GARMIN

MAP PILOT

Benutzerhandbuch
owner's manual

Benutzerhandbuch 3
Owner's Manual 25
Manuel d'utilisation 47
Manuale Utente 69
manual del usuario 91
gebruikershandleiding 113
brugervejledning 135
användarhandbok 157
manual do utilizador 179
kullanıcı kılavuzu 201
Podręcznik użytkownika 223
návod k obsluze 245
Руководство пользователя 267
دليل المالك 310

© 2014 Garmin Ltd. und Daimler AG.

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin und der Daimler AG weder ganz noch teilweise kopiert werden. Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen.

Garmin® und das Garmin-Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Mercedes-Benz® ist eine eingetragene Marke der Daimler AG. Das SDHC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte 5
Garantie 5
Kopierschutz der SD-Speicherkarte 6
Einlegen der SD-Speicherkarte 6
Updates 6
Verwenden der Audio 20-Steuerung 6
Lautstärkeanpassung 6
Satellitensignale 7
Verwenden des Hauptmenüs 7
Verwenden der Bildschirmtastatur 8

Suchen von Positionen 8
Informationen zu Sonderzielen 9
Informationen zu Suchfunktionen 10
Speichern einer „Zuhause-Position“ 11
Suchen kürzlich gefundener Positionen 11
Suchen von Tankstellen 11
Qibla auf dem Kompass zeigen 12
Verwenden der GPS-Simulation 12
Speichern von Positionen 12
Suchen nach Mercedes-Benz-Service-Centern 13

Sprachbefehl 13
Aktivieren von Sprachbefehlen 13
Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen 13
Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen 14
Verwenden von Sprachbefehlen beim Navigieren von Routen 14

Navigation 14
Durchsuchen der Karte 14
Starten von Routen 15
Verfolgen von Routen 15
Informationen zur Route 16
Wählen einer Umleitung 16
Vermeiden von Straßenmerkmalen 17
Informationen zu Autobahn-Sonderzielen 17

Kartenseiten 18
Anpassen der Karte 18
Ändern von Fahrdaten 18
Anzeigen von Abbiegungen 19
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position 19
Anzeigen vorheriger Ziele 19

Verkehr 20
Informationen zum Verkehrssymbol 20
Verkehr auf der aktuellen Route 20
Verkehrsinformationen 21
Verkehrsfunkabonnements 21

Anpassen des Navigationssystems 22
Systemeinstellungen 22
Navigationseinstellungen 22
Karten- und Fahrzeugeinstellungen 23
Verkehrsfunkeinstellungen 23
Sprach- und Tastatureinstellungen 24
Einstellungen für „Eigene Daten“ 24
Einstellungen für „Verfügbare Karten“ 24
Wiederherstellen von Einstellungen 24

Erste Schritte

⚠ WARNUNG

Die folgenden potenziell gefährlichen Situationen können, sofern sie nicht vermieden werden, einen Unfall oder Zusammenstoß und damit schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie SD-Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten eine SD-Karte versehentlich verschlucken. Falls eine SD-Karte verschluckt wird, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

Fahren Sie stets aufmerksam, und halten Sie die Regeln für sicheres Fahren ein. **Lassen Sie sich beim Fahren nicht vom Navigationssystem ablenken, und achten Sie stets auf die Verkehrslage.** Sehen Sie während der Fahrt so kurz und so wenig wie möglich auf den Navigationsbildschirm, und nutzen Sie nach Möglichkeit Sprachansagen.

Sie sollten während der Fahrt nicht den Zielort festlegen, Einstellungen ändern oder auf Funktionen zugreifen, für die das Navigationssystem längere Zeit bedient werden muss. Halten Sie am Straßenrand, sofern Verkehrslage und Vorschriften dies zulassen, um solche Vorgänge auszuführen.

Beachten Sie beim Fahren immer aufmerksam alle auf dem Navigationssystem angezeigten verfügbaren Informationen und Navigationshilfen, z. B. Straßenschilder, Straßensperrungen, Straßenbedingungen, Verkehrsstaus, Wetterbedingungen und andere Faktoren, die sich auf die Fahrsicherheit auswirken können. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Diskrepanzen zwischen dem Gerät und den realen Straßenbedingungen stets klären, bevor Sie die Fahrt fortsetzen. Im Zweifelsfall müssen Sie immer Straßenschilder und Straßenbedingungen beachten.

Das Navigationssystem wurde entwickelt, um Routenvorschläge zu unterbreiten. Das Gerät soll nicht die Aufmerksamkeit des Fahrers und dessen Urteilsvermögen ersetzen. **Halten Sie sich nicht an Routenvorschläge, wenn diese gefährliche oder ungesetzliche Fahrweisen beinhalten oder das Fahrzeug in eine gefährliche Situation bringen würden.**

HINWEIS

Ändern oder manipulieren Sie nicht den Inhalt der SD-Speicherkarte. Karten-Updates sind hiervon ausgeschlossen.

Aus Sicherheitsgründen sind einige Funktionen während der Fahrt eingeschränkt oder gar nicht verfügbar. Falls Funktionen deaktiviert sind, wird eine Meldung angezeigt.

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie das MAP PILOT-Navigationssystem verwenden.

Garantie

Informationen zur Garantie erhalten Sie bei einem autorisierten Mercedes-Benz®-Center.

Kopierschutz der SD-Speicherkarte

Die SD-Speicherkarte kann nur auf einem Navigationssystem installiert werden. Es ist nicht möglich, die SD-Speicherkarte auf weiteren Navigationssystemen zu installieren.

Falls bei der ersten Installation der SD-Karte auf dem Navigationsgerät eine Fehlermeldung angezeigt wird, dass die Karten gesperrt sind, ist die Speicherkarte möglicherweise beschädigt.

Einlegen der SD-Speicherkarte

1. Vergewissern Sie sich, dass die SD-Speicherkarte nicht gesperrt ist.
2. Schieben Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Kartensteckplatz Ihres Fahrzeugs, bis sie einrastet.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Updates

- Karten- und Software-Updates sind bei Ihrem Mercedes-Benz-Händler erhältlich. In einigen Ländern sind Karten- und Software-Updates als Downloads oder auf SD-Speicherkarten unter http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot verfügbar.
- Sie haben ggf. Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mercedes-Benz-Händler.

Verwenden der Audio 20-Steuerung

Verwenden Sie die Steuerung im Fahrzeug, um das Navigationssystem zu bedienen und Optionen auszuwählen.

Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie in den Nutzungsanweisungen des Fahrzeugs.

Verwenden der Audio-20-Steuerung mit der Karte

- Die Steuerung kann in acht verschiedene Richtungen bewegt werden, um eine Option aufzurufen oder den Kartenausschnitt zu ändern.
- Drücken Sie auf die Steuerung, um eine Auswahl zu treffen oder das Menü anzuzeigen.
- Drehen Sie die Steuerung im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zu einer Auswahl zu wechseln, bzw. die Karte zu vergrößern und zu verkleinern.
- Drücken Sie auf der Karte auf die Steuerung, um Menükurzbefehle zu nutzen.
- Bewegen Sie die Steuerung, um das Hauptmenürad und das Kartenrad zu drehen.

Lautstärkeanpassung

Die Lautstärke von Navigationsansagen kann nur während der Ansage angepasst werden.

Satellitensignale

Nachdem das Navigationssystem eingeschaltet wurde, beginnt es mit der Erfassung von Satellitensignalen. Das System benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen. Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Anzeigen von GPS-Satellitensignalen

Das Satelliteninformationsmenü zeigt aktuelle Satelliteninformationen an.

Wählen Sie **Einstellungen** > **System** > **Satelliteninformationen**.

Verwenden des Hauptmenüs

HINWEIS: Bei Bedarf können Sie über die Karte auf Menükurzbefehle zugreifen.

Drehen Sie das Rad für Menükurzbefehle, um auf alle Optionen zuzugreifen.

- Wählen Sie 1, um nach einem Ziel zu suchen.
- Wählen Sie 2, um die Karte anzuzeigen.
- Wählen Sie 3, um eine Route anzuhalten.
- Wählen Sie 4, um das Verkehrsmenü anzuzeigen.
- Wählen Sie 5, um kürzlich gefundene Ziele anzuzeigen.
- Wählen Sie 6, um Sonderziele zu durchsuchen.
- Wählen Sie 7, um Sonderziele an den nächsten Ausfahrten anzuzeigen.

- Wählen Sie ⑧, um den Kompass und die aktuelle Position anzuzeigen.
- Wählen Sie ⑨, um das Routenmenü anzuzeigen, Wegpunkte hinzuzufügen oder eine Umleitung zu wählen.
- Wählen Sie ⑩, um die aktuellste Navigationsanweisung zu wiederholen.
- Wählen Sie ⑪, um Navigationsansagen stumm zu schalten.
- Wählen Sie ⑫, um das Menü für Einstellungen zu öffnen.
- Wählen Sie ⑬, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Wählen Sie mit der Steuerung Buchstaben, Zeichen, diakritische Zeichen und andere Optionen aus, wenn Sie eine Sucheingabe vornehmen.

HINWEIS: Wenn diakritische Zeichen verfügbar sind, wird unter dem Zeichen „...“ angezeigt. Bewegen Sie die Steuerung nach rechts, um diakritische Zeichen auszuwählen.

HINWEIS: Bei einigen Sprachen wird ein Innenring mit weiteren Zeichen angezeigt. Bewegen Sie die Steuerung nach rechts, um den Innenring auszuwählen.

- Wählen Sie , um zurückzugehen und eine Eingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um eine Eingabe zu übernehmen.
- Wählen Sie , um die Tastatursprache zu ändern.
- Wählen Sie , um ein Leerzeichen zwischen Eingaben einzufügen.
- Wählen Sie **2@**, um zu Zahlen und Zeichen zu wechseln.
- Wählen Sie **ABC**, um zu Buchstaben zu wechseln.
- Wählen Sie **Alt**, um alle diakritischen Zeichen anzuzeigen.

Suchen von Positionen

Das System bietet viele Möglichkeiten zum Suchen nach Positionen:

- Nach Kategorie (Seite 9)
- In der Nähe einer anderen Position (Seite 9)
- Durch Eingabe des Namens (Seite 9)
- Nach Adresse (Seite 10)
- Nach Koordinaten (Seite 10)
- Nach kürzlich gefundenen Orten (Seite 11)

- Nach Favoriten (Seite 12)

Informationen zu Sonderzielen

Die auf dem System installierten Detailkarten enthalten Sonderziele, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe.

Suchen von Positionen nach Kategorie

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Sonderziele**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Wählen Sie eine Position.

   HINWEIS: Zeigen Sie die Position auf der erweiterten Karte an, indem Sie die Steuerung nach rechts bewegen.



Suchen durch Eingabe eines Namens

Sie können nach bestimmten Positionen suchen, indem Sie den Positionsnamen eingeben.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Sonderziele**.
2. Wählen Sie .

   Unter der Suchleiste werden Positionen vorgeschlagen.
3. Geben Sie den Positionsnamen ganz oder teilweise ein.
4. Wählen Sie eine Position.

Ändern des Suchgebiets

Das Navigationssystem sucht standardmäßig nach Orten, die Ihrer aktuellen Position am nächsten liegen. Sie können nach einer Position in der Nähe einer anderen Stadt oder Position suchen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Sonderziele** > **Suche in der Nähe von**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - bei der aktuellen Position
   - bei einer anderen Stadt
   - bei einem kürzlichen Ziel
   - bei einem Favoriten
   - entlang der aktuellen Route
   - bei meinem Ziel

3 Wählen Sie bei Bedarf eine Position.

Informationen zu Suchfunktionen

Sie können unter Verwendung der Bildschirmtastatur nach Sonderzielen suchen oder durch Eingabe der Adresse oder der Koordinaten des Sonderziels.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Navigationssystem geladenen Kartendaten.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Adresse**.
2 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, die Postleitzahl oder das Land.
3 Geben Sie den Straßennamen ein, und wählen Sie ✔.
4 Geben Sie die Hausnummer ein, und wählen Sie ✔.
5 Wählen Sie **Los!**.

Suchen von Städten

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Städte**.
2 Geben Sie bei Bedarf die Stadt oder das Land ein.
3 Wählen Sie **Los!**.

Suchen von Kreuzungen

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kreuzung**.
2 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, das Bundesland bzw. die Provinz oder das Land.
3 Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie ✔.
4 Wählen Sie bei Bedarf die Straße.
5 Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie ✔.
6 Wählen Sie bei Bedarf die Straße.
7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Format ändern**, und wählen Sie das für die Karte angemessene Koordinatenformat aus.
3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie ✔.
5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie ✔.
7 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Speichern einer „Zuhause-Position“

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zuhause-Position“ festlegen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie **Meine aktuelle Position verwenden**, **Adresse eingeben** oder **Aus der Liste ‘Kürzlich gefunden’ wählen**.

Die Position wird als Zuhause gespeichert.

Aufsuchen der „Zuhause-Position“

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

Bearbeiten der Informationen der „Zuhause-Position“

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Eigene Daten** > **Zuhause-Position festlegen oder ändern**.
2. Wählen Sie **Meine aktuelle Position verwenden**, **Adresse eingeben** oder **Aus der Liste ‘Kürzlich gefunden’ wählen**.
3. Geben Sie die Änderungen ein.

Suchen kürzlich gefundener Positionen

Auf dem Navigationssystem werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**.
2. Wählen Sie eine Position.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden** > **Alle kürzlich gefundenen Ziele löschen** > **Löschen**.

Suchen von Tankstellen

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Sonderziele** > **Tanken**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kraftstoffart (nicht in allen Gebieten verfügbar).
3. Wählen Sie eine Tankstelle.

Qibla auf dem Kompass zeigen

Wählen Sie **Kompass** > **Einstellungen** > **Qibla auf dem Kompass zeigen**.

Verwenden der GPS-Simulation

Verwenden Sie die GPS-Simulation, um eine simulierte Position einzurichten oder eine Route zu simulieren.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **System**.
2. Wählen Sie **GPS-Simulation**.
3. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
4. Wählen Sie einen Bereich auf der Karte aus.
5. Wählen Sie **Position setzen**.

Speichern von Positionen

Sie können Positionen speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen.

Speichern einer Position

1. Suchen Sie nach einer Position (Seite 9).
2. Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
3. Wählen Sie **Speichern**.

   Die Position wird in den Favoriten gespeichert.

Speichern der aktuellen Position

1. Wählen Sie **Kompass** > **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Aktuelle Position in den Favoriten speichern**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie eine Position.
3. Wählen Sie **Los!**.

Bearbeiten von Favoriten

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie eine Position.
3. Wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Name ändern**.
   - Wählen Sie **Icon ändern**.
5. Bearbeiten Sie die Informationen.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Positionen können nicht wiederhergestellt werden.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie eine Position.
3. Wählen Sie **Löschen** > **Löschen**.

Löschen aller Favoriten

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Eigene Daten** > **Favoriten löschen**.
2. Wählen Sie **Ja**.

Suchen nach Mercedes-Benz-Service-Centern

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **MB-Service**.

2. Wählen Sie ein Service-Center.

Sprachbefehl

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen und Regionen und möglicherweise nicht auf allen Modellen verfügbar.

HINWEIS: In lauten Umgebungen wird mit der Sprachsteuerung möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.

Mit Sprachbefehlen können Sie das Navigationssystem durch das Sprechen von Wörtern und Befehlen bedienen. Das Sprachbefehlmenü enthält Sprachansagen und eine Liste verfügbarer Sprachbefehle.

Aktivieren von Sprachbefehlen

Drücken Sie am Lenkrad die Taste zum Aktivieren von Sprachbefehlen.

Das Sprachbefehlmenü wird angezeigt.

Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Systems.
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, z. B. Stimmen, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu erhöhen.
- Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom System ausgegebenen Sprachansagen.

Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen

Sie können die Namen bekannter Orte sagen.

1. Drücken Sie am Lenkrad die Taste zum Aktivieren von Sprachbefehlen.
2. Sagen Sie **Sonderziele suchen**.
3. Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position.
4. Sagen Sie die Zeilennummer.
5. Sagen Sie **Los** oder **Ja** oder **Navigieren**.

Verwenden von Sprachbefehlen beim Navigieren von Routen

1. Drücken Sie am Lenkrad die Taste zum Aktivieren von Sprachbefehlen.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Sagen Sie **Umleitung**, um eine Umleitung zu fahren.
   - Sagen Sie Navigation **beenden**, um die aktuelle Navigation zu beenden.

Navigation

Durchsuchen der Karte

Sie können die Karte nach Sonderzielen durchsuchen, die Kartenansicht ändern, die anzuzeigenden Ebenen auswählen, Positionsdetails anzeigen und mehr.

1. Wählen Sie **Karte**.
2. Bewegen Sie die Steuerung in eine beliebige Richtung.

   Die Karte wechselt in den Durchsuchenmodus ①.

   HINWEIS: Sie können die Karte auch durchsuchen, indem **Sie Zieleingabe** > **Karte durchsuchen wählen**.



3. Drücken Sie auf die **Steuerung**.

   Das Rad mit Optionen zur Karte wird angezeig.



4 Drehen Sie das Rad, um eine Option auszuwählen.

- Wählen Sie **Position setzen**, um die aktuelle Position festzulegen. Sie können die Steuerung verwenden, um nach bestimmten Positionen zu suchen.

  HINWEIS: Der MAP PILOT muss sich im Simulationsmodus befinden, und es darf keine Route aktiv sein, damit Sie Positionen setzen können.
- Wählen Sie **Ebenen**, um auszuwählen, welche Kartenebenen auf der Karte angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Kombinationen für die Optionen **Verkehr**, **3D-Gebäude**, **3D-Gelände** und **Sonderziele** auswählen.
- Wählen Sie **Rotationsmodus**, um eine gedrehte Ansicht der Karte zu aktivieren.
- Wählen Sie **Kartenansicht**, um die Karte in der 3D-Ansicht oder zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
- Wählen Sie **Sonderziele**, um Sonderziele auf der Karte anzuzeigen. Wählen Sie ein Sonderziel aus, um weitere Informationen zu erhalten.
- Wählen Sie **Positionsdetails**, um Details zur aktuellen oder zur ausgewählten Position anzuzeigen.

Starten von Routen

1 Suchen Sie eine Position (Seite 8).

2 Wählen Sie eine Position.

3 Wählen Sie **Los!**.

Anhalten der Route

Wählen Sie im Hauptmenü die Option .

Verfolgen von Routen

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Navigationssystem mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte, Anweisungen oben auf der Karte und Informationen in der Kombi-Instrumentenanzeige zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das System die Route neu und liefert neue Fahranweisungen.

Informationen zur Route

Beim Navigieren einer Route können Sie Abbiegungen der Route anzeigen, Wegpunkte hinzufügen oder eine Umleitung wählen.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route im Hauptmenü die Option **Route**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Abbiegeliste**, um die Abbiegungen auf der Route anzuzeigen.
   - Wählen Sie **Umleitung**, um eine Umleitung zu fahren.
   - Wählen Sie **Zieleingabe**, um der Route einen weiteren Punkt hinzuzufügen.
   - Wählen Sie einen Wegpunkt und dann die Option **Neu anordnen**, **Löschen** oder **Details anzeigen**.

Hinzufügen eines Wegpunkts zu einer Route

1. Wählen Sie **Route** > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach der Position.
3. Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.
4. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vorschau**, um die Route anzuzeigen.
5. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Reihenfolge optimieren**, um die Wegpunkte der Route in der logischsten Reihenfolge anzuordnen.
6. Wählen Sie **Los!**.

Wählen einer Umleitung

HINWEIS: Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das System keine Umleitung berechnen.

Wenn Sie einer Route folgen, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

Wählen Sie **Route** > **Umleitung**.

Verwenden erweiterter Umleitungen

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen geschlossen oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Optionale Umleitungen**.
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Route** > **Umleitung**.

3 Wählen Sie eine Option:

- **Nächste 0,5 km der Route**
- **Nächste 2 km der Route**
- **Nächste 5 km der Route**
- **Bestimmten Abschnitt der Route**

HINWEIS: Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das System keine Umleitung berechnen.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

Sie können Straßenmerkmale auswählen, die vermieden werden sollen, z. B. Mautstraßen oder unbefestigte Straßen.

1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Vermeidungen**.

2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen.

Die Auswahl wird automatisch gespeichert.

Wenn bestimmte Straßenmerkmale bei der Routenberechnung nicht vermieden werden können, zeigt das System in einer Meldung an, welche Merkmale in der Route enthalten sind.



Informationen zu Autobahn-Sonderzielen

Während der Navigation auf Autobahnen können Sie nach Tankstellen, Restaurants, Unterkünften und Toiletten in der Nähe der nächsten Ausfahrten suchen.

Suchen nach Autobahn-Sonderzielen

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Autobahn-Sonderziele**.

2 Wählen Sie eine der nächsten Ausfahrten aus.

3 Wählen Sie eine Registerkarte für Autobahn-Sonderziele aus.



4 Wählen Sie ein Sonderziel.

5 Wählen Sie **Los!**.

Kartenseiten

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Sonderziele und Straßenbedingungen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Kartenanzeige**.
2. Wählen Sie, welche Ebenen auf der Karte angezeigt werden sollen.

   Die Auswahl wird vom System gespeichert, wenn Sie die Seite verlassen.

Ändern von Fahrdaten

Sie können die Art der Informationen ändern, die in den Datenfeldern auf der Karte angezeigt werden.

Ändern der allgemeinen Fahrdaten

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Kartenanzeige** > **Anzeige von Fahrdaten**.
2. Wählen Sie **Anzeige von Fahrdaten**.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Weniger Daten**, um zwei Felder mit Fahrdaten anzuzeigen.
   - Wählen Sie **Mehr Daten**, um vier Felder mit Fahrdaten anzuzeigen.
4. Wählen Sie ein Feld, um die Art der angezeigten Daten zu ändern.
5. Wählen Sie eine Option.
   - Wählen Sie unter **Ohne Navigation** die Option **Fahrtrichtung**, **Höhe**, **Geschwindigkeit** oder **Uhrzeit**.
   - Wählen Sie unter **Während einer Navigation** die Option **Ankuft, Entfernung, Fahrtrichtung, Höhe, Geschwindigkeit, Uhrzeit, Dauer, Entfernung zum Zwischenziel oder Ankunft am Zwischenziel**.

Ändern der Kartenansicht

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Kartenanzeige** > **Darstellung der Karte**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
   - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
   - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.

Anzeigen von Abbiegungen

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

Wählen Sie **Route** > **Abbiegeliste**.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Während der Navigation einer Route können Sie eine Vorschau der nächsten Abbiegepunkte anzeigen. Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

1. Wählen Sie **Route** > **Abbiegeliste**.
2. Wählen Sie eine Abbiegung aus.

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite **Wo bin ich?** können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie **Kompass**.

Anzeigen vorheriger Ziele

Sie können zuvor gesuchte Positionen anzeigen.

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**.

Verkehr

HINWEIS

Garmin® und Mercedes-Benz sind nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

Das Navigationssystem kann Verkehrsinformationen empfangen.

HINWEIS: Auf der Stau-Info-Karte werden keine Verkehrsmeldungen für normal fließenden Verkehr angezeigt.

Informationen zum Verkehrssymbol

Bei Erkennung eines Verkehrsereignisses wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

Farbe	Schweregrad	Bedeutung
Gelb	Mittel	Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.
Orange-Weiß	Mittel	Es werden Bauarbeiten durchgeführt.
Rot	Hoch	Stockender oder langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.
Rot-Schwarz	Hoch	Die Straße ist gesperrt.

Verkehr auf der aktuellen Route

Bei der Routenberechnung berücksichtigt das Navigationssystem die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das System die Route automatisch neu.

Die Verkehrshinweise ändern ihre Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

Verkehrssprachansagen

Sie können auf dem Navigationssystem Verkehrsansagen hören.

Wählen Sie **Verkehr** > **Verkehrsbericht ansagen**.

Das System liest automatisch alle Nachrichten auf der aktuellen Route vor.

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Während der Navigation einer Route wird möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

1. Wählen Sie **Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie eine Meldung.

Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option **Verkehr** > **Meldungen auf der Route**.

   Eine Liste von Verkehrsereignissen wird angezeigt. Die Liste ist entsprechend den jeweiligen Positionen entlang der Route sortiert.
2. Wählen Sie ein Ereignis.

   Die Informationen zum Verkehrsereignis werden angezeigt.
3. Wählen Sie **Ereignis vermeiden**, um das Ereignis zu vermeiden.

Anzeigen der Karte mit Verkehrsmeldungen

Sie können jederzeit alle verfügbaren Verkehrsmeldungen auf einer Karte anzeigen.

Wählen Sie **Verkehr** > **Stau-Info-Karte**.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

Wählen Sie **Verkehr** > **Verkehrslegende**.

Verkehrsfunkabonnements

HINWEIS: Verkehrsmeldungen sind nicht in allen Gebieten oder Regionen verfügbar.

Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Navigationssystems enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, nachdem das System Satellitensignale erfasst, während es Verkehrsfunksignale vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter empfängt.

Erneutes Aktivieren eines Abonnements

HINWEIS: Es müssen nur Abonnements in Nordamerika erneut aktiviert werden.

Wenn das Verkehrsfunkabonnement abläuft, wird im Verkehrsmenü eine Benachrichtigung angezeigt. Die Meldung umfasst die Telefonnummer des Dienstanbieters und die ESN-Nummer.

1. Rufen Sie Ihren Verkehrsfunkdienstanbieter an.
2. Geben Sie die ESN-Nummer an.
3. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie erhalten.

Anpassen des Navigationssystems

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus, um sie zu ändern.

Systemeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **System**.

- **Audio-Reduzierung**: Wählen Sie diese Option, um die Lautstärke der Audioquelle von Unterhaltungsprogrammen bei der Ausgabe von Navigationsansagen automatisch zu verringern.
- **Navigationsanweisungen**: Wählen Sie diese Option, um Navigationsanweisungen zu hören.
- **Navigationsansagen während Telefonaten zulassen**: Wählen Sie diese Option, um Navigationsanweisungen während Telefonaten zuzulassen.
- **GPS-Simulation**: Wenn Sie nicht unterwegs sind, können Sie das System so einrichten, dass es kein GPS-Signal empfängt und eine Route simuliert.
- **Systeminformationen**: Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen anzuzeigen.
- **Satelliteninformationen**: Wählen Sie diese Option, um die Satelliteninformationsseite anzuzeigen.
- **Systemeinstellungen zurücksetzen**: Wählen Sie diese Option, um die Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Navigationseinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.

- **Routenpräferenz**: Wählen Sie Ihre Präferenz für die Berechnung von Routen.
- **Vermeidungen**: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.
- **Optionale Umleitungen**: Aktiviert die Einstellung für optionale Umleitungen.
- **Fahrspurinformation**: Wählen Sie diese Option, um für die nächsten Abbiegungen Vorschläge für die richtige Fahrspur zu aktivieren.
- **Navigationseinstellungen zurücksetzen**: Wählen Sie diese Option, um die Navigationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Routenpräferenzen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route.

- **Kürzere Zeit**: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke**: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff**: Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Luftlinie**: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.
- **Immer fragen**: Wählen Sie bei der Aufforderung die bevorzugte Route aus der Liste aus.

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Kartenanzeige**.

- **Darstellung der Karte**: Richtet die Perspektive der Karte ein.
- **Detailgrad**: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.
- **Kartendesign**: Ändert die Farbe der Kartendaten und der angezeigten Route.
- **Anzeige von Fahrdaten**: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden.
- **Farbmodus**: Richtet den Hintergrund der Karte ein. Wählen Sie **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder **Automatisch**, um abhängig von den Einstellungen für Tag und Nacht auf dem Audio 20 CD zwischen dem Tag- und Nachtmodus zu wechseln.
- **Fahrzeugsymbol**: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird.
- **Autobahninformationen**: Diese Funktion ist nicht in allen Regionen und Gebieten verfügbar und ist nur für APAC-Produkte erhältlich. Zeigt auf der Karte die nächsten Service-einrichtungen an.
- **Kartenebenen**: Passt an, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Sonderziele und Straßenbedingungen.
- **Darstellung der Karte zurücksetzen**: Wählen Sie diese Option, um die Kartenanzeigeeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Verkehrsfunkeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Verkehrsmeldungen**.

- **Verkehrsmeldungen anzeigen**: Wählen Sie diese Option, um auf der Karte Verkehrsmeldungen anzuzeigen.
- **Verkehrsmeldungen ansagen**: Legt die Stufe von Verkehrs-meldungen fest. Wählen Sie **Keine**, **Einfach** oder **Vollständig**.
- **Abonnements**: Führt aktuelle Verkehrsfunkabonnements auf.
- **Einstellungen für Verkehrsmeldungen zurücksetzen**: Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen für

Verkehrsmeldungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sprach- und Tastatureinstellungen

HINWEIS: Die Textsprache des MAP PILOT entspricht der Textsprache des Audio 20 CD und kann nicht separat geändert werden. Die Textsprache des MAP PILOT wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Wählen Sie **Einstellungen** > **Sprache**.

- **Stimme**: Legt die Stimme für Sprachansagen fest. Bei einigen Stimmen werden Straßennamen oder die Namen von Sonderzielen nicht angesagt.
- **Tastaturformat**: Legt die Sprache für die Tastatur fest.
- **Sprache zurücksetzen**: Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen für Sprache auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Einstellungen für „Eigene Daten“

Wählen Sie **Einstellungen** > **Eigene Daten**.

- **Zuhause-Position festlegen oder ändern**: Legen Sie eine Position für Zuhause fest, oder ändern Sie ihn.
- **Alle kürzlich gefundenen Ziele löschen**: Löscht alle kürzlich gefundenen Positionen.
- **Favoriten löschen**: Löscht alle Favoriten.

Einstellungen für „Verfügbare Karten“

Wählen Sie **Einstellungen** > **Verfügbare Karten**.

Zeigt die Karten an, die auf dem MAP PILOT verfügbar sind und verwendet werden.

Wiederherstellen von Einstellungen

HINWEIS: Es werden nur die MAP PILOT-Navigationseinstellungen wiederhergestellt.

Sie können eine Einstellungskategorie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie.
3. Wählen Sie **Alle Einstellungen zurücksetzen**.

Wiederherstellen aller Einstellungen

Sie können den MAP PILOT auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wählen Sie **System** > **Alle Einstellungen zurücksetzen**.

© 2014 Garmin Ltd. and Daimler AG.

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin and Daimler AG. Information in this document is subject to change without notice. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes to the content of this manual without obligation to notify any person or organisation of such changes or improvements.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Mercedes-Benz® is a registered trademark of Daimler AG. The SDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Table of Contents

Getting started 27
Warranty 27
SD card copy protection 28
Installing the SD card 28
Updates 28
About the Audio 20 controller 28
Volume adjustment 28
Satellite signals 29
Using the main menu 29
Using the on-screen keyboard 30

Finding locations 30
About locations 31
About search tools 32
Saving a home location 33
Finding recently found places 33
Finding fuel 33
Showing the Qibla on the Compass 34
Using the GPS Simulator 34
Saving locations 34
Finding an MB-service centre 35

Voice command 35
Activating voice command 35
Voice command tips 35
Starting a route using voice command 36
Using voice command while navigating a route 36

Navigation 36
Browsing the map 36
Starting a route 37
Following a route 37
About My Route 38
Taking a detour 38
Avoiding road features 39

Map pages 40
Customising the map 40
Changing the map data fields 40
Viewing turns 41
Viewing previous destinations 41

Traffic 42
About the traffic icon 42
Traffic on your route 42
Understanding traffic data 43
Traffic subscriptions 43

Customising the navigation system 44
System settings 44
Navigation settings 44
Map and vehicle settings 45
Traffic settings 45
My data settings 46
My maps settings 46
Restoring settings 46

Getting started

⚠ WARNING

Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

Keep SD cards away from small children. Infants may swallow an SD card by mistake. If an SD card is swallowed, consult a doctor immediately.

Always use your best judgement and operate the vehicle in a safe manner. **Do not become distracted by the navigation system while driving, and always be fully aware of all driving conditions.** Minimise the amount of time spent viewing the navigation screen while driving and use voice prompts when possible.

Do not input destinations, change settings or access any functions requiring prolonged use of the navigation system controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.

When navigating, carefully compare information displayed on the navigation system to all available navigation sources, including road signs, road closures, road conditions, traffic congestion, weather conditions and other factors that may affect safety while driving. For safety, always resolve any discrepancies before continuing navigation and defer to posted road signs and road conditions.

The navigation system is designed to provide route suggestions. It is not a replacement for driver attentiveness and good judgement. **Do not follow route suggestions if they suggest an unsafe or illegal manoeuvre or would place the vehicle in an unsafe situation.**

NOTICE

Excluding map updates, do not change or manipulate the SD card content.

For safety reasons, some features are restricted or unavailable while your vehicle is in motion. A message displays when features are disabled.

Read this manual before using your MAP PILOT navigation system.

Warranty

Contact your authorised Mercedes-Benz® Centre for warranty information.

SD card copy protection

Your SD card can only be installed on one navigation system. You cannot install the SD card on an additional navigation system.

If you receive an error message stating that your maps are locked the first time you install the SD card on your navigation system, your card might be corrupted. Contact your Mercedes-Benz dealer.

Installing the SD card

1. Ensure that the SD card is not locked.
2. Insert the SD card into the SD card slot in your vehicle until it clicks in place.
3. Follow the on-screen instructions.

Updates

- Map and software updates are available at your Mercedes-Benz dealer. In some countries, map and software updates are available as downloads or SD cards from http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- You may be eligible for a free map update. See your dealership for more information.

About the Audio 20 controller

Use the controller in your vehicle to manoeuvre through the navigation system and make selections.

For complete operating instructions, refer to the operator's manual for your vehicle.

Using the Audio 20 controller on the map

- Move the controller in eight different directions to move to an option or pan the map.
- Press the controller to make a selection or display the menu.
- Rotate the controller clockwise or anticlockwise to move to a selection and zoom in and out on the map.
- From the map, press the controller to use menu shortcuts.
- Move the controller to rotate the main menu wheel and the map wheel.

Volume adjustment

Volume adjustment of navigation announcements is only possible during an announcement.

Satellite signals

After the navigation system is turned on, it begins acquiring satellite signals. The system may need a clear view of the sky to acquire satellite signals. For more information about GPS, go to www.garmin.com/aboutGPS.

Viewing GPS satellite signals

The Satellite Information menu displays current satellite information.

Select **Settings** > **System** > **Satellite Information**.

Using the main menu

NOTE: When needed, you can access the main menu tools from the map by selecting the map.

Rotate the main menu tools wheel for access to all of the options.

- Select ① to find a destination.
- Select ② to view the map.
- Select ③ to stop a route.
- Select ④ to view traffic conditions.
- Select ⑤ to view recently found destinations.
- Select ⑥ to browse points of interest.
- Select ⑦ to view services at upcoming exits.

- Select ⑧ to view bearing and current location.
- Select ⑨ to view turns for a route, add waypoints or take a detour.
- Select ⑩ to hear the most recent navigation prompt.
- Select ⑪ to mute navigation prompts.
- Select ⑫ to open the menu of tools and settings.
- Select ⑬ to view driving-related notifications.

Using the on-screen keyboard

Use the controller to select letters, characters, diacritics and other options when making a search entry.

NOTE: If diacritics are available, a "..." displays under the character. You can push the controller to the right to select diacritic characters.

NOTE: For some languages, an inner ring appears showing additional characters. You can push the controller to the right to select the inner ring.

- Select to backspace and erase an entry.
- Select to accept an entry.
- Select to change the keyboard language.
- Select to add a space between entries.
- Select **2@** to change to numbers and characters.
- Select **ABC** to change to letters.
- Select **Alt** to view all diacritic characters.

Finding locations

The system offers many methods for finding locations.

- By category (page 31)
- Near another location (page 31)
- By spelling the name (page 31)
- By address (page 32)
- Using coordinates (page 32)
- Using recently found locations (page 33)

- Using favourites (page 34)

About locations

The detailed maps loaded in your system contain locations, such as restaurants, hotels and auto services. You can use categories to browse for nearby businesses and attractions.

Finding a location by category

1. Select **Where To**? > **Points of Interest**.
2. Select a category.
3. If necessary, select a subcategory.
4. Select a location.

   NOTE: To view the location on the expanded map, push the controller to the right.

Searching by spelling a name

You can search for specific locations by spelling the location name.

1. Select **Where To?** > **Points of Interest**.
2. Select .

   Suggested locations appear below the bar.
3. Enter all or part of the location name.
4. Select a location.

Changing the search area

By default, your navigation system finds locations closest to your current location. You can find a location near another town or location.

1. Select **Where To?** > **Points of Interest** > **Search Near**.
2. Select an option:
   - My Current Location
   - A Different Town
   - A Recent Destination
   - A Favourite Location
   - My Current Route
   - My Destination

3 If necessary, select a location.

About search tools

You can search for locations by using the on-screen keyboard or by entering the location's address or coordinates.

Finding an address

NOTE: The order of the steps may change depending on the map data loaded on your navigation system.

1 Select **Where To?** > **Address**.
2 If necessary, select the town, the county or the country.
3 Enter the house number, and select ✔.
4 Enter the street name, and select ✔.
5 Select **Go!**.

Finding a town

1 Select **Where To?** > **Towns**.
2 If necessary, spell the town, change the county or the country.
3 Select **Go!**.

Finding a junction

1 Select **Where To?** > **Junctions**.
2 If necessary, select the town, the county or the country.
3 Enter the first street name, and select ✔.
4 If necessary, select the street.
5 Enter the second street name, and select ✔.
6 If necessary, select the street.
7 If necessary, select the junction.

Finding a location using coordinates

You can find a location using latitude and longitude coordinates.

1 Select **Where To?** > **Coordinates**.
2 If necessary, select **Change Format**, select the correct coordinate format for the type of map you are using.
3 Select the latitude coordinate.
4 Enter the new coordinate, and select ✔.
5 Select the longitude coordinate.
6 Enter the new coordinate, and select ✔.
7 Select **View on Map**.

Saving a home location

You can set your home location for the location you return to most often.

1. Select **Where To?** > **Go Home**.
2. Select **Use My Current Location, Enter My Address** or **Select From Recents**.

The location is saved as “Home”.

Going home

Select **Where To?** > **Go Home**.

Editing your home location information

1. Select **Settings** > **My Data** > **Set or Change Home Location**.
2. Select **Use My Current Location, Enter My Address** or **Select From Recents**.
3. Enter your changes.

Finding recently found places

Your navigation system stores the last 50 locations you have found.

1. Select **Where To?** > **Recently Found**.
2. Select a location.

Clearing the list of recently found places

Select **Where To?** > **Recently Found** > **Clear All Recently Found Locations** > **Clear**.

Finding fuel

1. Select **Where To?** > **Points of Interest** > **Fuel**.
2. If necessary, select a fuel type (not available in all areas).
3. Select a fuel location.

Showing the Qibla on the Compass

Select **Compass** > **Settings** > **Show Qibla on Compass**.

Using the GPS Simulator

You can use the GPS Simulator to set a simulated location or to simulate a route.

1. Select **Settings** > **System**.
2. Select **GPS Simulator**.
3. From the main menu, select **View Map**.
4. Select an area on the map.
5. Select **Set Location**.

Saving locations

You can save locations so you can quickly find them and create routes to them.

Saving a location

1. Search for a location (page 31).
2. From the search results, select a location.
3. Select **Save**.

   The location is saved in Favourites.

Saving your current location

1. Select **Compass** > **Settings**.
2. Select **Save Current Location to Favourites**.

Starting a route to a favourite location

1. Select **Where To?** > **Favourites**.
2. Select a location.
3. Select **Go!**.

Editing a favourite location

1. Select **Where To?** > **Favourites**.
2. Select a location.
3. Select **Edit**.
4. Select an option:
   - Select **Change Name**.
   - Select **Change Map Symbol**.
5. Edit the information.

Deleting a favourite location

NOTE: Deleted locations cannot be recovered.

1. Select **Where To?** > **Favourites**.
2. Select a location.
3. Select **Delete** > **Delete**.

Clearing all favourites

1. Select **Settings** > **My Data** > **Clear All Favourite Locations**.
2. Select **Yes**.

Finding an MB-service centre

1. Select **Where To?** > **MB-Service**.



2. Select a service centre.

Voice command

NOTE: Voice command is not available for all languages and regions, and may not be available on all models.

NOTE: Voice Activated Navigation may not achieve desired performance when in a noisy environment.

Voice command allows you to use your navigation system by saying words and commands. The voice command menu provides voice prompts and a list of available commands.

Activating voice command

Press the **Voice Command** activation button on your steering wheel.

The voice command menu appears.

Voice command tips

- Speak in a normal voice directed at the system.
- Reduce background noise, such as voices, to increase the accuracy of voice recognition.
- Say commands as they appear on the screen.
- Respond to voice prompts from the system as needed.

Starting a route using voice command

You can say the names of popular, well-known locations.

1. Press the **Voice Command** activation button on your steering wheel.
2. Say **Find Place**.
3. Listen for the voice prompt, and say the name of the location.
4. Say the line number.
5. Say **Navigate**.

Using voice command while navigating a route

1. Press the **Voice Command** activation button on your steering wheel.
2. Select an option:
   - Say **Detour** to take a detour on the route.
   - Say **Stop Route** to stop the current route.

Navigation

Browsing the map

You can browse the map for POIs, change your view of the map, select which layers to display, view location details and more.

1. Select **View Map**.
2. Push the controller in any direction.

   The map switches to browsing mode ①.

   NOTE: You can also browse the map by selecting **Where To?** > **Browse Map**.



3. Press the **controller**.

   The browse map tools wheel appears.



4 Rotate the browse map tools wheel to select an option:

- Select **Set Location** to set your current location. You can manoeuvre the controller over the map to find specific locations.

  NOTE: You must have your MAP PILOT set to simulation mode and you must not be navigating a route to set locations.
- Select **Layers** to select which map layers to display on the map. You can select any combination of **Traffic**, **3D Buildings**, **3D Terrain** and **Points of Interest**.
- Select **Rotate Mode** to enable a rotated view of the map.
- Select **View Toggle** to view the map in 3-D or 2-D North Up.
- Select **Browse POIs** to view POIs on the map. Select the POI for more information.
- Select **Locations Details** to display details of your current or selected location.

Starting a route

1 Search for a location (page 30).

2 Select a location.

3 Select **Go!**.

Stopping the route

From the main menu, select .

Following a route

The route is marked with a magenta line. A chequered flag marks your destination.

As you travel, the navigation system guides you to the destination with voice prompts, arrows on the map, directions at the top of the map and guidance information in the instrument cluster display. If you depart from the original route, the system recalculates the route and provides new directions.

About My Route

While navigating a route, you can view turns for the route, add waypoints or take a detour.

1. While navigating a route, select **My Route** from the main menu.
2. Select an option:
   - Select **Route Summary** to view the turns on the route.
   - Select **Detour** to take a detour on the route.
   - Select **Add Waypoint** to add another point on the route.
   - Select a waypoint to **Reorder**, **Delete** or **View Details** of the waypoint.

Adding a waypoint to a route

1. Select **My Route** > **Add Waypoint**.
2. Search for the location.
3. Select **Add to Route**.
4. If necessary, select **Preview** to view the route.
5. If necessary, select **Auto Arrange** to arrange the waypoints in the route into the most logical order.
6. Select **Go!**.

Taking a detour

NOTE: If the route you are currently navigating is the only reasonable option, your system might not calculate a detour.

While navigating a route, you can use detours to avoid obstacles ahead of you, such as construction areas.

Select **My Route** > **Detour**.

Using advanced detours

You can take a detour for a specified distance along your route or detour around specific roads. This is useful if you encounter construction areas, closed roads or poor road conditions.

1. Select **Settings** > **Navigation** > **Advanced Detours**.
2. From the main menu, select **My Route** > **Detour**.

3 Select an option:

- **Next 0.5km on Route**
- **Next 2km on Route**
- **Next 5km on Route**
- **Detour by Road(s) on Route**

NOTE: If the route you are currently navigating is the only reasonable option, your system might not calculate a detour.

Avoiding road features

You can select road features to avoid, such as toll roads or unpaved roads.

1 Select **Settings** > **Navigation** > **Avoidances**.

2 Select the road features to avoid on your routes.

Your selections are automatically saved.

If certain road features cannot be avoided when calculating a route, your system displays a message letting you know which features are included in the route.

About exit services

When driving on a major motorway, you can find fuel, food, lodging and toilets near upcoming exits on major motorways.

Finding exit services

1 Select **Where To?** > **Exit Services**.

2 Select an upcoming exit.

3 Select an exit service.



4 Select a point of interest.

5 Select **Go!**.

Map pages

Customising the map

Customising the map layers

You can customise which data appears on the map, such as icons for points of interest and road conditions.

1. Select **Settings** > **Map Display**.
2. Select which layers you want to include on the map.

   The system saves your selection when you leave the page.

Changing the map data fields

You can change the type of information that appears in the map data fields on the map.

Changing the general map data fields

1. Select **Settings** > **Map Display** > **Map Data Fields Layout**.
2. Select **Map Data Fields Layout**.
3. Select an option:
   - Select **Less Data** to display two map data fields.
   - Select **More Data** to display four map data fields.
4. Select a field to change the type of data displayed.
5. Select an option.
   - Under **Not Routing**, select **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed** or **Time of Day**.
   - Under **Routing**, select **Arrival Time**, **Distance**, **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed**, **Time of Day**, **Time to Destination**, **Distance to Next Waypoint** or **Arrival Time at Next Waypoint**.

Changing the map perspective

1. Select **Settings** > **Map Display** > **Map View**.
2. Select an option:
   - Select **Track Up** to display the map in two dimensions (2-D), with your direction of travel at the top.
   - Select **North Up** to display the map in 2-D with North at the top.
   - Select **3-D** to display the map in three dimensions, with your direction of travel at the top.

Viewing turns

Viewing a route summary

When you are navigating a route, you can view all of the turns and manoeuvres for your entire route and the distance between turns.

Select **My Route** > **Route Summary**.

Viewing the next turn

While navigating a route, you can preview upcoming turns. The preview includes the distance to the turn or manoeuvre and the lane in which you should be travelling, if available.

1. Select **My Route** > **Turn List**.
2. Select a turn.

Viewing junctions

While navigating a route, you can view the junctions on major roadways. When you approach a junction in a route, the image of that junction appears briefly, if available.

Viewing current location information

You can use the Where Am I? page to view information about your current location. This feature is helpful if you need to tell emergency personnel your location.

Select **Compass**.

Viewing previous destinations

You can view the previous places you have found.

Select **Where To?** > **Recently Found**.

Traffic

NOTICE

Garmin® and Mercedes-Benz are not responsible for the accuracy or timeliness of the traffic information.

Traffic information may not be available in all areas or countries.

Your navigation system can receive traffic information.

NOTE: The traffic map does not display free-flow traffic messages.

About the traffic icon

When a traffic event is detected, a traffic notification icon appears on the map. The traffic icon changes colour to indicate the severity of traffic conditions.

Colour	Severity	Meaning
Yellow	Medium	Traffic is moving but there is a delay. There is moderate traffic congestion.
Orange-White	Medium	There is a construction zone.
Red	High	Traffic is not moving or moving slowly. There is a severe delay.
Red-Black	High	The road is closed.

Traffic on your route

When calculating your route, the navigation system examines the current traffic and automatically optimises the route for the shortest time. If a severe traffic delay occurs on your route while you are navigating, your system automatically recalculates the route.

The traffic notifications change colour to indicate the severity of traffic conditions on your route or on the road you are currently travelling.

Your system may route you through a traffic delay if a better alternative route does not exist. The delay time is added into your estimated time of arrival automatically.

Traffic voice prompts

You can listen to traffic prompts on your navigation system.

Select **Traffic** > **Read Traffic Report**.

The system automatically reads all messages on your route.

Viewing traffic alerts

While you navigate a route, a traffic alert may appear.

1. Select **Notifications**.
2. Select an alert.

Avoiding traffic events on your route

1. While navigating a route, select **Traffic** > **Traffic on Route**.

   A list of traffic events appears, organised by their location on the route.
2. Select an event.

   The traffic event information displays.
3. Select **Avoid Incident** to avoid the event.

Viewing the traffic map

You can view traffic on the map at any time.

Select **Traffic** > **Traffic Map**.

Understanding traffic data

The traffic legend explains the icons and colours used on the traffic map.

Select **Traffic** > **Traffic Legend**.

Traffic subscriptions

NOTE: Traffic service is not available in all areas or regions.

NOTE: A subscription is needed for some services in North America.

Subscription activation

You do not need to activate the subscription included with your navigation system. The subscription activates automatically after your system acquires satellite signals while receiving traffic signals from the pay service provider.

Re-activating your subscription

NOTE: Only subscriptions in North America require reactivation.

When your traffic subscription expires, a notification message appears in the traffic menu. This message includes the telephone number for the service provider and the ESN number.

1. Call your traffic service provider.
2. Provide the ESN number to the operator.
3. Follow their instructions.

Customising the navigation system

1. Select **Settings**.
2. Select a setting category.
3. Select the setting to change it.

System settings

Select **Settings** > **System**.

- **Audio Reduction**: Select to automatically reduce the entertainment audio source during navigation prompts.
- **Navigation Voice Prompts**: Select to hear navigation voice prompts.
- **Allow Navigation Prompts During a Phone Call**: Select to allow voice prompts during a phone call.
- **GPS Simulator**: When you are not driving, you can stop the system from receiving a GPS signal and simulate a route.
- **System Information**: Select to view the software version number, the unit ID number and information on several other software features.
- **Satellite Information**: Select to view the Satellite Information page.
- **Restore System Settings**: Select to restore the system settings to the factory default settings.

Navigation settings

Select **Settings** > **Navigation**.

- **Route Preference**: Select your preference for calculating routes.
- **Avoidances**: Sets road features to avoid on a route.
- **Advanced Detours**: Enables the advanced detour setting.
- **Lane Guidance**: Select to activate lane suggestions for upcoming turns.
- **Restore Navigation Settings**: Select to restore the navigation settings to the factory default settings.

Route preferences

Select **Settings** > **Navigation** > **Route Preference**.

The route calculation is based on road speeds and vehicle acceleration data for a given route.

- **Faster Time**: Calculates routes that are faster to drive but can be longer in distance.
- **Shorter Distance**: Calculates routes that are shorter in distance but can take more time to drive.
- **Less Fuel**: Calculates routes that could use less fuel than other routes.
- **Off Road**: Calculates a direct line from your location to your destination.
- **Always Ask**: When prompted, select the preferred route from list.

Map and vehicle settings

Select **Settings** > **Map Display**.

- **Map View**: Sets the perspective on the map.
- **Map Detail**: Sets the level of detail on the map. More detail may cause the map to draw slower.
- **Map Theme**: Changes the colour of the map data and displayed route.
- **Map Data Fields Layout**: Sets the data that appears on the map.
- **Colour Mode**: Sets the map background. **Day** for a light background, **Night** for a dark background or **Auto** to switch between day and night mode depending on the day/night settings on the Audio 20 CD.
- **Vehicle Icon**: Changes the icon to represent your position on the map.
- **Highway Information**: Not available in all regions and areas and is available for APAC products only. Shows upcoming services on the map.
- **Map Layers**: Customises which data appears on the map, such as icons for points of interest and road conditions.
- **Restore Map Display Settings**: Select to restore the map settings to the factory default settings.

Traffic settings

Select **Settings** > **Traffic & Alerts**.

- **Display Traffic Alerts**: Select to display traffic alerts on the map.
- **Speak Traffic Alerts**: Sets level of traffic alerts. Select **None**, **Basic** or **Full**.
- **Subscriptions**: Lists current traffic subscriptions.
- **Restore Traffic & Alerts Setting**: Select to restore the traffic and alerts settings to the factory default settings.

Language and keyboard settings

NOTE: The text language of the MAP PILOT follows the text language of the Audio 20 CD and cannot be changed separately. The text language of the MAP PILOT does not change the language of user-entered data or map data, such as street names.

Select **Settings** > **Language**.

- **Voice Personality**: Sets the voice personality type for voice prompts. Some voice personalities do not speak street names or the names of points of interest.
- **Keyboard Language**: Sets the language for your keyboard.
- **Restore Language Settings**: Select to restore the language settings to the factory default settings.

My data settings

Select **Settings** > **My Data**.

- **Set or Change Home Location**: Set or change your home location.
- **Clear All Recently Found Locations**: Deletes all recently found locations.
- **Clear All Favourite Locations**: Deletes all Favourites.

My maps settings

Select **Settings** > **My Maps**.

Displays the maps available and used on your MAP PILOT.

Restoring settings

NOTE: Only the MAP PILOT navigation setting will be restored.

You can restore a category of settings to the factory default settings.

1. Select **Settings**.
2. If necessary, select a settings category.
3. Select **Restore Settings**.

Restore all settings

You can restore your MAP PILOT to the factory default settings.

Select **System** > **Restore All Settings**.

© 2014 Garmin Ltd. et Daimler AG.

Tous droits réservés. En vertu des lois relatives aux droits d'auteur, le présent manuel ne peut être copié, en tout ou partie, sans l'autorisation écrite de Garmin et de Daimler AG. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Mercedes-Benz® est une marque déposée de Daimler AG. Le logo SDHC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.

Table des matières

Mise en route 49
Garantie 49
Protection contre la copie de la carte SD 50
Mise en place de la carte SD 50
Mises à jour 50
A propos du contrôleur Audio 20 50
Réglage du volume 50
Signaux satellites 51
Utilisation du menu principal 51
Utilisation du clavier virtuel 52

Recherche de positions 52
A propos des positions 53
A propos des outils de recherche 54
Enregistrement d'une position d'origine 55
Recherche de destinations récentes 55
Recherche de carburant 55
Affichage de Qibla sur le compas 56
Utilisation d'un simulateur GPS 56
Enregistrement de positions 56
Recherche d'un centre de service MB 57

Commande vocale 57
Activation de la commande vocale 57
Astuces pour la commande vocale 57
Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale 58
Utilisation de la commande vocale lors du suivi d'un itinéraire 58

Navigation 58
Exploration de la carte 58
Démarrage d'un itinéraire 59
Suivi d'un itinéraire 59
A propos de mon itinéraire 60
Suivi d'un détour 60
Contournement de caractéristiques routières 61
A propos des services à proximité des sorties 61

Pages cartographiques 62
Personnalisation de la carte 62
Modification des champs de données de la carte 62
Affichage des changements de direction 63
Affichage d'informations sur la position actuelle 63
Affichage des destinations précédentes 63

Trafic 64
A propos de l'icône de trafic 64
Trafic sur votre itinéraire 64
Compréhension des informations de trafic 65
Abonnements aux services d'info-trafic 65

Personnalisation du système de navigation 66
Paramètres système 66
Paramètres de navigation 66
Paramètres de carte et de véhicule 67
Paramètres de trafic 67
Paramètres de langue et de clavier 68
Paramètre Mes données 68
Paramètre Mes cartes 68
Restauration des paramètres 68

Mise en route

⚠AVERTISSEMENT

Si vous ne prenez pas de précautions pour éviter les situations potentiellement dangereuses énoncées ci-après, vous risquez un accident ou une collision pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. Risque d'ingestion. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.

Faites preuve de bon sens et conduisez toujours de la manière la plus sûre possible. **Ne vous laissez pas distraire par le système de navigation lorsque vous conduisez et soyez toujours attentif aux conditions de circulation.** Regardez le moins possible l'écran de l'appareil lorsque vous conduisez et suivez les instructions vocales aussi souvent que possible.

Lorsque vous conduisez, n'entrez pas de destinations, ne modifiez pas les paramètres et n'accédez à aucune fonction nécessitant une utilisation prolongée des commandes du système de navigation. Arrêtez-vous à un endroit autorisé n'entravant pas la sécurité des autres usagers avant d'effectuer toute opération de ce type.

En cours de navigation, comparez attentivement les informations affichées sur l'écran de l'appareil aux autres sources d'information, notamment les panneaux de signalisation, les routes fermées à la circulation, les conditions de circulation, les ralentissements, les conditions météorologiques et tout autre facteur pouvant compromettre la sécurité au volant. Pour votre sécurité, cherchez à résoudre tout dysfonctionnement avant de poursuivre la navigation et respectez les panneaux de signalisation et les conditions de circulation.

Le système de navigation est conçu pour vous suggérer des itinéraires. Il ne vous dispense pas de faire preuve de vigilance et de bon sens. **Ne suivez pas les suggestions d'itinéraires si elles vous indiquent une manœuvre dangereuse ou illégale ou mettent le véhicule dans une situation dangereuse.**

AVIS

Ne modifiez ou ne manipulez pas le contenu de la carte SD, excepté pour les mises à jour cartographiques.

Pour votre sécurité, certaines fonctions sont limitées ou inaccessibles lorsque le véhicule roule. Un message s'affiche lorsque des fonctions sont désactivées.

Lisez le présent manuel avant d'utiliser votre système de navigation MAP PILOT.

Garantie

Contactez votre centre Mercedes-Benz® pour obtenir des informations sur la garantie.

Protection contre la copie de la carte SD

Votre carte SD ne peut être installée que sur un seul système de navigation. Elle ne peut pas être installée sur un système de navigation supplémentaire.

Si, lors de la première installation de la carte SD sur votre système de navigation, vous recevez un message d'erreur indiquant que vos cartes sont verrouillées, il est possible que la carte SD soit corrompue. Contactez votre concessionnaire Mercedes-Benz.

Mise en place de la carte SD

1. Assurez-vous que la carte SD n'est pas verrouillée.
2. Insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD de votre véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Mises à jour

- Les mises à jour cartographiques et logicielles sont disponibles chez votre concessionnaire Mercedes-Benz. Dans certains pays, les mises à jour cartographiques et logicielles sont disponibles en téléchargement ou sur carte SD à l'adresse http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Vous avez peut-être droit à une mise à jour cartographique gratuite. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations.

A propos du contrôleur Audio 20

Utilisez le contrôleur à l'intérieur de votre véhicule pour parcourir le système de navigation et valider un choix.

Pour obtenir des instructions de fonctionnement complètes, reportez-vous au manuel du conducteur de votre véhicule.

Utilisation du contrôleur Audio 20 sur la carte

- Déplacez le contrôleur dans les huit directions possibles pour sélectionner une option ou recadrer la carte.
- Appuyez sur le contrôleur pour valider un choix ou afficher le menu.
- Faites pivoter le contrôleur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour accéder à une sélection et effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.
- Sur la carte, appuyez sur le contrôleur pour utiliser les raccourcis des menus.
- Déplacez le contrôleur pour faire tourner la roue du menu principal et celle de la carte.

Réglage du volume

Le volume des annonces de navigation ne peut être réglé que pendant une annonce.

Signaux satellites

Une fois allumé, le système de navigation se met à acquérir des signaux satellites. Pour acquérir des signaux satellites, le système doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel. Pour plus d'informations sur la fonction GPS, rendez-vous sur le site www.garmin.com/aboutGPS.

Affichage des signaux satellites du GPS

Le menu Informations satellite affiche les informations actuelles sur le satellite.

Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Informations satellite**.

Utilisation du menu principal

REMARQUE : si besoin, vous pouvez accéder aux outils du menu principal à partir de la carte, en sélectionnant la carte.

Faites tourner la roue contenant les outils du menu principal pour accéder à toutes les options.

- Sélectionnez ① pour rechercher une destination.
- Sélectionnez ② pour afficher la carte.
- Sélectionnez ③ pour interrompre un itinéraire.
- Sélectionnez ④ pour afficher des informations sur le trafic.
- Sélectionnez ⑤ pour afficher les destinations récentes.
- Sélectionnez ⑥ pour parcourir les points d'intérêt.
- Sélectionnez ⑦ pour afficher les services à proximité des prochaines sorties.

- Sélectionnez ⑧ pour afficher le relèvement et la position actuelle.
- Sélectionnez ⑨ pour afficher les changements de direction, ajouter des waypoints ou faire un détour.
- Sélectionnez ⑩ pour écouter l'instruction de navigation la plus récente.
- Sélectionnez ⑪ pour désactiver le son des instructions de navigation.
- Sélectionnez ⑫ pour ouvrir le menu des outils et paramètres.
- Sélectionnez ⑬ pour afficher les notifications de conduite.

Utilisation du clavier virtuel

Utilisez le contrôleur pour sélectionner des lettres, des caractères, des signes diacritiques et d'autres options lorsque vous effectuez une recherche.



REMARQUE : si des signes diacritiques sont disponibles, trois points « ... » s'affichent sous le caractère. Vous pouvez pousser le contrôleur vers la droite pour sélectionner des signes diacritiques.

REMARQUE : pour certaines langues, un anneau intérieur apparaît, affichant d'autres caractères. Vous pouvez pousser le contrôleur vers la droite pour sélectionner l'anneau intérieur.

- Sélectionnez pour revenir en arrière et effacer une entrée.
- Sélectionnez pour accepter une entrée.
- Sélectionnez pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez pour ajouter un espace entre les entrées.
- Sélectionnez **2@** pour basculer vers les chiffres et les caractères.
- Sélectionnez **ABC** pour basculer vers les lettres.
- Sélectionnez Alt pour afficher tous les signes diacritiques.

Recherche de positions

Le système propose de nombreuses méthodes de recherche de positions.

- Par catégorie (page 53)
- A proximité d'une autre position (page 53)
- Par nom (page 53)
- Par adresse (page 54)
- A l'aide de coordonnées (page 54)
- A l'aide des destinations récentes (page 55)

- A l'aide de positions enregistrées (page 56)

A propos des positions

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels et des centres auto. Utilisez les catégories pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position.

Recherche d'une position par catégorie

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si nécessaire.
4. Sélectionnez une position.

   REMARQUE : pour afficher la position sur la carte, poussez le contrôleur vers la droite.



Recherche par nom

Vous pouvez rechercher des positions spécifiques par leur nom.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez .

   Les positions suggérées apparaissent en dessous de la barre.
3. Saisissez une partie ou l'intégralité du nom de la position.
4. Sélectionnez une position.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, le système de navigation recherche les positions les plus proches de votre position actuelle. Vous pouvez rechercher un lieu à proximité d'une autre ville ou d'une autre position.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Points d'intérêt** > **Rechercher à proximité**.
2. Sélectionnez une option :
   - Ma position actuelle :
   - Une autre ville
   - Destination récente
   - Une position favorite
   - Mon itinéraire actuel
   - Ma destination

3 Au besoin, sélectionnez une position.

A propos des outils de recherche

Vous pouvez rechercher des positions à l'aide du clavier virtuel ou en entrant l'adresse ou les coordonnées.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées dans votre système de navigation.

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Adresse**.
2 Si nécessaire, sélectionnez la ville, l'état, la province ou le pays.
3 Entrez le numéro de rue et sélectionnez ✔.
4 Saisissez le nom de la rue, puis sélectionnez ✔.
5 Sélectionnez **Aller !**.

Recherche d'une ville

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Villes**.
2 Si nécessaire, saisissez la ville, modifiez l'état, la province ou le pays.
3 Sélectionnez **Aller !**.

Recherche d'une intersection

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Intersections**.
2 Si nécessaire, sélectionnez la ville, l'état, la province ou le pays.
3 Saisissez le premier nom de rue, puis sélectionnez ✔.
4 Si nécessaire, sélectionnez la rue.
5 Saisissez le second nom de rue, puis sélectionnez ✔.
6 Si nécessaire, sélectionnez la rue.
7 Si nécessaire, sélectionnez l'intersection.

Recherche d'un lieu à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher un lieu à partir de la latitude et de la longitude.

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Coordonnées**.
2 Si nécessaire, sélectionnez **Modifier le format**, puis sélectionnez le format de coordonnées adapté au type de carte que vous utilisez.
3 Sélectionnez la latitude.
4 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez ✔.
5 Sélectionnez la longitude.
6 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez ✔.
7 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Enregistrement d'une position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Retour maison**.
2. Sélectionnez **Utiliser ma position actuelle, Saisir mon adresse** ou **Sélectionner dans les destinations récentes**.

La destination est enregistrée sous « Domicile ».

Retour à la position d'origine

Sélectionnez **Où aller ?** > **Retour maison**.

Modification des données concernant votre position d'origine

1. Sélectionnez **Paramètres** > **Mes données** > **Définir ou Modifier la position d'origine**.
2. Sélectionnez **Utiliser ma position actuelle, Saisir mon adresse** ou **Sélectionner dans les destinations récentes**.
3. Saisissez vos modifications.

Recherche de destinations récentes

Votre système de navigation stocke les 50 dernières destinations.

1. Sélectionnez > **Où aller ?** > **Destinations récentes**.
2. Sélectionnez une position.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ?** > **Destinations récentes** > **Effacer toutes les destinations récentes** > **Effacer**.

Recherche de carburant

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Points d'intérêt** > **Carburant**.
2. Si nécessaire, sélectionnez un type de carburant (pas disponible dans toutes les zones).
3. Sélectionnez la position d'une station-service.

Affichage de Qibla sur le compas

Sélectionnez **Compas** > **Paramètres** > **Afficher Qibla sur le compas**.

Utilisation d'un simulateur GPS

Vous pouvez utiliser le simulateur GPS pour définir une position simulée ou pour simuler un itinéraire.

1. Sélectionnez **Paramètres** > **Système**.
2. Sélectionnez **Simulateur GPS**.
3. Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
4. Sélectionnez une zone sur la carte.
5. Sélectionnez **Définir la position**.

Enregistrement de positions

Vous pouvez enregistrer des positions afin de les retrouver rapidement et de créer des itinéraires vous y guidant.

Enregistrement d'une position

1. Recherchez une position (page 53).
2. Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.

   La position est enregistrée dans les Favoris.

Enregistrement de votre position actuelle

1. Sélectionnez **Compas** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Enregistrer la position actuelle dans les favoris**.

Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Favoris**.
2. Sélectionnez une position.
3. Sélectionnez **Aller !.**

Modification d'une position enregistrée

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Favoris**.
2. Sélectionnez une position.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Sélectionnez une option :
   - Sélectionnez **Modifier le nom**.
   - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique**.
5. Modifiez les informations.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Favoris**.
2. Sélectionnez une position.
3. Sélectionnez **Supprimer** > **Supprimer**.

Effacement de tous les favoris

1. Sélectionnez **Paramètres** > **Mes données** > **Effacer toutes les positions favorites**.
2. Sélectionnez **Oui**.

Recherche d'un centre de service MB

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Service MB**.



2. Sélectionnez un centre de service.

Commande vocale

REMARQUE : la commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions, ni sur tous les modèles.

REMARQUE : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre système de navigation en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

Activation de la commande vocale

Appuyez sur le bouton **Commande vocale** sur votre volant.

Le menu Commande vocale s'affiche.

Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, tel que les bruits de voix, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Enoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.

Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

1. Appuyez sur le bouton **Commande vocale** sur votre volant.
2. Dites **Rechercher lieu**.
3. Ecoutez l'invite vocale, puis prononcez le nom de la position.
4. Dites le numéro de ligne.
5. Dites **Naviguer**.

Utilisation de la commande vocale lors du suivi d'un itinéraire

1. Appuyez sur le bouton **Commande vocale** sur votre volant.
2. Sélectionnez une option :
   - Dites Détour pour faire un détour en cours d'itinéraire.
   - Dites Arrêter l'itinéraire pour arrêter l'itinéraire en cours.

Navigation

Exploration de la carte

Vous pouvez rechercher des points d'intérêt sur la carte, modifier l'affichage de la carte, sélectionner les calques à afficher, afficher les détails relatifs à une position, etc.

1. Sélectionnez **Afficher carte**.
2. Poussez le contrôleur dans la direction de votre choix.

   La carte bascule vers le mode de navigation ①.

   REMARQUE : vous pouvez également parcourir la carte en sélectionnant **Où aller ?** > **Parcourir la carte.**



3. Appuyez sur le **contrôleur**.

   La roue des outils de navigation de carte s'affiche.



4 Faites tourner cette roue pour sélectionner une option :

- Sélectionnez **Définir la position** pour déterminer votre position actuelle. Vous pouvez manœuvrer le contrôleur sur la carte pour trouver des positions spécifiques.

  REMARQUE : MAP PILOT doit être défini sur le mode simulation et vous ne devez suivre aucun itinéraire pour définir des positions.
- Sélectionnez **Calques** pour indiquer les calques de carte à afficher sur la carte. Vous pouvez sélectionner l'une des combinaisons composées de **Trafic**, **Bâtiments en 3D**, **Terrain en 3D** et **Points d'intérêt**.
- Sélectionnez **Mode Rotation** pour activer une vue pivotée de la carte.
- Sélectionnez **Basculer 2D/3D** pour afficher la carte en 2D ou 3D, nord en haut.
- Sélectionnez **Parcourir les POI** pour afficher les points d'intérêt sur la carte. Sélectionnez le point d'intérêt pour obtenir plus d'informations.
- Sélectionnez **Détails sur la position** pour afficher des détails sur votre position actuelle ou sur la position sélectionnée.

Démarrage d'un itinéraire

1 Recherchez une position (page 52).

2 Sélectionnez une position.

3 Sélectionnez **Aller !**.

Arrêt de l'itinéraire

Dans le menu principal, sélectionnez .

Suivi d'un itinéraire

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, le système de navigation vous guide jusqu'à votre destination avec des instructions vocales, des flèches sur la carte, des indications en haut de la carte et des informations de guidage affichées sur l'écran du tableau de bord. Si vous quittez l'itinéraire initial, le système calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.

A propos de mon itinéraire

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les changements de direction pour cet itinéraire, ajouter des waypoints ou faire un détour.

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Mon itinéraire** dans le menu principal.
2. Sélectionnez une option :
   - Sélectionnez **Liste des changements de direction** pour afficher les changements de direction de l'itinéraire.
   - Sélectionnez **Détour** pour faire un détour en cours d'itinéraire.
   - Sélectionnez **Ajouter un waypoint** pour ajouter un autre point à l'itinéraire.
   - Sélectionnez le waypoint pour le **Retrier**, le **Supprimer** ou en **Afficher les détails**.

Ajout d'un waypoint à un itinéraire

1. Sélectionnez **Mon itinéraire** > **Ajouter un waypoint**.
2. Recherchez la position.
3. Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
4. Si nécessaire, sélectionnez **Aperçu** pour afficher l'itinéraire.
5. Si nécessaire, sélectionnez **Réorganisation automatique** pour organiser les waypoints dans l'itinéraire en suivant un ordre logique.
6. Sélectionnez **Aller !**.

Suivi d'un détour

REMARQUE : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, l'appareil ne calculera probablement pas de détour.

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez utiliser des détours pour éviter des obstacles (travaux, par exemple).

Sélectionnez **Mon itinéraire** > **Détour**.

Utilisation des détours avancés

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

1. Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Détours avancés**.
2. Dans le menu principal, sélectionnez **Mon itinéraire** > **Détour**.

3 Sélectionnez une option :

- **0,5 km suivant sur l'itinéraire**
- **2 km suivants sur l'itinéraire**
- **5 km suivants sur l'itinéraire**
- **Détour par route(s) de l'itinéraire**

REMARQUE : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, l'appareil ne calculera probablement pas de détour.

Contournement de caractéristiques routières

Vous pouvez sélectionner les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter, telles que les routes à péage ou les routes sans revêtement.

1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Contournements**.

2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.

Vos choix sont automatiquement enregistrés.

Si certaines caractéristiques routières ne peuvent pas être évitées lors du calcul de l'itinéraire, le système affiche un message indiquant les caractéristiques prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.



A propos des services à proximité des sorties

Lorsque vous roulez sur l'une des autoroutes principales, vous pouvez rechercher des stations-service, des restaurants, des hébergements ou des toilettes situés à proximité des prochaines sorties.

Recherche de services à proximité des sorties

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Services à proximité des sorties**.

2 Sélectionnez une sortie proche.

3 Sélectionnez un service à proximité des sorties.



4 Sélectionnez un point d'intérêt.

5 Sélectionnez **Aller !**.

Pages cartographiques

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

1. Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage carte**.
2. Sélectionnez les calques que vous voulez ajouter à la carte.

   Le système enregistre votre sélection lorsque vous quittez la page.

Modification des champs de données de la carte

Vous pouvez modifier le type d'informations qui s'affiche dans les champs de données de la carte.

Modification des champs de données cartographiques générales

1. Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage carte** >**Disposition des champs de données cartographiques**.
2. Sélectionnez **Disposition des champs de données cartographiques**.
3. Sélectionnez une option :
   - Sélectionnez **Moins de données** pour afficher deux champs de données cartographiques.
   - Sélectionnez **Données supplémentaires** pour afficher quatre champs de données cartographiques.
4. Sélectionnez un champ pour modifier le type de données à afficher.
5. Sélectionnez une option.
   - Sous **Pas de définition d'itinéraires**, sélectionnez **Direction**, **Altitude**, **Vitesse** ou **Heure**.
   - Sous **Définition d'itinéraires**, sélectionnez **Heure d'arrivée**, **Distance**, **Direction**, **Altitude**, **Vitesse**, **Heure**, **Temps à destination**, **Distance au waypoint suivant** ou **Heure d'arrivée au waypoint suivant**.

Modification de la perspective de la carte

1. Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage carte** > **Affichage carte**.
2. Sélectionnez une option :
   - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2-D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
   - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2-D avec le nord en haut de la carte.
   - Sélectionnez **3D** pour afficher la carte en trois dimensions, avec votre direction de déplacement dirigée vers le haut.

Affichage des changements de direction

Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

Sélectionnez **Mon itinéraire** > **Liste des changements de direction**.

Affichage du prochain changement de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser les prochains changements de direction. Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

1. Sélectionnez **Mon itinéraire** > **Liste des changements de direction**.
2. Sélectionnez un changement de direction.

Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sélectionnez **Compas**.

Affichage des destinations précédentes

Vous pouvez afficher les destinations précédentes.

Sélectionnez **Où aller ?** > **Destinations récentes**.

Trafic

AVIS

Garmin® et Mercedes-Benz déclinent toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays.

Votre système de navigation peut recevoir des données de trafic.

REMARQUE : la carte de trafic n'affiche pas d'informations sur la fluidité du trafic.

A propos de l'icône de trafic

Lorsqu'un événement de trafic est identifié, une icône de notification de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon la densité de circulation.

Couleur	Gravité	Signification
Jaune	Moyenne	La circulation n'est pas bloquée, mais il y a des ralentissements. La circulation est légèrement perturbée.
Orange-blanc	Moyenne	Indique la présence d'une zone de travaux.
Rouge	Forte	La circulation est bloquée ou perturbée. Les ralentissements sont importants.
Rouge-noir	Forte	La route est fermée.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, le système de navigation prend en compte les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. Si un problème de circulation important survient alors que vous suivez un itinéraire, l'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire.

L'icône de notification de trafic change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation présents sur votre itinéraire ou sur la route sur laquelle vous vous trouvez.

S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que le système vous fasse passer par un itinéraire sur lequel se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.

Guidages vocaux de trafic

Vous pouvez écouter les instructions relatives à la circulation sur votre système de navigation.

Sélectionnez **Trafic** > **Prononcer le rapport de trafic**.

Le système lit automatiquement tous les messages relatifs à votre itinéraire.

Affichage des alertes routières

Lorsque vous suivez un itinéraire, une alerte routière peut apparaître.

1. Sélectionnez **Notifications**.
2. Sélectionnez une alerte.

Contournement des événements de trafic sur votre itinéraire

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Trafic** > **Trafic sur itinéraire**.

   Une liste d'événements liés au trafic, organisée en fonction de leur position sur votre itinéraire, s'affiche.
2. Sélectionnez un événement.

   Les informations relatives à l'événement de trafic s'affichent.
3. Sélectionnez **Eviter l'incident** pour contourner l'événement.

Affichage de la carte de trafic

Vous pouvez visualiser le trafic sur la carte à tout moment.

Sélectionnez **Trafic** > **Carte du trafic**.

Compréhension des informations de trafic

La légende du trafic explique les icônes et couleurs utilisées sur la carte du trafic.

Sélectionnez **Trafic** > **Légende du trafic**.

Abonnements aux services d'info-trafic

REMARQUE : le service de trafic n'est pas disponible dans toutes les zones ou régions.

Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le système de navigation. Le service est automatiquement activé lorsque votre système acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

Réactivation de votre abonnement

REMARQUE : seuls les abonnements relatifs à l'Amérique du Nord doivent être réactivés.

Lorsque votre abonnement aux services d'info-trafic expire, un message de notification apparaît dans le menu Trafic. Ce message contient le numéro de téléphone du fournisseur de services ainsi que le numéro ESN.

1. Contactez votre fournisseur de services d'info-trafic.
2. Indiquez le numéro ESN à l'opérateur.
3. Suivez les instructions fournies.

Personnalisation du système de navigation

1. Sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez une catégorie de paramètres.
3. Sélectionnez le paramètre pour le modifier.

Paramètres système

Sélectionnez **Paramètres** > **Système**.

- **Réduction audio** : permet de réduire automatiquement la source audio de divertissement lors des indications de navigation.
- **Guidages vocaux de navigation** : permet d'entendre les instructions vocales de navigation.
- **Autoriser les instructions de navigation lors d'un appel téléphonique** : permet d'autoriser le guidage vocal lors d'un appel téléphonique.
- **Simulateur GPS** : alors que vous êtes arrêté, vous pouvez empêcher l'appareil de recevoir un signal GPS et simuler un itinéraire.
- **Information système** : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs fonctionnalités du logiciel.
- **Informations satellite** : permet d'afficher la page relative aux informations sur le satellite.
- **Restaurer les paramètres système** : permet de restaurer les paramètres système par défaut.

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation**.

- **Préférences d'itinéraire** : permet de sélectionner vos préférences pour le calcul des itinéraires**.**
- **Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.
- **Détours avancés** : permet d'activer le paramètre de détours avancés.
- **Assistant de voies de circulation** : permet d'activer les suggestions de voies de circulation pour les prochains changements de direction.
- **Restaurer les paramètres de navigation** : permet de restaurer les paramètres de navigation par défaut.

Préférences d'itinéraire

Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Préférences d'itinéraire**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

- **Temps le plus court** : calcule les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.
- **Distance la plus courte** : calcule les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.
- **Economique** : calcule les itinéraires les plus économiques en termes de carburant.
- **Vol d'oiseau** : calcule une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.
- **Toujours demander** : lorsque vous y êtes invité, sélectionnez votre itinéraire préféré dans la liste.

Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez **Paramètres** > **Affichage carte**.

- **Affichage carte** : permet de définir la perspective de la carte.
- **Détails cartographiques :** permet de définir le niveau de détail affiché à l'écran. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.
- **Thème de la carte** : modifie la couleur des données cartographiques et de l'itinéraire affiché.
- **Disposition des champs de données cartographiques** : permet de définir les données qui s'affichent sur la carte.
- **Mode Couleur** : permet de définir l'environnement de la carte. **Jour** en cas d'environnement lumineux, **Nuit** en cas d'environnement sombre ou **Auto** pour basculer entre les modes Jour/Nuit selon le réglage jour/nuit défini sur Audio 20 CD.
- **Icône du véhicule** : permet de changer l'icône qui représente votre position sur la carte.
- **Informations autoroute** : cette option n'est pas disponible dans toutes les zones et régions. Elle n'est disponible que pour les produits APAC. Affiche les prochains services sur la carte.
- **Calques de carte** : permet de personnaliser les données qui apparaitront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.
- **Restaurer les paramètres d'affichage de carte** : permet de restaurer les paramètres de carte par défaut.

Paramètres de trafic

Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic et alertes routières**.

- **Afficher les alertes routières :** permet d'afficher des alertes routières sur la carte**.**
- **Prononcer les alertes routières :** permet de définir le niveau des alertes routières. Sélectionnez **Aucun**, **De base** ou **Complet**.
- **Abonnements** : affiche vos abonnements actuels aux services d'info-trafic.
- **Restaurer les paramètres de trafic et d'alertes routières** : permet de restaurer les paramètres de trafic et d'alertes routières aux paramètres par défaut.

Paramètres de langue et de clavier

REMARQUE : la langue du texte de MAP PILOT suit la langue du texte d'Audio 20 CD et ne peut pas être modifiée séparément. La langue du texte de MAP PILOT ne modifie pas la langue des données saisies par l'utilisateur ou des données cartographiques, telles que les noms de rue.

Sélectionnez **Paramètres** > **Langue**.

- **Profil de voix** : permet de définir le type de profil de voix pour le guidage vocal. Certains profils de voix ne prononcent pas les noms de rues ou de points d'intérêt.
- **Langue du clavier** : permet de définir la langue du clavier.
- **Restaurer les paramètres de langue** : permet de restaurer les paramètres de langue par défaut.

Paramètre Mes données

Sélectionnez **Paramètres** > **Mes données**.

- **Définir ou modifier la position d'origine** : permet de définir ou de modifier la position d'origine.
- **Effacer toutes les destinations récentes** : permet de supprimer toutes les destinations récentes.
- **Effacer toutes les positions favorites** : permet de supprimer toutes les destinations favorites.

Paramètre Mes cartes

Sélectionnez **Paramètres** > **Mes cartes**.

Ce paramètre affiche les cartes disponibles et utilisées sur votre MAP PILOT.

Restauration des paramètres

REMARQUE : seul le paramètre de navigation MAP PILOT sera restauré.

Vous pouvez restaurer une catégorie de paramètres aux paramètres par défaut.

1. Sélectionnez **Paramètres**.
2. Si nécessaire, sélectionnez une catégorie de paramètres.
3. Sélectionnez **Restaurer les paramètres.**

Restauration de tous les paramètres

Vous pouvez restaurer votre MAP PILOT avec les paramètres par défaut.

Sélectionnez **Système** > **Restaurer tous les paramètres**.

© 2014 Garmin Ltd. and Daimler AG.

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin e Daimler AG. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mercedes-benz® è un marchio registrato di Daimler AG. Il logo SDHC è un marchio di SD-3C, LLC.

Sommario

Operazioni preliminari..... 71
Garanzia 71
Protezione da copia della scheda SD..... 72
Installazione della scheda SD 72
Aggiornamenti 72
Info sul controller Audio 20 72
Regolazione del volume 72
Segnali satellitari 73
Uso del menu principale 73
Uso della tastiera su schermo 74

Ricerca di posizioni..... 74
Informazioni sulle posizioni..... 75
Informazioni sugli strumenti di ricerca 76
Memorizzazione della posizione CASA..... 77
Ricerca delle località trovate di recente..... 77
Ricerca di carburante 77
Visualizzazione di Qibla sulla bussola..... 78
Uso del simulatore GPS 78
Salvataggio delle posizioni 78
Ricerca di un centro assistenza MB 79

Comando vocale..... 79
Attivazione del comando vocale..... 79
Suggerimenti sui comandi vocali..... 79
Avvio di un percorso tramite comando vocale 80
Uso del comando vocale durante la navigazione di un percorso..... 80

Navigazione..... 80
Consultazione della mappa 80
Avvio di un percorso..... 81
Navigazione di un percorso..... 81
Info su Il mio percorso 82
Come effettuare una deviazione..... 82
Caratteristiche delle strade da evitare..... 83
Informazioni su Uscite 83

Pagine Mappa 84
Personalizzazione della mappa..... 84
Modifica dei campi dati della mappa 84
Visualizzazione delle svolte..... 85
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente 85
Visualizzazione delle destinazioni precedenti..... 85

Traffico..... 86
Informazioni sull'icona relativa al traffico 86
Eventi relativi al traffico sul percorso..... 86
Informazioni sui dati del traffico 87
Abbonamenti Info Traffico..... 87

Personalizzazione del sistema di navigazione 88
Impostazioni del sistema 88
Impostazioni di navigazione 88
Impostazioni di mappa e veicolo 89
Impostazioni del traffico..... 89
Impostazioni di lingua e tastiera 90
Impostazioni dati utente..... 90
Impostazioni mappe 90
Ripristino delle impostazioni..... 90

Operazioni preliminari

⚠ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite di seguito potrebbe causare incidenti e tamponamenti gravi o mortali.

Tenere le schede SD fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero ingerire per errore la scheda SD. In caso di ingestione della scheda SD, consultare immediatamente il medico.

Seguire sempre il buon senso e utilizzare il veicolo con prudenza. **Non distrarsi per guardare il sistema di navigazione e prestare sempre la massima attenzione durante la guida.** Evitare di guardare la schermata di navigazione troppo a lungo durante la guida e utilizzare i comandi vocali quando è possibile.

Non inserire destinazioni, modificare le impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi del sistema di navigazione durante la guida. Fermarsi nelle apposite aree di sosta prima di eseguire queste operazioni.

Durante la navigazione, confrontare attentamente le informazioni visualizzate sul sistema di navigazione con tutte le informazioni per la navigazione disponibili, inclusi segnali stradali, strade chiuse, condizioni stradali, congestioni del traffico, condizioni climatiche e altri fattori che possono influire sulla sicurezza durante la guida. Per motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze prima di continuare la navigazione e fare riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada.

Il sistema di navigazione fornisce suggerimenti sul percorso, ma non esonera il conducente dal prestare la massima attenzione e usare il buon senso. **Non seguire i suggerimenti sul percorso nel caso in cui suggeriscano una manovra non sicura o un'infrazione al codice della strada o nel caso in cui il veicolo possa essere messo in una situazione pericolosa.**

AVVERTENZA

Ad eccezione degli aggiornamenti mappa, non modificare o manipolare il contenuto della scheda SD.

Per motivi di sicurezza, mentre il veicolo è in movimento, alcune funzioni possono essere limitate o non disponibili. Quando alcune funzioni sono disattivate, viene visualizzato un messaggio.

Prima di utilizzare il sistema di navigazione MAP PILOT, consultare questo manuale.

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia, contattare il centro Mercedes-Benz® autorizzato.

Protezione da copia della scheda SD

La scheda SD può essere installata su un solo sistema di navigazione. Non è possibile installare la scheda SD su un ulteriore sistema di navigazione.

Se si riceve un messaggio di errore che indica che le mappe sono bloccate la prima volta che si installa la scheda SD sul sistema di navigazione, è possibile che la scheda sia danneggiata. Contattare il concessionario Mercedes-Benz.

Installazione della scheda SD

1. Accertarsi che la scheda SD non sia bloccata.
2. Inserire la scheda SD nell'apposito alloggiamento nel veicolo finché non scatta in posizione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamenti

- Gli aggiornamenti mappa e software sono disponibili presso il rivenditore Mercedes-Benz. In alcuni Paesi, gli aggiornamenti mappa e software sono disponibili come download o schede SD all'indirizzo http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Si potrebbe avere diritto a un aggiornamento mappe gratuito. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

Info sul controller Audio 20

Utilizzare il controller nel veicolo per accedere al sistema di navigazione ed effettuare selezioni.

Per istruzioni di funzionamento complete, consultare il manuale dell'operatore del veicolo.

Uso del controller Audio 20 sulla mappa

- Spostare il controller in otto diverse posizioni per accedere a un'opzione o spostare la mappa.
- Premere il controller per effettuare una selezione o visualizzare il menu.
- Ruotare il controller in senso orario o antiorario per accedere a una selezione e ingrandire o ridurre la mappa.
- Dalla mappa, premere il controller per utilizzare i collegamenti ai menu.
- Spostare il controller per ruotare la rotella del menu principale e quella della mappa.

Regolazione del volume

La regolazione del volume delle indicazioni sulla navigazione è possibile solo durante le indicazioni.

Segnali satellitari

Una volta acceso, il sistema di navigazione inizia ad acquisire il segnale satellitare. Il sistema potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizzazione dei segnali satellitari GPS

Il menu Informazioni sui satelliti visualizza le informazioni sui satelliti correnti.

Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni sui satelliti**.

Uso del menu principale

NOTA: all'occorrenza, è possibile accedere agli strumenti del menu principale dalla mappa selezionando la mappa.

Ruotare la rotella degli strumenti del menu principale per accedere a tutte le opzioni.

- Selezionare ① per cercare una destinazione.
- Selezionare ② per visualizzare la mappa.
- Selezionare ③ per interrompere un percorso.
- Selezionare ④ per visualizzare le condizioni del traffico.
- Selezionare ⑤ per visualizzare le ultime destinazioni trovate.
- Selezionare ⑥ per cercare punti di interesse.
- Selezionare ⑦ per visualizzare i servizi alle prossime uscite.

- Selezionare ⑧ per visualizzare la posizione di rilevamento e la posizione corrente.
- Selezionare ⑨ per visualizzare le svolte per un percorso, aggiungere waypoint o effettuare una deviazione.
- Selezionare ⑩ per ascoltare il comando di navigazione più recente.
- Selezionare ⑪ per disattivare l'audio dei comandi di navigazione.
- Selezionare ⑫ per aprire il menu degli strumenti e le impostazioni.
- Selezionare ⑬ per visualizzare le notifiche relative alla guida.

Uso della tastiera su schermo

Utilizzare il controller per selezionare lettere, caratteri, segni diacritici e altre opzioni durante la creazione di una voce di ricerca.

NOTA: se i segni diacritici sono disponibili, viene visualizzato "..." sotto al carattere. Premere il controller verso destra per selezionare i caratteri diacritici.

NOTA: per alcune lingue, viene visualizzato un anello interno che mostra i caratteri aggiuntivi. Premere il controller verso destra per selezionare l'anello interno.

- Selezionare per tornare indietro ed eliminare una voce.
- Selezionare per accettare una voce.
- Selezionare per modificare la lingua della tastiera.
- Selezionare per aggiungere uno spazio tra le voci.
- Selezionare **2@** per passare tra numeri e caratteri.
- Selezionare **ABC** per passare alle lettere.
- Selezionare Alt per visualizzare tutti i caratteri diacritici.

Ricerca di posizioni

Il sistema fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria (pagina 75)
- Vicino a un'altra posizione (pagina 75)
- Mediante la scrittura del nome (pagina 75)
- Mediante un indirizzo (pagina 76)
- Mediante le coordinate (pagina 76)
- Mediante le ultime posizioni trovate (pagina 77)
- Uso delle posizioni salvate (pagina 78)

Informazioni sulle posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul sistema contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi Auto. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di una posizione per categoria

1. Selezionare **Dove si va**? > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una posizione.

   NOTA: per visualizzare la posizione sulla mappa estesa, premere il controller verso destra.



Ricerca mediante la scrittura del nome

È possibile eseguire la ricerca di posizioni specifiche mediante la scrittura del nome della posizione.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare .

   Le posizioni suggerite vengono visualizzate sotto alla barra.
3. Immettere il nome parziale o completo della posizione.
4. Selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il sistema di navigazione individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Ricerca vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
   - La mia posizione attuale:
   - Un'altra città
   - Una destinazione recente
   - Una posizione preferita
   - Il mio percorso corrente
   - La mia destinazione

3 Se necessario, selezionare una posizione.

Informazioni sugli strumenti di ricerca

È possibile cercare le posizioni mediante la tastiera visualizzata sullo schermo o inserendo l'indirizzo o le coordinate della posizione.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul sistema di navigazione.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2 Se necessario, selezionare la città, lo Stato, la provincia o il Paese.
3 Inserire il numero civico, quindi selezionare ✔.
4 Inserire il nome della via, quindi selezionare ✔.
5 Toccare **Vai!**.

Ricerca di una città

1 Selezionare **Dove si va?** > **Città**.
2 Se necessario, pronunciare la città, lo Stato, la provincia o il Paese.
3 Toccare **Vai!**.

Ricerca di incroci

1 Selezionare **Dove si va?** > **Incroci**.
2 Se necessario, selezionare la città, lo Stato, la provincia o il Paese.
3 Inserire il nome della prima via, quindi selezionare ✔.
4 Se necessario, selezionare la via.
5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare ✔.
6 Se necessario, selezionare la via.
7 Se necessario, selezionare l'incrocio.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2 Se necessario, selezionare **Cambia formato**, quindi il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso.
3 Selezionare le coordinate di latitudine.
4 Inserire la nuova coordinata e selezionare ✔.
5 Selezionare le coordinate di longitudine.
6 Inserire la nuova coordinata e selezionare ✔.
7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Memorizzazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare **Usa mia posizione corrente, Inserisci indirizzo** o **Seleziona da Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa".

Come raggiungere la posizione CASA

Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1. Selezionare **Impostazioni** > **Dati utente** > **Imposta o Modifica posizione Casa**.
2. Selezionare **Usa mia posizione corrente, Inserisci indirizzo** o **Seleziona da Ultimi trovati**.
3. Inserire le modifiche.

Ricerca delle località trovate di recente

Il sistema di navigazione memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Ultimi trovati**.
2. Scegliere una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** > **Cancellare tutte le posizioni in Ultimi trovati?** > **Cancella**.

Ricerca di carburante

1. Selezionare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Carburante**.
2. Se necessario, selezionare un tipo di carburante (non disponibile in tutte le aree).
3. Selezionare una posizione di carburante.

Visualizzazione di Qibla sulla bussola

Selezionare Bussola > Impostazioni > Mostra Qibla nelle impostazioni della bussola.

Uso del simulatore GPS

È possibile utilizzare il simulatore GPS per impostare una posizione simulata o per simulare un percorso.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Sistema**.
2. Selezionare **Simulatore GPS**.
3. Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
4. Selezionare un'area sulla mappa.
5. Selezionare **Imposta posizione**.

Salvataggio delle posizioni

È possibile salvare le posizioni in modo da poterle trovare rapidamente e creare percorsi per raggiungerle.

Memorizzazione di una posizione

1. Cercare una posizione (pagina 75).
2. Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3. Selezionare **Salva**.

   La posizione viene salvata in Mie Posizioni.

Memorizzazione della posizione corrente

1. Selezionare **Bussola** > **Impostazioni**.
2. Selezionare **Salva posizione corrente in Mie Posizioni**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Scegliere una posizione.
3. Selezionare **Vai!.**

Modifica di una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Scegliere una posizione.
3. Selezionare **Modifica**.
4. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Cambia Nome**.
   - Selezionare **Cambia simbolo mappa**.
5. Modificare l'informazione.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Scegliere una posizione.
3. Selezionare **Elimina** > **Elimina**.

Cancellazione di tutte le Mie Posizioni

1. Selezionare **Impostazioni** > **Dati utente** > **Cancella tutte le posizioni preferite**.
2. Selezionare **Sì**.

Ricerca di un centro assistenza MB

1. Selezionare **Dove si va?** > **Assistenza MB**.



2. Selezionare un centro assistenza.

Comando vocale

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

NOTA: la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il sistema di navigazione pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Attivazione del comando vocale

Premere il pulsante di attivazione del **Comando vocale** sul volante.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi al sistema.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci, per aumentare la precisione del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del sistema in base alle esigenze.

Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare i nomi di località molto note.

1. Premere il pulsante di attivazione del **Comando vocale** sul volante.
2. Pronunciare **Trova località**.
3. Ascoltare l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.
4. Pronunciare il numero della riga.
5. Pronunciare **Naviga**.

Uso del comando vocale durante la navigazione di un percorso

1. Premere il pulsante di attivazione del **Comando vocale** sul volante.
2. Selezionare un'opzione:
   - Pronunciare Deviazione per effettuare una deviazione dal percorso.
   - Pronunciare Interrompi percorso per interrompere il percorso corrente.

Navigazione

Consultazione della mappa

È possibile consultare la mappa per cercare POI, cambiare la visualizzazione della mappa, selezionare i livelli da visualizzare, visualizzare i dettagli della posizione e altro ancora.

1. Selezionare **Mappa**.
2. Premere il controller in qualsiasi direzione.

   La mappa passa alla modalità di consultazione ①.

   NOTA: è possibile consultare la mappa anche selezionando **Dove si va?** > **Consulta mappa**.



3. Premere il **controller**.

   Viene visualizzata la rotella degli strumenti per la consultazione della mappa.

4 Ruotare la rotella degli strumenti di consultazione della mappa per selezionare un'opzione:

- Selezionare **Imposta posizione** per impostare la posizione corrente. È possibile spostare il controller sopra la mappa per trovare posizioni specifiche.

  NOTA: per impostare le posizioni, è necessario che MAP PILOT sia impostato sulla modalità di simulazione e non sulla navigazione di un percorso.
- Selezionare **Livelli** per selezionare quali livelli mappa visualizzare sulla mappa. È possibile selezionare qualsiasi combinazione di **Traffico**, **Edifici 3D**, **Terreno 3D** e **Punti di Interesse**.
- Selezionare **Modo rotazione** per attivare una visualizzazione ruotata della mappa.
- Selezionare **Cambio visualizzazione** per visualizzare la mappa in 3D o 2D con nord in alto.
- Selezionare **Consulta POI** per visualizzare i POI sulla mappa. Selezionare il POI per ulteriori informazioni.
- Selezionare **Dettagli posizione** per visualizzare i dettagli della posizione corrente o selezionata.

Avvio di un percorso

1 Cercare una posizione (pagina 74).

2 Scegliere una posizione.

3 Toccare **Vai!**.

Interruzione del percorso

Nel menu principale, selezionare .

Navigazione di un percorso

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante la guida, il sistema di navigazione consente di raggiungere la destinazione grazie alle indicazioni vocali, alle frecce sulla mappa, alle direzioni nella parte superiore della mappa e alle informazioni di guida nello schermo del quadro strumenti. Se ci si allontana dal percorso originale, il sistema ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Info su Il mio percorso

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, aggiungere waypoint o effettuare una deviazione.

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare **Il mio percorso** per tornare al menu principale.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Elenco svolte** per visualizzare le svolte sul percorso.
   - Selezionare **Deviazione** per effettuare una deviazione dal percorso.
   - Selezionare **Aggiungi waypoint** per aggiungere un altro punto intermedio al percorso.
   - Per riordinare, eliminare o visualizzare i dettagli di un waypoint, selezionare **Riordina**, **Elimina**, o **Visualizza dettagli**.

Aggiunta di un waypoint al percorso

1. Selezionare **Il mio percorso** > **Aggiungi waypoint**.
2. Cercare la posizione.
3. Selezionare **Aggiungi a percorso**.
4. Se necessario, selezionare **Anteprima** per visualizzare il percorso.
5. Se necessario, selezionare **Organizza automaticamente** per ordinare nel modo più logico i waypoint nel percorso.
6. Toccare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il sistema potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

Selezionare **Il mio percorso** > **Deviazione**.

Uso delle deviazioni avanzate

È possibile aggirare una distanza o strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Deviazioni avanzate**.
2. Dal menu principale, selezionare **Il mio percorso** > **Deviazione**.

3 Selezionare un'opzione:

- **0,5 km successivi in percorso**
- **2 km successivi in percorso**
- **5 km successivi in percorso**
- **Escludi strade nel percorso**

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il sistema potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Caratteristiche delle strade da evitare

È possibile selezionare le caratteristiche delle strade da evitare, ad esempio le strade a pedaggio o le strade sterrate.

1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.

2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi.

Le selezioni vengono automaticamente salvate.

Se alcune caratteristiche della strada non possono essere evitate durante il calcolo di un percorso, il sistema visualizza un messaggio che indica le funzioni incluse nel percorso.



Informazioni su Uscite

Durante la guida in autostrada, è possibile trovare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e toilette adiacenti uscite principali delle autostrade.

Ricerca di servizi alle uscite

1 Selezionare **Dove si va?** > **Uscite**.

2 Selezionare un'uscita.

3 Selezionare un servizio relativo alle uscite.



4 Selezionare un punto di interesse.

5 Toccare **Vai!**.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Visualizzazione mappa**.
2. Selezionare quali livelli includere sulla mappa.

   Il sistema salva la selezione quando si esce dalla pagina.

Modifica dei campi dati della mappa

È possibile modificare il tipo di informazioni visualizzate sui campi dati della mappa.

Modifica dei campi dati generali della mappa

1. Selezionare **Impostazioni** > **Visualizzazione mappa** > **Layout campi dati mappa**.
2. Selezionare **Layout campi dati mappa**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Meno dati** per visualizzare due campi dati della mappa.
   - Selezionare **Altri dati** per visualizzare quattro campi dati della mappa.
4. Selezionare un campo per modificare il tipo di dati visualizzati.
5. Selezionare un'opzione.
   - In **Nessun calcolo percorso**, selezionare **Direzione di viaggio**, **Quota**, **Velocità** o **Ora del giorno**.
   - In **Calcolo percorso**, selezionare **Orario di arrivo**, **Distanza**, **Direzione di viaggio**, **Quota**, **Velocità**, **Ora del giorno**, **Durata del viaggio**, **Distanza a waypoint successivo** oppure **Orario di arrivo al successivo waypoint**.

Modifica della prospettiva della mappa

1. Selezionare **Impostazioni** > **Visualizzazione mappa** > **Modalità Mappa**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
   - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
   - Selezionare **3D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni, con la direzione di viaggio nella parte superiore.

Visualizzazione delle svolte

Visualizzazione di un elenco di svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

Selezionare **Il mio percorso** > **Elenco svolte**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare l'anteprima delle prossime svolte. L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

1. Selezionare **Il mio percorso** > **Elenco svolte**.
2. Selezionare una svolta.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Selezionare **Bussola**.

Visualizzazione delle destinazioni precedenti

È possibile visualizzare i luoghi precedentemente trovati.

Selezionare **Dove si va?** > **Ultimi trovati**.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin® e Mercedes-Benz non sono responsabili dell'accuratezza o tempestività delle informazioni sul traffico.

I dati InfoTraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi.

Il sistema di navigazione è in grado di ricevere dati infotraffico.

NOTA: la mappa traffico non visualizza i messaggi relativi al traffico scorrevole.

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando viene rilevato un evento relativo al traffico, viene visualizzata un'icona di notifica sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.
Arancione-Bianco	Media	Cantiere.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono ritardi considerevoli.
Rosso-Nero	Alta	Strada chiusa.

Eventi relativi al traffico sul percorso

Durante il calcolo del percorso, il sistema di navigazione esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il sistema ricalcola automaticamente il percorso.

Le notifiche relative al traffico cambiano colore seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada percorsa.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Indicazioni vocali traffico

È possibile ascoltare le indicazioni relative al traffico sul sistema di navigazione.

Selezionare **Traffico** > **Pronuncia rapporto traffico**.

Il sistema legge automaticamente tutti i messaggi sul percorso.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso, è possibile che vengano visualizzati avvisi sul traffico.

1. Selezionare **Notifiche**.
2. Selezionare un avviso.

Come evitare gli eventi relativi al traffico sul percorso

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare **Traffico** > **Traffico sul percorso**.

   Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.
2. Selezionare un evento.

   Vengono visualizzate le informazioni sugli eventi relativi al traffico.
3. Selezionare **Evita incidente** per evitare l'evento.

Visualizzazione della mappa del traffico

È possibile visualizzare il traffico sulla mappa in qualsiasi momento.

Selezionare **Traffico** > **Mappa traffico**.

Informazioni sui dati del traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

Selezionare **Traffico** > **Legenda traffico**.

Abbonamenti Info Traffico

NOTA: il servizio infotraffico non è disponibile in tutte le aree o le regioni.

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il sistema di navigazione. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il sistema ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal fornitore del servizio.

Riattivazione dell'abbonamento

NOTA: solo gli abbonamenti in Nord America richiedono l'attivazione.

Quando l'abbonamento infotraffico scade, viene visualizzato un messaggio di notifica nel menu relativo al traffico. Il messaggio include il numero di telefono per il provider di servizi e il numero ESN.

1. Contattare il provider di servizi infotraffico.
2. Fornire il numero ESN all'operatore.
3. Attenersi alle istruzioni.

Personalizzazione del sistema di navigazione

1. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni del sistema

Selezionare **Impostazioni** > **Sistema**.

- **Riduzione audio**: selezionare per ridurre automaticamente la sorgente audio di intrattenimento durante i comandi vocali.
- **Indicazioni vocali navigazione**: selezionare le ascoltare i comandi vocali di navigazione.
- **Consenti comandi di navigazione durante una chiamata**: selezionare per consentire i comandi vocali durante una chiamata.
- **Simulatore GPS**: quando non si è alla guida, è possibile interrompere il sistema dalla ricezione di un segnale GPS e simulare un percorso.
- **Informazioni sul sistema**: selezionare per visualizzare il numero di versione software, il numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.
- **Informazioni sui satelliti**: selezionare per visualizzare la pagina Informazioni sui satelliti.
- **Reimposta impostazioni di sistema**: selezionare per ripristinare le impostazioni di sistema ai valori predefiniti.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

- **Preferenze percorso**: selezionare la preferenza per il calcolo dei percorso**.**
- **Elementi da evitare**: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.
- **Deviazioni avanzate**: consente di attivare l'impostazione di deviazione avanzata.
- **Indicazioni di corsia**: selezionare per attivare i suggerimenti di corsia per le prossime svolte.
- **Reimposta impostazioni di navigazione**: selezionare per ripristinare le impostazioni di navigazione ai valori predefiniti.

Preferenze di percorso

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze percorso**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

- **Minor tempo**: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve**: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Meno carburante**: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.
- **Linea retta**: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.
- **Chiedi sempre**: quando richiesto, selezionare il percorso preferito dall'elenco.

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni** > **Visualizzazione mappa**.

- **Modalità Mappa**: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Dettaglio Mappa**: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Tema mappa**: consente di cambiare il colore dei dati della mappa e del percorso visualizzato.
- **Layout campi dati mappa**: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla mappa.
- **Modo colore**: consente di impostare lo sfondo della mappa. **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare tra il modo giorno e notte a seconda delle impostazioni giorno/notte dell'Audio 20 CD.
- **Icona veicolo**: consente di modificare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa.
- **Informazioni sulle autostrade**: non disponibili in tutte la regioni e aree ed è disponibile solo per i prodotti APAC. Mostra i prossimi servizi sulla mappa.
- **Livelli mappa**: consente di personalizzare quali dati vengono visualizzati sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.
- **Reimposta impostazioni di visualizzazione mappa**: selezionare per ripristinare le impostazioni della mappa ai valori predefiniti.

Impostazioni del traffico

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico e avvisi**.

- **Visualizza avvisi sul traffico:** selezionare per visualizzare gli avvisi sul traffico sulla mappa**.**
- **Visualizza avvisi sul traffico:** consente di impostare il livello di avvisi sul traffico. Selezionare **Nessuno**, **Base**, o **Completo**.
- **Abbonamenti**: elenca gli abbonamenti Infotraffico correnti.
- **Reimposta impostazioni sul traffico e sugli avvisi**: selezionare per ripristinare le impostazioni sul traffico ai valori predefiniti.

Impostazioni di lingua e tastiera

NOTA: la lingua del testo di MAP PILOT segue la lingua del testo di Audio 20 CD e non può essere modificata separatamente. La lingua del testo di MAP PILOT non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle vie.

Selezionare **Impostazioni** > **Lingua**.

- **Personalità voce**: consente di impostare il tipo di personalità voce per i comandi vocali. Alcune personalità voce non pronunciano i nomi delle strade o i nomi dei punti di interesse.
- **Modo tastiera**: consente di impostare la lingua per la tastiera in uso.
- **Reimposta impostazioni lingua**: selezionare per ripristinare le impostazioni di lingua ai valori predefiniti.

Impostazioni dati utente

Selezionare **Impostazioni** > **Dati utente**.

- **Imposta o Modifica posizione Casa**: consente di impostare o modificare la posizione Casa.
- **Cancella tutte le posizioni in Ultimi trovati**: consente di eliminare tutte le posizioni in Ultimi trovati.
- **Cancella tutte le posizioni preferite**: consente di eliminare tutte le Mie posizioni.

Impostazioni mappe

Selezionare **Impostazioni** > **Mappe**.

Consente di visualizzare le mappe disponibili utilizzate su MAP PILOT.

Ripristino delle impostazioni

NOTA: solo l'impostazione di navigazione MAP PILOT verrà ripristinata.

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni ai valori predefiniti.

1. Selezionare **Impostazioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare **Ripristina impostazioni.**

Ripristino di tutte le impostazioni

È possibile ripristinare MAP PILOT alle impostazioni predefinite.

Selezionare **Sistema** > **Reimposta tutte le impostazioni**.

© 2014 Garmin Ltd. y Daimler AG.

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin y Daimler AG. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. Mercedes-Benz® es una marca comercial registrada de Daimler AG. El logotipo de SDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Contenido

Inicio 93
Garantía 93
Protección contra la copia de la tarjeta SD 94
Instalación de la tarjeta SD 94
Actualizaciones 94
Acerca del controlador Audio 20 94
Ajuste del volumen 94
Señales del satélite 95
Uso del menú principal 95
Uso del teclado en pantalla 96

Búsqueda de ubicaciones 96
Acerca de las ubicaciones 97
Acerca de las herramientas de búsqueda 98
Almacenamiento de una ubicación de Casa 99
Búsqueda de últimos lugares encontrados 99
Búsqueda de gasolineras 99
Mostrar qibla en la brújula 100
Uso del simulador GPS 100
Almacenamiento de ubicaciones 100
Búsqueda de un centro de servicio de MB 101

Comando de voz 101
Activación del comando de voz 101
Consejos sobre el comando de voz 101
Inicio de una ruta mediante el comando de voz 102
Uso del comando de voz para navegar por una ruta 102

Navegación 102
Búsqueda en el mapa 102
Inicio de una ruta 103
Seguimiento de una ruta 103
Acerca de la ruta 104
Cómo tomar un desvío 104
Evitar funciones de carretera 105

Páginas Mapa 106
Personalización del mapa 106
Cambio de los campos de datos del mapa 106
Visualización de los giros 107
Visualización de destinos anteriores 107

Tráfico 108
Acerca del icono de tráfico 108
Tráfico en la ruta 108
Descripción de los datos de tráfico 109
Suscripciones de tráfico 109

Personalización del sistema de navegación 110
Configuración del sistema 110
Configuración de navegación 110
Configuración de mapa y vehículo 111
Configuración del tráfico 111
Configuración de Mis datos 112
Configuración de Mis mapas 112
Restablecimiento de la configuración 112

Inicio

⚠AVISO

Si no se evitan las siguientes situaciones de posible riesgo, se pueden provocar accidentes o colisiones que tengan como consecuencia la muerte o lesiones graves.

Mantén las tarjetas SD alejadas del alcance de niños pequeños. Los niños pequeños pueden tragarse una tarjeta SD por error. En caso de ingestión de una tarjeta SD, consulta inmediatamente con un doctor.

Usa siempre tu mejor criterio y conduce el vehículo de forma segura. **No dejes que el sistema de navegación te distraiga mientras conduces. Presta siempre total atención a todas las condiciones de conducción.** Reduce el tiempo que empleas en visualizar la pantalla de navegación mientras conduces. En la medida de lo posible, usa las indicaciones de voz.

No introduzcas destinos, cambies configuraciones ni accedas a ninguna función que requiera un uso prolongado de los controles del sistema de navegación mientras conduces. Detén el vehículo de forma segura y en un lugar permitido antes de efectuar dichas operaciones.

Al navegar, compara atentamente la información que aparece en el sistema de navegación con todas las fuentes de navegación disponibles, como las señales de tráfico, las carreteras cortadas, las condiciones meteorológicas y de la carretera, los atascos y demás factores que puedan afectar a la seguridad mientras se conduce.

Para tu seguridad, resuelve siempre cualquier discrepancia antes de continuar con la navegación y presta atención a las señales de circulación y a las condiciones de la carretera.

El sistema de navegación se ha diseñado para proporcionarte sugerencias para tu ruta. No es un sustituto de la atención y el criterio del conductor. **No sigas las sugerencias de rutas si indican una maniobra ilegal o insegura, o si implican que el vehículo quede en una posición no segura.**

AVISO

Salvo por las actualizaciones de mapas, no cambies ni manipules el contenido de la tarjeta SD.

Por motivos de seguridad algunas características están restringidas o no están disponibles cuando tu vehículo está en movimiento. Aparecerá un mensaje cuando las características estén desactivadas.

Lee este manual antes de usar el sistema de navegación MAP PILOT.

Garantía

Ponte en contacto con tu centro de Mercedes-Benz® autorizado para obtener información sobre la garantía.

Protección contra la copia de la tarjeta SD

La tarjeta SD solo puede instalarse en un sistema de navegación. No es posible instalar la tarjeta SD en un sistema de navegación adicional.

Si recibes un mensaje de error de que los mapas están bloqueados la primera vez que instalas la tarjeta SD en el sistema de navegación, es posible que esta esté dañada. Ponte en contacto con un concesionario Mercedes-Benz.

Instalación de la tarjeta SD

1. Asegúrate de que la tarjeta SD no esté bloqueada.
2. Introduce la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD del vehículo hasta que encaje.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Actualizaciones

- En tu concesionario de Mercedes-Benz hay disponibles actualizaciones de mapas y software. En algunos países, las actualizaciones de mapas y software están disponibles en forma de descargas o de tarjetas SD en http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Puede que reúnas los requisitos para una actualización de mapas gratuita. Consulta a tu distribuidor para más información.

Acerca del controlador Audio 20

Usa el controlador del vehículo para maniobrar a través del sistema de navegación y realizar selecciones.

Para obtener instrucciones completas de funcionamiento, consulta el manual del usuario del vehículo.

Uso del controlador Audio 20 en el mapa

- Puedes mover el controlador en 8 direcciones diferentes para desplazarte a una opción o explorar el mapa.
- Pulsa en el controlador para realizar una selección o mostrar el menú.
- Gira el controlador en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para desplazarte a una selección y acercar y alejar el mapa.
- En el mapa, pulsa el controlador para usar los accesos directos del menú.
- Mueve el controlador para girar la rueda del menú principal y la rueda del mapa.

Ajuste del volumen

Solo es posible ajustar el volumen de los anuncios de navegación mientras se escucha un anuncio.

Señales del satélite

Después de encenderlo, el sistema de navegación comienza a recibir señales de satélite. Es posible que el sistema deba disponer de una vista despejada del cielo para adquirir las señales del satélite. Para obtener más información sobre GPS, visita www.garmin.com/aboutGPS.

Visualización de las señales de satélites GPS

El menú de información de satélite muestra la información de satélite actual.

Selecciona **Configuración** > **Sistema** > **Información de satélite**.

Uso del menú principal

NOTA: si es necesario, puedes acceder a las herramientas del menú principal desde el mapa seleccionándolo.

Gira la rueda de herramientas del menú principal para acceder a todas las opciones.

- Selecciona 1 para buscar un destino.
- Selecciona 2 para ver el mapa.
- Selecciona 3 para detener una ruta.
- Selecciona 4 para ver las condiciones de tráfico.
- Selecciona 5 para ver destinos encontrados recientemente.
- Selecciona 6 para buscar puntos de interés.
- Selecciona 7 para visualizar servicios en próximas salidas.
- Selecciona 8 para ver el rumbo y ubicación actual.

- Selecciona ⑨ para ver los giros de la ruta, añadir waypoints o tomar un desvío.
- Selecciona ⑩ para escuchar la indicación de navegación más reciente.
- Selecciona ⑪ para silenciar las indicaciones de navegación.
- Selecciona ⑫ para abrir el menú de herramientas y configuración.
- Selecciona ⑬ para ver las notificaciones relacionadas con la conducción.

Uso del teclado en pantalla

Usa el controlador para seleccionar letras, caracteres, caracteres diacríticos y otras opciones al crear una entrada de búsqueda.

NOTA: si hay caracteres diacríticos disponibles, aparece "..." debajo del carácter. Puedes empujar el controlador hacia la derecha para seleccionar los caracteres diacríticos.

NOTA: en el caso de algunos idiomas, aparece un anillo interior en el que se muestran caracteres adicionales. Puedes empujar el controlador hacia la derecha para seleccionar el anillo interior.

- Selecciona para retroceder y borrar una entrada.
- Selecciona para aceptar una entrada.
- Selecciona para cambiar el idioma del teclado.
- Selecciona para añadir un espacio entre entradas.
- Selecciona **2@** para cambiar a números y caracteres.
- Selecciona **ABC** para cambiar a letras.
- Selecciona Alt para ver todos los caracteres diacríticos.

Búsqueda de ubicaciones

El sistema ofrece diversos métodos para buscar ubicaciones.

- Por categoría (página 97)
- Cerca de otra ubicación (página 97)
- Escribiendo el nombre (página 97)
- Por dirección (página 98)
- Mediante coordenadas (página 98)
- Mediante las ubicaciones encontradas recientemente (página 99)
- Mediante las ubicaciones guardadas (página 100)

Acerca de las ubicaciones

Los mapas detallados cargados en el sistema contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona.

Búsqueda de una ubicación por categoría

1. Selecciona **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Selecciona una categoría.
3. Si es necesario, selecciona una subcategoría.
4. Selecciona una ubicación.

   NOTA: para ver la ubicación en el mapa ampliado, empuja el controlador hacia la derecha.



Búsqueda escribiendo el nombre

Puedes buscar ubicaciones concretas escribiendo su nombre.

1. Selecciona **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Selecciona .

   Las ubicaciones sugeridas aparecen debajo de la barra de búsqueda.
3. Escribe el nombre de la ubicación completo o parte de él.
4. Selecciona una ubicación.

Cambio de la zona de búsqueda

De forma predeterminada, el sistema de navegación busca los lugares que se encuentren más próximos a tu ubicación actual. Puedes buscar un lugar cerca de otra ciudad o ubicación.

1. Selecciona **Destino** > **Puntos de Interés** > **Buscar próximo a**.
2. Selecciona una opción:
   - Mi ubicación actual:
   - Una ciudad distinta
   - Destino reciente
   - Una ubicación favorita
   - Mi ruta actual
   - Mi destino

3 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Acerca de las herramientas de búsqueda

Puedes buscar ubicaciones mediante el teclado en pantalla, introduciendo la dirección o las coordenadas de la ubicación.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el sistema de navegación.

1 Selecciona **Destino** > **Dirección**.
2 Si es necesario, selecciona la ciudad, estado, provincia o país.
3 Introduce el número de la casa y selecciona ✔.
4 Introduce el nombre de la calle y selecciona ✔.
5 Selecciona **Ir**.

Búsqueda de una ciudad

1 Selecciona **Destino** > **Ciudades**.
2 Si es necesario, escribe la ciudad y cambia el estado, provincia o país.
3 Selecciona **Ir**.

Búsqueda de un cruce

1 Selecciona **Destino** > **Cruces**.
2 Si es necesario, selecciona la ciudad, estado, provincia o país.
3 Introduce el nombre de la primera calle y selecciona ✔.
4 Si es necesario, selecciona la calle.
5 Introduce el nombre de la segunda calle y selecciona ✔.
6 Si es necesario, selecciona la calle.
7 Si es necesario, selecciona el cruce.

Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación mediante coordenadas de latitud y longitud.

1 Selecciona **Destino** > **Coordenadas**.
2 Si es necesario, selecciona **Cambiar formato** y elige el formato de coordenadas correcto para el tipo de mapa usado.
3 Selecciona la coordenada de latitud.
4 Introduce la nueva coordenada y selecciona ✔.
5 Selecciona la coordenada de longitud.
6 Introduce la nueva coordenada y selecciona ✔.
7 Selecciona **Ver en el mapa**.

Almacenamiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

1. Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.
2. Selecciona **Usar mi ubicación actual, Introducir mi dirección** o **Seleccionar de recientes**.

La ubicación se ha guardado como "Casa".

Ir a Casa

Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.

Edición de la información sobre la ubicación de Casa

1. Selecciona **Configuración** > **Mis datos** > **Establecer o Cambiar ubicación de Casa**.
2. Selecciona **Usar mi ubicación actual, Introducir mi dirección** o **Seleccionar de recientes**.
3. Introduce los cambios.

Búsqueda de últimos lugares encontrados

El sistema de navegación almacena las últimas 50 ubicaciones encontradas.

1. Selecciona **Destino** > **Últimos encontrados**.
2. Selecciona una ubicación.

Eliminación de la lista de los últimos lugares encontrados

Selecciona **Destino** > **Últimos encontrados** > **Suprimir todas las últimas ubicaciones encontradas** > **Suprimir**.

Búsqueda de gasolineras

1. Selecciona **Destino** > **Puntos de interés** > **Gasolinera**.
2. Si es necesario, selecciona un tipo de combustible (no disponible en todas las áreas).
3. Selecciona una gasolinera.

Mostrar qibla en la brújula

Selecciona **Brújula** > **Configuración** > **Mostrar qibla en la brújula**.

Uso del simulador GPS

Puedes usar el simulador GPS para establecer una ubicación simulada o para simular una ruta.

1. Selecciona **Configuración** > **Sistema**.
2. Selecciona **Simulador GPS**.
3. En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
4. Selecciona una zona del mapa.
5. Selecciona **Establecer ubicación**.

Almacenamiento de ubicaciones

Puedes guardar ubicaciones para poder encontrarlas rápidamente y crear rutas para llegar a ellas.

Almacenamiento de una ubicación

1. Busca una ubicación (página 97).
2. Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
3. Selecciona **Guardar**.

   La ubicación se guardará en Favoritos.

Almacenamiento de la ubicación actual

1. Selecciona **Brújula** > **Configuración**.
2. Selecciona **Guardar ubicación actual en Favoritos**.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

1. Selecciona **Destino** > **Favoritos**.
2. Selecciona una ubicación.
3. Selecciona **Ir**.

Edición de una ubicación guardada

1. Selecciona **Destino** > **Favoritos**.
2. Selecciona una ubicación.
3. Selecciona **Editar**.
4. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Cambiar nombre**.
   - Selecciona **Cambiar símbolo de mapa**.
5. Edita la información.

Eliminación de una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

1 Selecciona **Destino** > **Favoritos**.

2 Selecciona una ubicación.

3 Selecciona **Borrar** > **Borrar**.

Eliminación de todos los favoritos

1 Selecciona **Configuración** > **Mis datos** > **Suprimir todas las ubicaciones favoritas**.

2 Selecciona **Sí**.

Búsqueda de un centro de servicio de MB

1 Selecciona **Destino** > **Servicio de MB**.

2 Selecciona un centro de servicio.

Comando de voz

NOTA: la función Comando de voz no está disponible para todos los idiomas y podría no estarlo en algunos modelos.

NOTA: es posible que la navegación activada por voz no funcione como se espera en entornos con ruidos.

Esta función permite usar el dispositivo mediante palabras y comandos. El menú Comando de voz proporciona distintas indicaciones de voz y una lista de los comandos disponibles.

Activación del comando de voz

Pulsa el botón de activación del **comando de voz** en el volante.

Aparece el menú Comando de voz.

Consejos sobre el comando de voz

- Habla con un tono normal y dirige la voz al sistema.
- Reduce los ruidos de fondo, como las voces, para aumentar la precisión del reconocimiento de voz.
- Di los comandos tal como aparecen en la pantalla.
- Responde a las indicaciones de voz del sistema cuando sea necesario.

Inicio de una ruta mediante el comando de voz

Puedes decir nombres de ubicaciones populares o muy conocidas.

1. Pulsa el botón de activación del **comando de voz** en el volante.
2. Di **Buscar lugar**.
3. Espera hasta escuchar la indicación de voz y di el nombre de la ubicación.
4. Di el número de línea.
5. Di **Navegar**.

Uso del comando de voz para navegar por una ruta

1. Pulsa el botón de activación del **comando de voz** en el volante.
2. Selecciona una opción:
   - Di **Desvío** para desviarte de la ruta.
   - Di **Detener ruta** para detener la ruta actual.

Navegación

Búsqueda en el mapa

Puedes explorar el mapa para buscar puntos de interés, cambiar la vista del mapa, seleccionar qué capas deben mostrarse, ver detalles de las ubicaciones y mucho más.

1. Selecciona **Ver mapa**.
2. Empuja el controlador en cualquier dirección.

   El mapa cambia al modo de exploración ①.

   NOTA: también puedes explorar el mapa seleccionando **Destino** > **Buscar en mapa**..



3. Empuja el **controlador**.

   Aparece la rueda de herramientas de exploración del mapa.

4 Gira la rueda de herramientas de exploración del mapa para seleccionar una opción:

- Selecciona **Establecer ubicación** para establecer la ubicación actual. Puedes maniobrar el controlador sobre el mapa para buscar ubicaciones concretas.

  NOTA: para establecer ubicaciones, MAP PILOT debe estar en modo de simulación y no debes estar navegando por una ruta.
- Selecciona **Capas** para elegir qué capas de mapa se mostrarán en el mapa. Puedes seleccionar cualquier combinación de **Tráfico**, **Edificios en 3D**, **Terreno en 3D** y **Puntos de interés**.
- Selecciona el **modo girar** para habilitar la rotación de la vista del mapa.
- Selecciona **Cambiar vista** para ver el mapa en 3D o en 2D con el norte arriba.
- Selecciona **Buscar POI** para ver los puntos de interés en el mapa. Selecciona el punto de interés para obtener más información.
- Selecciona **Detalles de la ubicación** para mostrar los detalles de la ubicación actual o seleccionada.

Inicio de una ruta

1 Busca una ubicación (página 96).

2 Selecciona una ubicación.

3 Selecciona **Ir**.

Cómo detener la ruta

En el menú principal, selecciona .

Seguimiento de una ruta

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.

Mientras viajas, el sistema de navegación te guía hacia el destino con indicaciones de voz, flechas en el mapa, indicaciones en la parte superior del mapa e información orientativa en la pantalla de instrumentación del dispositivo. Si te sales de la ruta original, el sistema calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Acerca de la ruta

Cuando estés navegando por una ruta puedes ver los giros, añadir waypoints o tomar un desvío.

1. Durante la navegación por una ruta, selecciona **Mi ruta** en el menú principal.
2. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Lista de giros** para ver los giros de la ruta.
   - Selecciona **Desvío** para desviarte de la ruta.
   - Selecciona **Añadir waypoint** para añadir otro punto en la ruta.
   - Selecciona **Orden automático** para ordenar automáticamente los waypoints.
   - Selecciona un waypoint para **reordenarlo**, **borrarlo** o **ver información sobre él**.

Cómo añadir un waypoint a una ruta

1. Selecciona **Mi ruta** > **Añadir waypoint**.
2. Busca la ubicación.
3. Selecciona **Añadir a ruta**.
4. Si es necesario, selecciona **Vista previa** para ver la ruta.
5. Si es necesario, selecciona **Orden automático** para ordenar los puntos intermedios de la ruta en el orden más lógico.
6. Selecciona **Ir**.

Cómo tomar un desvío

NOTA: si la ruta que estás siguiendo es la única opción razonable, es posible que el sistema no calcule ningún desvío.

Mientras navegas por una ruta, puedes usar desvíos para evitar obstáculos en el camino, por ejemplo zonas en construcción.

Selecciona **Mi ruta** > **Desvío**.

Uso de los desvíos avanzados

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío alrededor de carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción, o carreteras cortadas o en malas condiciones.

1. Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Desvíos avanzados**.
2. En el menú principal, selecciona **Mi ruta** > **Desvío**.

3 Selecciona una opción:

- **Siguientes 0,5 km en ruta**
- **Siguientes 2 km en ruta**
- **Siguientes 5 km en ruta**
- **Desvío por carretera(s) en ruta**

NOTA: si la ruta que estás siguiendo es la única opción razonable, es posible que el sistema no calcule ningún desvío.

Evitar funciones de carretera

Puedes seleccionar características de carretera a evitar, como peajes o tramos sin asfaltar.

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar**.

2 Selecciona las funciones de carretera que deseas evitar en las rutas.

Tus selecciones se guardan automáticamente.

Si no es posible evitar ciertas características de carretera al calcular una ruta, el sistema mostrará un mensaje indicándote qué características incluye la ruta.



Acerca de los servicios de salida

Cuando vas conduciendo por una autopista principal, puedes buscar gasolineras, restaurantes, hoteles y aseos cerca de las próximas salidas.

Búsqueda de servicios de salida

1 Selecciona **Destino** > **Servicios de salida**.

2 Selecciona una salida próxima.

3 Selecciona un servicio de salida.



4 Selecciona un punto de interés.

5 Selecciona **Ir**.

Páginas Mapa

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

1. Selecciona **Configuración** > **Visualización del mapa**.
2. Selecciona qué capas deseas incluir en el mapa.

   El sistema guarda tu selección al salir de la página.

Cambio de los campos de datos del mapa

Puedes cambiar el tipo de información que aparece en los campos de datos del mapa.

Cambio de los campos de datos generales del mapa

1. Selecciona **Configuración** > **Visualización del mapa** > **Disposición de los campos de datos de mapas**.
2. Selecciona **Disposición de los campos de datos de mapas**.
3. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Menos datos** para mostrar dos campos de datos de mapas.
   - Selecciona **Más datos** para mostrar cuatro campos de datos de mapas.
4. Selecciona un campo para cambiar el tipo de datos que aparece.
5. Selecciona una opción.
   - En el apartado **Sin rutas**, selecciona **Dirección de desplazamiento**, **Altura**, **Velocidad** u **Hora del día**.
   - En el apartado **Rutas**, selecciona **Hora de llegada**, **Distancia**, **Dirección de desplazamiento**, **Altura**, **Velocidad**, **Hora del día**, **Tiempo hasta destino**, **Distancia al siguiente waypoint** u **Hora de llegada al siguiente waypoint**.

Cambio de la perspectiva del mapa

1. Selecciona **Configuración** > **Visualización del mapa** > **Vista del mapa**.
2. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
   - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
   - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones, con la dirección de desplazamiento en la parte superior.

Visualización de los giros

Visualización de una lista de giros

Durante la navegación por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de toda la ruta, así como la distancia entre cada giro.

Selecciona **Mi ruta** > **Lista de giros**.

Visualización del siguiente giro

Mientras navegas por una ruta, puedes acceder a una vista previa de los próximos giros. La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

1. Selecciona **Mi ruta** > **Lista de giros**.
2. Selecciona un giro.

Visualización de cruces

Durante la navegación por una ruta, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, ésta se mostrará brevemente.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

Selecciona **Brújula**.

Visualización de destinos anteriores

Puedes ver los destinos encontrados anteriormente.

Selecciona **Destino** > **Últimos encontrados**.

Tráfico

AVISO

Garmin® y Mercedes-Benz no se hacen responsables de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o todas las áreas.

El sistema de navegación puede recibir información de tráfico.

NOTA: el mapa de tráfico no muestra mensajes relativos a la fluidez del tráfico.

Acerca del icono de tráfico

Cuando se detecta una incidencia de tráfico, aparece un icono de notificación sobre tráfico en el mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de las condiciones de tráfico.

Color	Gravedad	Significado
Amarillo	Media	El tráfico fluye pero hay retenciones. Hay retenciones de tráfico moderadas.
Naranja-Blanco	Media	Hay una zona en construcción.
Rojo	Alta	El tráfico no fluye o fluye despacio. Hay grandes retenciones.
Rojo-Negro	Alta	La carretera está cerrada.

Tráfico en la ruta

Al calcular la ruta, el sistema de navegación examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer la más corta. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras te desplazas por ella, el sistema recalcula la ruta de forma automática.

Las notificaciones de tráfico cambian de color para indicar la gravedad de las condiciones de tráfico en la ruta o la carretera por la que conduces en ese momento.

Puede que el sistema te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.

Indicaciones de voz para tráfico

Puedes escuchar las indicaciones de tráfico en el sistema de navegación.

Selecciona **Tráfico** > **Anuncio de informe de tráfico**.

El sistema lee automáticamente todos los mensajes de la ruta.

Visualización de alertas de tráfico

Al viajar por una ruta, podría aparecer una alerta de tráfico.

1. Selecciona **Notificaciones**.
2. Selecciona una alerta.

Cómo evitar incidencias de tráfico en la ruta

1. Mientras navegas por una ruta, selecciona **Tráfico** > **Tráfico en la ruta**.

   Aparece una lista de eventos de tráfico, organizados por su ubicación en la ruta.
2. Selecciona una incidencia.

   Aparece información sobre la incidencia de tráfico.
3. Para evitar el incidente, selecciona **Evitar incidente**.

Visualización del mapa de tráfico

Puedes ver el tráfico en el mapa en cualquier momento.

Selecciona **Tráfico** > **Mapa de tráfico**.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

Selecciona **Tráfico** > **Leyenda de tráfico**.

Suscripciones de tráfico

NOTA: el servicio de tráfico no está disponible en todas las áreas o regiones.

Activación de la suscripción

No es necesario que actives la suscripción incluida en el sistema de navegación. La suscripción se activa automáticamente una vez que el sistema obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado.

Reactivación de la suscripción

NOTA: solo es necesario reactivar las suscripciones de Norteamérica.

Cuando caduque la suscripción de tráfico, aparecerá un mensaje de notificación en el menú de tráfico. Este mensaje incluirá el número de teléfono del proveedor de servicios y el número ESN.

1. Llama al proveedor de servicios de tráfico.
2. Facilita el número ESN al operador.
3. Sigue las instrucciones.

Personalización del sistema de navegación

1. Selecciona **Configuración**.
2. Selecciona una categoría de configuración.
3. Selecciona el parámetro que desees cambiar.

Configuración del sistema

Selecciona **Configuración** > **Sistema**.

- **Reducción del audio**: selecciona esta opción para reducir automáticamente el audio de entretenimiento durante las indicaciones de navegación.
- **Indicaciones de voz para navegación**: selecciona esta opción para escuchar indicaciones de voz para navegación.
- **Permitir indicaciones de navegación durante una llamada telefónica**: selecciona esta opción para permitir las indicaciones de voz durante una llamada telefónica.
- **Simulador GPS**: cuando no estés conduciendo, puedes evitar que el sistema reciba señales GPS y simular una ruta.
- **Información del sistema**: selecciona esta opción para ver el número de versión del software, el número de ID de la unidad e información sobre otras funciones del software.
- **Información de satélite**: selecciona esta opción para ver la página de información de satélite.
- **Restablecer la configuración del sistema**: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración del sistema.

Configuración de navegación

Selecciona **Configuración** > **Navegación**.

- **Preferencia de ruta**: selecciona tus preferencias a la hora de calcular las rutas.
- **Elementos a evitar**: establece las funciones de carretera que hay que evitar en una ruta.
- **Desvíos avanzados**: habilita los desvíos avanzados.
- **Indicación de carriles**: selecciona esta opción para activar las sugerencias sobre carriles para los próximos giros.
- **Restablecer la configuración de navegación**: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración de navegación.

Preferencias de ruta

Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Preferencia de ruta**.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

- **Vía rápida**: calcula las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
- **Distancia más corta**: calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.
- **Menos combustible**: calcula rutas que usarían menos combustible que otras.
- **Fuera de carretera**: calcula una línea directa desde la ubicación al destino.
- **Preguntar siempre**: cuando se te indique, selecciona la ruta que prefieras de la lista.

Configuración de mapa y vehículo

Selecciona **Configuración** > **Visualización del mapa**.

- **Vista del mapa**: establece la perspectiva en el mapa.
- **Nivel de detalle**: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.
- **Tema de mapas**: cambia el color de los datos de mapas y de la ruta que se muestra.
- **Disposición de los campos de datos de mapas**: establece los datos que aparecen en el mapa.
- **Modo de color**: establece el fondo del mapa. **Día** para un fondo claro, **Noche** para un fondo oscuro o **Automático** para alternar entre el modo Día y el modo Noche dependiendo de la configuración de día/noche del Audio 20 CD.
- **Icono de vehículo**: cambia el icono para representar tu posición en el mapa.
- **Información de autopistas**: no está disponible en todas las regiones y áreas y solo se ofrece para los productos APAC. Muestra los próximos servicios en el mapa.
- **Capas de mapa**: personaliza los datos que aparecen en el mapa, como los iconos para los puntos de interés y las condiciones de la carretera.
- **Restablecer la configuración de visualización del mapa**: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración del mapa.

Configuración del tráfico

Selecciona **Configuración** > **Tráfico y alertas**.

- **Mostrar alertas de tráfico**: selecciona esta opción para mostrar alertas de tráfico en el mapa.
- **Anuncio de las alertas de tráfico**: establece niveles para las alertas de tráfico. Selecciona **Ninguno**, **Básico** o **Completo**.
- **Suscripciones**: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.
- **Restablecer la configuración de tráfico y alertas**: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración de tráfico y alertas.

Configuración de idioma y teclado

NOTA: el idioma del texto de MAP PILOT coincide con el idioma del texto del Audio 20 CD y no se puede cambiar por separado. El idioma del texto de MAP PILOT no cambia el idioma de los datos introducidos por el usuario ni de los datos de mapas, como los nombres de las calles.

Selecciona **Configuración** > **Idioma**.

- **Personalidad de la voz**: establece el tipo de personalidad de voz para las indicaciones de voz. Algunas personalidades de voz no dicen los nombres de las calles o los nombres de los puntos de interés.
- **Idioma del teclado**: establece el idioma del teclado.
- **Restablecer la configuración del idioma**: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración del idioma.

Configuración de Mis datos

Selecciona **Configuración** > **Mis datos**.

- **Establecer o cambiar la ubicación de casa**: establece o cambia la ubicación de casa.
- **Suprimir todas las últimas ubicaciones encontradas**: elimina todas las ubicaciones encontradas recientemente.
- **Suprimir todas las ubicaciones favoritas**: elimina todos los favoritos.

Configuración de Mis mapas

Selecciona **Configuración** > **Mis mapas**.

Muestra los mapas disponibles y en uso en MAP PILOT.

Restablecimiento de la configuración

NOTA: solo se restablecerá la configuración de navegación de MAP PILOT.

Puede restablecer los valores predeterminados para una categoría de configuraciones.

1. Selecciona **Configuración**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
3. Selecciona **Restablecer la configuración**.

Restablecimiento de todos los ajustes

Puedes restablecer los valores predeterminados de MAP PILOT.

Selecciona **Sistema** > **Restablecer todas las configuraciones**.

© 2014 Garmin Ltd. en Daimler AG.

Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag dan ook niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin en Daimler AG. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruikershandleiding, zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren.

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Mercedes-Benz® is een geregistreerd merk van Daimler AG. Het SDHC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

Inhoudsopgave

Aan de slag 115
Garantie 115
Kopieerbeveiliging SD-kaart 116
De SD-kaart plaatsen 116
Updates 116
Over de Audio 20-controller 116
Volumeregeling 116
Satellietsignalen 117
Het hoofdmenu gebruiken 117
Het schermtoetsenbord gebruiken 118

Locaties zoeken 118
Over locaties 119
Zoekfuncties 120
Een thuislocatie opslaan 121
Zoeken naar recent gevonden locaties 121
Brandstof zoeken 121
De qibla op het kompas weergeven 122
De GPS-simulator gebruiken 122
Locaties opslaan 122
Een MB-servicecentrum zoeken 123

Spraakopdrachten 123
Spraakopdrachten activeren 123
Tips voor spraakopdrachten 123
Een route starten met een spraakopdracht 124
Spraakopdracht gebruiken tijdens het navigeren van een route 124

Navigatie 124
Zoeken op de kaart 124
Een route starten 125
Een route volgen 125
Over mijn route 126
Een omweg maken 126
Punten vermijden op de route 127

Kaartpagina's 128
De kaart aanpassen 128
De kaartgegevensvelden aanpassen 128
Afslagen weergeven 129
Vorige bestemmingen weergeven 129

Verkeersinformatie 130
Over het verkeerspictogram 130
Verkeer op uw route 130
Verkeersinformatie interpreteren 131
Verkeersabonnementen 131

Het navigatiesysteem aanpassen 132
Systeeminstellingen 132
Navigatie-instellingen 132
Kaart- en voertuiginstellingen 133
Verkeersinstellingen 133
Instellingen voor Mijn gegevens 134
Instellingen voor Mijn kaarten 134
Instellingen herstellen 134

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Houd SD-kaarten uit de buurt van jonge kinderen. Peuters kunnen een SD-kaart per ongeluk inslikken. Als een SD-kaart per ongeluk wordt ingeslikt, moet u direct een arts raadplegen.

Houd rekening met mogelijke gevaren en bedien het voertuig op een veilige manier. **Zorg dat u tijdens het rijden niet wordt afgeleid door het navigatiesysteem en blijf u volledig bewust van alle rij-omstandigheden.** Kijk tijdens het rijden niet te lang op het navigatiescherm en maak gebruik van gesproken aanwijzingen wanneer dat mogelijk is.

Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in, wijzig geen instellingen en maak geen gebruik van functies waarvoor u het navigatiesysteem wat langer nodig hebt. Stop op een veilige en toegestane manier voordat u overgaat tot dit soort handelingen.

Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die wordt weergegeven op het navigatiesysteem met alle beschikbare navigatiebronnen, waaronder verkeersborden, afgesloten wegen, wegomstandigheden, files en stremmingen, weersomstandigheden en andere factoren die de veiligheid tijdens het rijden in gevaar kunnen brengen.

Los uit veiligheidsoverwegingen eventuele onduidelijkheden in de navigatie altijd op voordat u uw reis hervat en houd rekening met verkeersaanwijzingen en wegomstandigheden.

Het navigatiesysteem is ontwikkeld om aanwijzingen over te volgen routes te geven. Het toestel is geen vervanging voor aandachtig rijden. Houd altijd rekening met onverwacht gevaar. **Volg geen routevoorstellen als deze een onveilige of niet-toegestane manoeuvre inhouden of het voertuig in een onveilige situatie brengen.**

OPMERKING

Wijzig geen inhoud op de SD-kaart. Het uitvoeren van kaartupdates is hierbij een uitzondering.

Om veiligheidsreden zijn sommige functies beperkt of helemaal niet beschikbaar als uw voertuig in beweging is. Er wordt een bericht weergegeven als er functies zijn uitgeschakeld.

Lees deze handleiding voordat u uw MAP PILOT-navigatiesysteem gebruikt.

Garantie

Neem contact op met uw geautoriseerde Mercedes-Benz® centrum voor garantie-informatie.

Kopieerbeveiliging SD-kaart

De SD-kaart kan op slechts één navigatiesysteem worden geïnstalleerd. U kunt de SD-kaart niet op een extra navigatiesysteem installeren.

Als u een foutmelding krijgt dat uw kaarten zijn vergrendeld wanneer u de SD-kaart voor het eerst installeert op uw navigatiesysteem, is uw kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw Mercedes-Benz-dealer.

De SD-kaart plaatsen

1. Controleer of de SD-kaart niet is vergrendeld.
2. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf in uw voertuig tot deze vastklikt.
3. Volg de instructies op het scherm.

Updates

- Kaart- en software-updates zijn beschikbaar bij uw Mercedes-Benz-dealer. In een aantal landen zijn de kaart- en software-updates beschikbaar als downloads of SD-kaarten via http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Mogelijk komt u in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Bezoek uw dealer voor meer informatie.

Over de Audio 20-controller

Gebruik de controller in uw voertuig om het navigatiesysteem te bedienen en selecties uit te voeren.

Raadpleeg voor de volledige bedieningsinstructies de gebruikershandleiding van uw voertuig.

De Audio 20-controller op de kaart gebruiken

- U kunt de controller in acht verschillende richtingen bewegen om opties te selecteren of om de kaart te verschuiven.
- Druk op de controller om een selectie te maken of het menu te openen.
- Draai de controller linksom of rechtsom om een optie te selecteren of om op de kaart in en uit te zoomen.
- Wanneer de kaart is geopend, kunt u op de controller drukken om de menusnelkoppelingen te gebruiken.
- Beweeg de controller om het hoofdmenuwiel en het kaartfunctiewiel te draaien.

Volumeregeling

Afstelling van de geluidssterkte van de navigatieberichten is alleen mogelijk tijdens een aankondiging.

Satellietsignalen

Nadat u het navigatiesysteem hebt ingeschakeld, gaat het op zoek naar satellietsignalen. Het systeem dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

GPS-satellietsignalen weergeven

Het menu Satellietinformatie geeft de huidige satellietinformatie weer.

Selecteer **Instellingen** > **Systeem** > **Satellietinformatie**.

Het hoofdmenu gebruiken

OPMERKING: Indien nodig, kunt u toegang krijgen tot de functies van hoofdmenu door de kaart te selecteren.

Draai het functiewiel van het hoofdmenu voor toegang tot alle opties.

- Selecteer ① om een bestemming te zoeken.
- Selecteer ② om de kaart weer te geven.
- Selecteer ③ om een route te stoppen.
- Selecteer ④ om de verkeerssituaties weer te geven.
- Selecteer ⑤ om recent gevonden bestemmingen weer te geven.
- Selecteer ⑥ om naar nuttige punten te zoeken.
- Selecteer ⑦ om diensten die beschikbaar zijn bij afslagen die u nadert weer te geven.

- Selecteer ⑧ om uw koers en huidige locatie weer te geven.
- Selecteer ⑨ om afslagen weer te geven, via-punten toe te voegen of om te rijden.
- Selecteer ⑩ om de laatste navigatie-aanwijzing af te spelen.
- Selecteer ⑪ om navigatie-aanwijzingen te onderdrukken.
- Selecteer ⑫ om het menu met extra's en instellingen te openen.
- Selecteer ⑬ om meldingen met betrekking tot de route weer te geven.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Gebruik de controller om letters, tekens, diakritische tekens en andere opties te selecteren bij het invoeren van een zoekopdracht.

OPMERKING: Als diakritische tekens beschikbaar zijn, wordt "..." weergegeven onder het teken. U kunt de controller naar rechts duwen om diakritische tekens te selecteren.

OPMERKING: Voor sommige talen verschijnt een binnenring met extra tekens. U kunt de controller naar rechts duwen om de binnenring te selecteren.

- Selecteer om terug te spatiëren en tekens te wissen.
- Selecteer om ingevoerde tekst te accepteren.
- Selecteer om de taal van het toetsenbord te wijzigen.
- Selecteer om een spatie tussen vermeldingen toe te voegen.
- Selecteer **2@** om over te schakelen naar cijfers en tekens.
- Selecteer **ABC** om over te schakelen naar letters.
- Selecteer Alt om alle diakritische tekens weer te geven.

Locaties zoeken

Het systeem biedt een groot aantal methoden voor het opzoeken van locaties.

- Op categorie (pagina 119)
- Nabij een andere locatie (pagina 119)
- Door de naam te spellen (pagina 119)
- Op adres (pagina 120)
- Met behulp van coördinaten (pagina 120)
- Met behulp van recent gevonden locaties (pagina 121)

- Met behulp van opgeslagen locaties (pagina 122)

Over locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw systeem staan locaties, zoals restaurants, hotels en garages. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken.

Een locatie zoeken op categorie

1. Selecteer **Waarheen**? > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer een locatie.

   OPMERKING: Duw de controller naar rechts als u de locatie wilt weergeven op de uitgebreide kaart.



Zoeken door een naam te spellen

U kunt zoeken naar specifieke locaties door de naam van de locatie te spellen.

1. Selecteer **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer .

   Voorgestelde locaties verschijnen onder de balk.
3. Voer de locatienaam geheel of gedeeltelijk in.
4. Selecteer een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

Het navigatiesysteem zoekt standaard naar locaties die het dichtst bij uw huidige locatie liggen. U kunt een locatie in de buurt van een andere plaats of locatie zoeken.

1. Selecteer **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Zoek nabij**.
2. Selecteer een optie:
   - Mijn huidige locatie
   - Een andere plaats
   - Recente bestemming
   - Een favoriete locatie
   - Mijn huidige route
   - Mijn bestemming

3 Selecteer indien nodig een locatie.

Zoekfuncties

U kunt naar locaties zoeken met behulp van het schermtoetsenbord of door het adres of de coördinaten van de locatie in te voeren.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het navigatiesysteem zijn geladen.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Adres**.
2 Selecteer indien nodig de plaats, staat, provincie of het land.
3 Voer het huisnummer in en selecteer ✔.
4 Voer de straatnaam in en selecteer ✔.
5 Selecteer **Ga!**.

Een plaats zoeken

1 Selecteer **Waarheen?** > **Plaatsen**.
2 Selecteer indien nodig de plaats, staat, provincie of het land.
3 Selecteer **Ga!**.

Een kruispunt zoeken

1 Selecteer **Waarheen?** > **Kruispunten**.
2 Selecteer indien nodig de plaats, staat, provincie of het land.
3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer ✔.
4 Selecteer indien nodig de straat.
5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer ✔.
6 Selecteer indien nodig de straat.
7 Selecteer indien nodig de kruising.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2 Selecteer indien nodig **Wijzig indeling** en selecteer de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt.
3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer ✔.
5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer ✔.
7 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

1. Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer **Gebruik huidige locatie, Voer mijn adres in** of **Selecteer uit Recent**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis".

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

1. Selecteer **Instellingen** > **Mijn gegevens** > **Thuislocatie instellen of wijzigen**.
2. Selecteer **Gebruik huidige locatie, Voer mijn adres in** of **Selecteer uit Recent**.
3. Voer uw wijzigingen in.

Zoeken naar recent gevonden locaties

De 50 laatst gevonden locaties worden op het navigatiesysteem opgeslagen.

1. Selecteer **Waarheen?** > **Recent gevonden**.
2. Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent gevonden** > **Wis alle recent gevonden locaties** > **Wis**.

Brandstof zoeken

1. Selecteer **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Brandstof**.
2. Indien gewenst kunt u het brandstoftype selecteren (niet in alle gebieden beschikbaar).
3. Selecteer een tankstation.

De qibla op het kompas weergeven

Selecteer **Kompas** > **Instellingen** > **Toon qibla op kompas**.

De GPS-simulator gebruiken

U kunt de GPS-simulator gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen of een route te simuleren.

1. Selecteer **Instellingen** > **Systeem**.
2. Selecteer **GPS-simulator**.
3. Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
4. Selecteer een gebied op de kaart.
5. Selecteer **Stel locatie in**.

Locaties opslaan

U kunt locaties opslaan zodat u deze snel kunt opzoeken en routes er naartoe kunt plannen.

Een locatie opslaan

1. Zoek naar een locatie (pagina 119).
2. Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
3. Selecteer **Sla op**.

   De locatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

1. Selecteer **Kompas** > **Instellingen**.
2. Selecteer **Huidige locatie opslaan in Favorieten**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

1. Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer een locatie.
3. Selecteer **Ga!**.

Een opgeslagen locatie bewerken

1. Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer een locatie.
3. Selecteer **Wijzig**.
4. Selecteer een optie:
   - Selecteer **Wijzig naam**.
   - Selecteer **Wijzig kaartsymbool**.
5. Bewerk de informatie.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Favorieten**.

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer **Wis** > **Wis**.

Alle favorieten wissen

1 Selecteer **Instellingen** > **Mijn gegevens** > **Wis alle favoriete locaties**.

2 Selecteer **Ja**.

Een MB-servicecentrum zoeken

1 Selecteer **Waarheen?** > **MB-service**.

2 Selecteer een servicecentrum.

Spraakopdrachten

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het navigatiesysteem bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

Spraakopdrachten activeren

Druk op de activeringsknop voor **spraakopdrachten** op uw stuurwiel.

Het menu Spraakopdracht wordt weergegeven.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het systeem.
- Verminder het achtergrondgeluid, zoals stemmen, om de nauwkeurigheid van de spraakherkenning te vergroten.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het systeem.

Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hierbij de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

1. Druk op de activeringsknop voor **spraakopdrachten** op uw stuurwiel.
2. Zeg **Zoek nuttig punt**.
3. Wacht op de gesproken aanwijzing en zeg de naam van de locatie.
4. Zeg het regelnummer.
5. Zeg **Navigeren**.

Spraakopdracht gebruiken tijdens het navigeren van een route

1. Druk op de activeringsknop voor **spraakopdrachten** op uw stuurwiel.
2. Selecteer een optie:
   - Zeg **Omrijden** als u wilt afwijken van de route.
   - Zeg **Stop route** als u de huidige route wilt stoppen.

Navigatie

Zoeken op de kaart

U kunt op de kaart naar nuttige punten zoeken, uw kaartweergave wijzigen, weer te geven lagen selecteren, locatiegegevens bekijken en meer.

1. Selecteer **Bekijk kaart**.
2. Druk de controller in een willekeurige richting.

   De kaart schakelt over naar de bladermodus ①.

   OPMERKING: U kunt ook zoeken op kaart als u **Waarheen?** > **Zoek op kaart selecteert**.



3. Druk op de **controller**.

   Het kaartfunctiewiel verschijnt.

4 Draai het kaartfunctiewiel om een optie te selecteren:

- Selecteer **Stel locatie in** om uw huidige locatie in te stellen. U kunt de controller over de kaart verplaatsen om specifieke locaties te zoeken.

  OPMERKING: Uw MAP PILOT dient te zijn ingesteld op simulatiemodus en u kunt geen locaties instellen tijdens het navigeren.
- Selecteer **Lagen** om te kiezen welke kaartlagen moeten worden weergegeven op de kaart. U kunt elke combinatie van **Verkeer**, **3D-gebouwen**, **3D-terrein** en **Nuttige punten** selecteren.
- Selecteer **Rotatiemodus** om een gedraaide weergave van de kaart in te schakelen.
- Selecteer **Weergaveschakelaar** om de kaart in 2D, 3D of Noord boven weer te geven.
- Selecteer **Bladeren in nuttige punten** om nuttige punten op de kaart weer te geven. Selecteer het nuttige punt voor meer informatie.
- Selecteer **Locatiegegevens** om details van uw huidige of geselecteerde locatie weer te geven.

Een route starten

1 Zoek naar een locatie (pagina 118).

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer **Ga!**.

De route stoppen

Selecteer in het hoofdmenu .

Een route volgen

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis brengt het navigatiesysteem u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen, pijlen op de kaart, instructies boven aan de kaart en begeleidende informatie op het scherm van het instrumentenpaneel. Als u de route verlaat, berekent het systeem de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.

Over mijn route

Tijdens het navigeren van een route kunt u afslagen bekijken, via-punten toevoegen of omrijden.

1 Selecteer in het hoofdmenu **Mijn route** tijdens het navigeren van een route.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Lijst met afslagen** om de afslagen op de route weer te geven.
- Selecteer **Omrijden** als u wilt afwijken van de route.
- Selecteer **Via-punt toevoegen** om nog een punt toe te voegen aan de route.
- Selecteer een via-punt voor **Sorteren**, **Wissen** of **Details weergeven**.

Een via-punt toevoegen aan uw route

1 Selecteer **Mijn Route** > **Via-punt toevoegen**.

2 Zoek de locatie op.

3 Selecteer **Voeg toe aan route**.

4 Selecteer indien nodig **Voorbeeld** om de route weer te geven.

5 Indien nodig selecteert u **Automatisch rangschikken** om de via-punten op de route te rangschikken in de meest logische volgorde.

6 Selecteer **Ga!**.

Een omweg maken

OPMERKING: Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het voorkomen dat het systeem geen omweg kan berekenen.

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Selecteer **Mijn route** > **Omrijden**.

Geavanceerde omwegen gebruiken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of bij bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Geavanceerde omwegen**.

2 Selecteer in het hoofdmenu **Mijn route** > **Omrijden**.

3 Selecteer een optie:
- **Volgende 0,5 km op route**
- **Volgende 2 km op route**
- **Volgende 5 km op route**
- **Omrijden via weg(en) op de route**

OPMERKING: Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het voorkomen dat het systeem geen omweg kan berekenen.

Punten vermijden op de route

U kunt instellen dat u bepaalde wegkenmerken wilt vermijden, zoals tolwegen of onverharde wegen.

1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.

2 Selecteer de wegkenmerken die u wilt vermijden op uw routes.

Uw keuzes worden automatisch opgeslagen.

Als bepaalde wegkenmerken niet kunnen worden vermeden bij het berekenen van een route, geeft uw systeem een bericht weer zodat u weet welke kenmerken zijn opgenomen in de route.

Over afrit met diensten

Terwijl u op de snelweg rijdt, kunt u brandstof, eten en drinken, onderdak en toiletten zoeken bij komende afritten van snelwegen.

Afrit met diensten zoeken

1 Selecteer **Waarheen?** > **Afrit met diensten**.

2 Selecteer een komende afrit.

3 Selecteer een afritdienst.

4 Selecteer een nuttig punt.

5 Selecteer **Ga!**.

Kaartpagina's

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

1. Selecteer **Instellingen** > **Kaartweergave**.
2. Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven.

   Het systeem slaat uw selectie op wanneer u de pagina verlaat.

De kaartgegevensvelden aanpassen

U kunt het type informatie wijzigen dat wordt weergegeven in de kaartgegevensvelden op de kaart.

De algemene kaartgegevensvelden aanpassen

1. Selecteer **Instellingen** > **Kaartweergave** > **Lay-out kaartgegevensvelden**.
2. Selecteer **Lay-out kaartgegevensvelden**.
3. Selecteer een optie:
   - Selecteer **Minder gegevens** om twee kaartgegevensvelden weer te geven.
   - Selecteer **Meer gegevens** om vier kaartgegevensvelden weer te geven.
4. Selecteer een veld om het weergegeven type gegevens te wijzigen.
5. Selecteer een optie.
   - Onder **Geen route** selecteert u **Reisrichting**, **Hoogte**, **Snelheid** of **Tijd**.
   - Onder **Routebepaling** selecteert u **Aankomsttijd**, **Afstand**, **Reisrichting**, **Hoogte**, **Snelheid**, **Tijd**, **Tijd tot bestemming**, **Afstand tot volgend via-punt** of **Aankomst bij volgend via-punt**.

Het kaartperspectief wijzigen

1. Selecteer **Instellingen** > **Kaartweergave** > **Kaartweergave**.
2. Selecteer een optie:
   - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
   - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
   - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.

Afslagen weergeven

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route in een auto aflegt, kunt u alle afslagen en manoeuvres voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen afslagen.

Selecteer **Mijn route** > **Lijst met afslagen**.

Volgende afslag weergeven

Terwijl u een route aflegt, kunt u afslagen die u nadert weergeven. De weergave bevat de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien beschikbaar, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

1. Selecteer **Mijn route** > **Lijst met afslagen**.
2. Selecteer een afslag.

Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer **Kompas**.

Vorige bestemmingen weergeven

U kunt de vorige locaties die u hebt gevonden weergeven.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent gevonden**.

Verkeersinformatie

OPMERKING

Garmin® en Mercedes-Benz zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Uw navigatiesysteem kan verkeersinformatie ontvangen.

OPMERKING: De verkeerskaart toont geen berichten als het verkeer normaal doorrijdt.

Over het verkeerspictogram

Wanneer een verkeerssituatie wordt gedetecteerd, verschijnt er een verkeerspictogram op de kaart. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Kleur	Ernst	Betekenis
Geel	Matig	Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is sprake van enige filevorming.
Oranje-Wit	Matig	Er zijn wegwerkzaamheden.
Rood	Ernstig	Het verkeer staat stil of rijdt langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.
Rood-Zwart	Ernstig	De weg is afgesloten.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt het navigatiesysteem de huidige verkeerssituatie en past het de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het systeem de route automatisch opnieuw.

De verkeersmeldingen veranderen van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het systeem een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.

Gesproken verkeersaanwijzingen

U kunt luisteren naar verkeersaanwijzingen op uw navigatiesysteem.

Selecteer **Verkeer** > **Verkeersrapport uitspreken**.

Het systeem leest automatisch alle berichten op uw route voor.

Real-time verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunnen er live verkeerswaarschuwingen worden weergegeven.

1. Selecteer **Meldingen**.
2. Selecteer een waarschuwing.

Verkeerssituaties op uw route vermijden

1. Selecteer tijdens het navigeren van een route **Verkeer** > **Verkeer op route**.

   Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op hun locatie op uw route.
2. Selecteer een gebeurtenis.

   De informatie over de verkeerssituatie wordt weergegeven.
3. Selecteer **Verkeersgebeurtenis** vermijden om de betreffende verkeerssituatie te vermijden.

De verkeerskaart weergeven

U kunt op elk moment het verkeer op de kaart bekijken.

Selecteer **Verkeer** > **Verkeerskaart**.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

Selecteer **Verkeer** > **Legenda voor verkeer**.

Verkeersabonnementen

OPMERKING: De verkeersinformatieservice is niet in alle gebieden of regio's beschikbaar.

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw navigatiesysteem werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd zodra uw systeem satellietsignalen ontvangt en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Uw abonnement reactiveren

OPMERKING: Alleen abonnementen in Noord-Amerika vereisen reactivering.

Wanneer uw verkeersabonnement verloopt, wordt er een bericht weergegeven in het menu met verkeersinformatie. Dit bericht bevat het telefoonnummer van de serviceprovider en het ESN-nummer.

1. Neem contact op met de provider van de verkeersinformatie.
2. Geef het ESN-nummer door aan de medewerker.
3. Volg de instructies van de medewerker.

Het navigatiesysteem aanpassen

1. Selecteer **Instellingen**.
2. Selecteer een instellingscategorie.
3. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Systeeminstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Systeem**.

- **Audioreductie**: met deze optie kunt u het volume van de audiobron voor entertainment automatisch verlagen tijdens navigatie-aanwijzingen.
- **Gesproken navigatie-aanwijzingen**: selecteer deze optie voor gesproken navigatie-aanwijzingen.
- **Navigatie-aanwijzingen tijdens een telefoongesprek toestaan**: met deze optie staat u gesproken aanwijzingen tijdens een telefoongesprek toe.
- **GPS-simulator**: wanneer u niet rijdt, kunt u instellen dat het systeem geen GPS-signaal ontvangt en een route simuleren.
- **Systeeminformatie**: met deze optie kunt u het versienummer van de software, de toestel-id en informatie over verschillende andere softwarefuncties weergeven.
- **Satellietinformatie**: met deze optie kunt u de pagina met satellietinformatie weergeven.
- **Herstel systeeminstellingen**: hiermee herstelt u de systeeminstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.

- **Routevoorkeur**: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van routes.
- **Te vermijden**: hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.
- **Geavanceerde omwegen**: hiermee schakelt u geavanceerde omwegen in.
- **Rijbaanassistent**: hiermee activeert u rijbaanaanwijzingen voor afslagen die u nadert.
- **Herstel navigatie-instellingen**: hiermee herstelt u de navigatie-instellingen naar de fabrieksinstellingen.

Routevoorkeuren

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Routevoorkeur**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

- **Snellere tijd**: hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand**: hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Zuinig rijden**: hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.
- **Offroad**: berekent een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.
- **Altijd vragen**: wanneer u hierom wordt gevraagd, selecteert u de gewenste route uit de lijst.

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Kaartweergave**.

- **Kaartweergave**: hiermee stelt u het perspectief voor de kaart in.
- **Kaartdetail**: hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.
- **Kaartthema**: hiermee wijzigt u de kleur van de kaartgegevens en weergegeven route.
- **Lay-out kaartgegevensvelden**: hiermee stelt u in welke gegevens op de kaart worden weergegeven.
- **Kleurmodus**: hiermee stelt u de kaartachtergrond in. **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Automatisch** om te schakelen tussen de dag- en nachtmodus afhankelijk van de dag/nacht-instellingen op de Audio 20 CD.
- **Voertuigpictogram**: hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.
- **Snelweginformatie**: niet verkrijgbaar in alle regio's en gebieden; alleen beschikbaar voor APAC-producten. Toont komende diensten op de kaart.
- **Kaartlagen**: hiermee past u aan welke gegevens op de kaart worden weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegencondities.
- **Kaartweergave-instellingen herstellen**: hiermee herstelt u de kaartinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Verkeer en waarschuwingen**.

- **Toon verkeerswaarschuwingen**: hiermee geeft u verkeerswaarschuwingen op de kaart weer.
- **Verkeerswaarschuwingen uitspreken**: hiermee stelt u het niveau voor verkeerswaarschuwingen in. Selecteer **Geen**, **Basis** of **Volledig**.
- **Abonnementen**: vermeldt de huidige verkeersabonnementen.
- **Herstel verkeers- en waarschuwingsinstellingen**: hiermee herstelt u de verkeers- en waarschuwingsinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

OPMERKING: De taal van de MAP PILOT volgt de teksttaal van de Audio 20 CD en kan niet afzonderlijk worden gewijzigd. Als u de teksttaal van de MAP PILOT wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, en door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

Selecteer **Instellingen** > **Taal**.

- **Persoon voor stem**: hiermee stelt u de stem voor gesproken aanwijzingen in. Sommige stemmen spreken geen straatnamen of namen van nuttige punten uit.
- **Taal voor toetsenbord**: hiermee stelt u de taal voor het toetsenbord in.
- **Herstel taalinstellingen**: hiermee herstelt u de taalinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Instellingen voor Mijn gegevens

Selecteer **Instellingen** > **Mijn gegevens**.

- **Thuislocatie instellen of wijzigen**: hiermee kunt u uw thuislocatie instellen of wijzigen.
- **Wis recent gevonden locaties**: hiermee verwijdert u alle recent gevonden locaties.
- **Wis alle favoriete locaties**: hiermee verwijdert u alle favorieten.

Instellingen voor Mijn kaarten

Selecteer **Instellingen** > **Mijn kaarten**.

Hiermee geeft u de kaarten weer die beschikbaar zijn en gebruikt worden op uw MAP PILOT.

Instellingen herstellen

OPMERKING: Alleen de navigatie-instellingen van de MAP PILOT worden hersteld.

U kunt een categorie instellingen herstellen naar de standaardinstellingen.

1. Selecteer **Instellingen**.
2. Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
3. Selecteer **Herstel instellingen**.

Alle instellingen herstellen

U kunt uw MAP PILOT herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Selecteer **Systeem** > **Alle instellingen herstellen**.

© 2014 Garmin Ltd. og Daimler AG.

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftlig samtykke fra Garmin og Daimler AG. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet i denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Mercedes-Benz® er et registreret varemærke tilhørende Daimler AG. SDHC logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang 137
Garanti 137
Kopibeskyttelse af SD-kort 138
Isætning af SD-kortet 138
Opdateringer 138
Om Audio 20 Kontroldel 138
Justering af lydstyrke 138
Satellitsignaler 139
Brug af hovedmenuen 139
Brug af skærmtastaturet 140

Søgning efter positioner 140
Om positioner 141
Om søgeværktøjer 142
Lagring af en hjemmeposition 143
Søgning efter nyligt fundne steder 143
Søgning efter brændstof 143
Visning af Qibla på kompas 144
Brug af GPS-simulatoren 144
Lagring af positioner 144
Søgning efter et MB-servicecenter 145

Stemmekommando 145
Aktivering af Stemmekommando 145
Tip til stemmekommando 145
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando 146
Brug af stemmekommando under navigering af en rute 146

Navigation 146
Gennemse kortet 146
Start en rute 147
Sådan følger du en rute 147
Om min rute 148
Valg af en omvej 148
Undgåelse af vejegenskaber 149

Kortsider 150
Tilpasning af kortet 150
Ændring af datafelter til kort 150
Visning af sving 151
Visning af tidligere destinationer 151

Trafik 152
Om trafikikonet 152
Trafik på ruten 152
Om trafikdata 153
Trafikabonnementer 153

Tilpasning af navigationssystemet 154
Systemindstillinger 154
Navigationsindstillinger 154
Indstillinger for kort og køretøj 155
Trafikindstillinger 155
Indstillinger for brugerdata 156
Indstillinger for Mine kort 156
Gendannelse af indstillinger 156

Sådan kommer du i gang

⚠ADVARSEL

Hvis følgende potentielt farlige situationer ikke undgås, kan det resultere i ulykker eller sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.

Hold SD-kort uden for børns rækkevidde. Små børn kan sluge et SD-kort ved en fejl. Hvis et barn sluger et SD-kort, skal man straks søge læge.

Brug altid din sunde fornuft og dømmekraft, og betjen køretøjet på en sikker måde. **Lad dig ikke distrahere af navigationssystemet under kørslen, og hav altid din fulde opmærksomhed på kørselsforholdene.** Minimer den tid, der går med at se på navigationsskærmen under kørsel, og brug stemmemeddelelser, når det er muligt.

Undgå at indtaste destinationer, ændre indstillinger eller åbne funktioner, som kræver, at du bruger navigationssystemets kontrolfunktioner i længere tid under kørslen. Træk ind til siden, før du udfører sådanne handlinger.

Når du bruger enheden, bør du omhyggeligt sammenholde angivelserne fra navigationssystemet med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. vejskilte, vejspærringer, vejforhold, kødannelse, vejrforhold og andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden under kørslen. Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid løse eventuelle uoverensstemmelser, før du fortsætter navigationen, og rette dig efter vejskilte og vejforhold.

Navigationssystemet er designet til at komme med forslag til ruter. Det skal ikke fungere som erstatning for opmærksomhed og god dømmekraft fra førerens side. **Undgå at følge forslag til ruter, hvis de foreslår en risikabel eller ulovlig manøvre, eller hvis de placerer køretøjet i en uhensigtsmæssig situation.**

BEMÆRK

Bortset fra kortopdateringer må du ikke ændre eller manipulere indholdet på SD-kortet.

Af sikkerhedsmæssige årsager er visse funktioner begrænset eller ikke tilgængelige, når køretøjet er i bevægelse. Der vises med meddelelse, når funktioner deaktiveres.

Læs brugervejledningen, før du bruger MAP PILOT navigationssystemet.

Garanti

Kontakt dit autoriserede Mercedes-Benz® Center for at få garantioplysninger.

Kopibeskyttelse af SD-kort

Dit SD-kort kan kun installeres på ét navigationssystem. Du kan ikke installere SD-kortet på flere navigationssystemer.

Hvis du får en fejlmeddelelse om, at dine kort er låst, første gang du installerer SD-kortet på dit navigationssystem, er kortet muligvis beskadiget. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler.

Isætning af SD-kortet

1. Kontroller, at SD-kortet ikke er låst.
2. Skub et SD-kort ind i SD-kortstikket, indtil det klikker på plads.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Opdateringer

- Kort og softwareopdateringer er tilgængelige hos din Mercedes-Benz forhandler. I visse lande er kort og softwareopdateringer tilgængelige som downloads eller SD-kort fra http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Du er muligvis berettiget til at få en gratis kortopdatering. Du kan få flere oplysninger hos din forhandler.

Om Audio 20 Kontroldel

Brug kontroldelen i din bil til at betjene navigationssystemet og foretage valg.

Der findes komplette betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til din bil.

Brug af Audio 20 Kontroldel på kortet

- Flyt kontroldelen i otte forskellige retninger for at gå til en valgmulighed eller panorere på kortet.
- Tryk på kontroldelen for at foretage et valg, eller vis menuen.
- Drej kontroldelen med eller mod uret for at gå til en valgmulighed og zoome ind eller ud på kortet.
- Tryk på kontroldelen fra kortet for at benytte menuens genveje.
- Flyt kontroldelen for at rotere hovedmenu-hjulet og korthjulet.

Justering af lydstyrke

Justering af lydstyrken for navigationsmeddelelser er kun mulig under en meddelelse.

Satellitsignaler

Når navigationssystemet er tændt, begynder det at opfange satellitsignaler. Systemet skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Du kan finde flere oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Visning af GPS-satellitsignaler

Menuen Satellitoplysninger viser aktuelle satellitoplysninger.

Vælg **Indstillinger** > **System** > **Satellitoplysninger**.

Brug af hovedmenuen

BEMÆRK: Når du behøver det, kan du få adgang til værktøjerne i hovedmenuen fra kortet ved at vælge kortet.

Roter værktøjerne i hovedmenuen for at få adgang til alle indstillinger.

- Vælg 1 for at finde en destination.
- Vælg 2 for at se kortet.
- Vælg 3 for at afbryde en rute.
- Vælg 4 for at få vist trafikoplysninger.
- Vælg 5 for at vise nyligt fundne destinationer.
- Vælg 6 for at gennemse interessepunkter.
- Vælg 7 for at vise service ved frakørsler forude.
- Vælg 8 for at få vist pejling og aktuelt sted.

- Vælg ⑨ for at få vist sving for en rute, tilføje waypoints eller tage en omvej.
- Vælg ⑩ for at høre den nyeste navigationsmeddelelse.
- Vælg ⑪ for at slå lyden fra et opkald.
- Vælg ⑫ for at åbne menuen med værktøjer og indstillinger.
- Vælg ⑬ for at få vist kørselsrelaterede meddelelser.

Brug af skærmtastaturet

Brug kontroldelen til at vælge bogstaver, tegn, diakritiske tegn og andre valgmuligheder, når du indtaster en søgepost.

BEMÆRK: Hvis diakritiske tegn er tilgængelige, vises "..." under tegnet. Du kan skubbe kontroldelen mod højre for at vælge diakritiske tegn.

BEMÆRK: For nogle sprog vises en indre ring med yderligere tegn. Du kan skubbe kontroldelen mod højre for at vælge den indre ring.

- Vælg for at gå tilbage og slette en indtastning.
- Vælg for at acceptere en indtastning.
- Vælg for at vælge sprog for tastaturet.
- Vælg for at tilføje et mellemrum mellem indtastningerne.
- Vælg **2@** for at skifte til tal og tegn.
- Vælg **ABC** for at skifte til tegn.
- Vælg Alt for at vis alle diakritiske tegn.

Søgning efter positioner

Systemet giver mange muligheder for at søge efter positioner.

- Efter kategori (side 141)
- Nær en anden position (side 141)
- Ved at stave navnet (side 141)
- Efter adresse (side 142)
- Brug af koordinater (side 142)
- Brug af nyligt fundne positioner (side 143)
- Brug af gemte positioner (side 144)

Om positioner

De detaljerede kort, der er indlæst på systemet, indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Du kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden.

Søgning efter en position efter kategori

1. Vælg **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4. Vælg en position.

   BEMÆRK: Skub kontroldelen mod højre for at få vist positionen på det udvidede kort.



Søgning ved at stave et navn

Du kan søge efter specifikke positioner ved at stave positionsnavnet.

1. Vælg **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg .

   Foreslåede positioner vises under linjen.
3. Indtast hele eller en del af positionsnavnet.
4. Vælg en position.

Ændring af søgeområdet

Navigationssystemet er som standard indstillet til at finde de steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan finde en position i nærheden af en anden by eller et andet sted.

1. Vælg **Find** > **Interessepunkter** > **Søg nær**.
2. Vælg en indstilling:
   - Min aktuelle position:
   - En anden by
   - Nylig destination
   - En favoritposition
   - Min aktuelle rute
   - Min destination

3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Om søgeværktøjer

Du kan søge efter positioner vha. tastaturet på skærmen eller ved at indtaste positionens adresse eller koordinater.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på dit navigationssystem.

1 Vælg **Find** > **Adresse**.
2 Vælg om nødvendigt by, stat, provins eller land.
3 Indtast husnummeret, og vælg ✔.
4 Indtast gadenavnet, og vælg ✔.
5 Vælg **Start!**.

Søgning efter en by

1 Vælg **Find** > **Byer**.
2 Stav om nødvendigt by, stat, provins eller land.
3 Vælg **Start!**.

Søgning efter et vejkryds

1 Vælg **Find** > **Vejkryds**.
2 Vælg om nødvendigt by, stat, provins eller land.
3 Indtast det første gadenavn, og vælg ✔.
4 Vælg evt. gaden.
5 Indtast det andet gadenavn, og vælg ✔.
6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg evt. vejkrydset.

Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

1 Vælg **Find** > **Koordinater**.
2 Vælg om nødvendigt **Skift format**, og vælg det korrekte koordinatformat for den korttype, du bruger.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg ✔.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg ✔.
7 Vælg **Vis på kort**.

Lagring af en hjemmeposition

Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du hyppigst vender tilbage til.

1. Vælg **Find** > **Kør hjem**.
2. Vælg **Brug aktuel placering, Indtast min adresse** eller **Vælg fra Nylig**.

Positionen gemmes som "Hjem".

Sådan kører du hjem

Vælg **Find** > **Kør hjem**.

Redigering af din hjemmeposition

1. Vælg **Indstillinger** > **Brugerdata** > **Indstil eller Skift HJEM position**.
2. Vælg **Brug aktuel placering, Indtast min adresse** eller **Vælg fra Nylig**.
3. Indtast ændringerne.

Søgning efter nyligt fundne steder

Navigationssystemet gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

1. Vælg **Find** > **Nyligt fundne**.
2. Vælg en position.

Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find** > **Nyligt fundne** > **Ryd alle nyligt fundne positioner** > **Ryd**.

Søgning efter brændstof

1. Vælg **Find** > **Interessepunkter** > **Brændstof**.
2. Vælg evt. brændstoftype (ikke tilgængeligt i alle områder).
3. Vælg en tankstation.

Visning af Qibla på kompas

Vælg **Kompas** > **Indstillinger** > **Vis Qibla på kompas**.

Brug af GPS-simulatoren

Du kan bruge GPS-simulatoren til at angive en simuleret position eller for at simulere en rute.

1. Vælg **Indstillinger** > **System**.
2. Vælg **GPS-simulator**.
3. Fra hovedmenuen vælges **Vis kort**.
4. Vælg et område på kortet.
5. Vælg **Sæt position**.

Lagring af positioner

Du kan gemme positioner, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem.

Sådan gemmer du en position

1. Søg efter en position (side 141).
2. Vælg en position fra søgeresultaterne.
3. Vælg **Gem**.

   Positionen gemmes i Favoritter.

Lagring af din aktuelle position

1. Vælg **Kompas** > **Indstillinger**.
2. Vælg **Gem aktuel position i Favoritter**.

Start af en rute til en gemt position

1. Vælg **Find** > **Favoritter**.
2. Vælg en position.
3. Vælg **Start!**.

Redigering af en gemt position

1. Vælg **Find** > **Favoritter**.
2. Vælg en position.
3. Vælg **Rediger**.
4. Vælg en indstilling:
   - Vælg **Skift navn**.
   - Vælg **Skift kortsymbol**.
5. Rediger oplysningerne.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

1 Vælg **Find** > **Favoritter**.

2 Vælg en position.

3 Vælg **Slet** > **Slet**.

Ryd alle favoritter

1 Vælg **Indstillinger** > **Brugerdata** > **Ryd alle favoritpositioner**.

2 Vælg **Ja**.

Søgning efter et MB-servicecenter

1 Vælg **Find** > **MB-service**.



2 Vælg et servicecenter.

Stemmekommando

BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.

BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke optimal ydeevne i et støjende miljø.

Med Stemmekommando kan du bruge navigationsenheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

Aktivering af Stemmekommando

Tryk på aktiveringsknappen **Stemmekommando** på rattet.

Menuen Stemmekommando vises.

Tip til stemmekommando

- Tal med normal stemme mod systemet.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på systemets stemmemeddelelser efter behov.

Start af en rute ved hjælp af stemmekommando

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

1. Tryk på aktiveringsknappen **Stemmekommando** på rattet.
2. Sig **Find place**.
3. Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
4. Sig linjenummeret.
5. Sig **Navigate**.

Brug af stemmekommando under navigering af en rute

1. Tryk på aktiveringsknappen **Stemmekommando** på rattet.
2. Vælg en indstilling:
   - Sig **Detour** for at tage en omvej fra ruten.
   - Sig **Stop Route** for at stoppe den aktuelle rute.

Navigation

Gennemse kortet

Du kan gennemse kortet for at finde interessepunkter, skifte visning, vælge hvilke lag der skal vises, få vist positionsdetaljer m.m.

1. Vælg **Vis kort**.
2. Skub kontroldelen i en vilkårlig retning.

   Kortet skifter til søgetilstand ①.

   BEMÆRK: Du kan også gennemse kortet ved at vælge **Find** > **Gennemse kort**.



3. Tryk på **kontroldelen**.

   Hjulet med værktøjer til at gennemse kortet vises.

4 Roter hjulet med værktøjer til at gennemse kortet for at vælge en funktion:

- Vælg **Sæt position** for at angive din aktuelle position. Du kan bevæge kontroldelen over kortet for at finde specifikke positioner.

  BEMÆRK: Du skal have indstillet MAP PILOT til simulatortilstand, og du må ikke være ved at navigere en rute for at angive positioner.
- Vælg **Lag** for at vælge, hvilke kortlag der skal vises på kortet. Du kan vælge enhver kombination af **Trafik**, **3D-bygninger**, **3D-terræn** og **Interessepunkter**.
- Vælg **Rotationstilstand** for at aktivere en roteret visning af kortet.
- Vælg **Visningsskift** for at få vist kortet i 3-D eller 2-D Nord op.
- Vælg **Gennemse interessepunkter** for at få vist interessepunkter på kortet. Vælg interessepunktet for at få flere oplysninger.
- Vælg **Positionsoplysninger** for at få vist oplysninger om din aktuelle eller valgte position.

Start en rute

1 Søg efter en position (side 140).

2 Vælg en position.

3 Vælg **Start!**.

Afbrydelse af en rute

Vælg fra hovedmenuen.

Sådan følger du en rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider navigationssystemet dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsanvisninger øverst på kortet og vejledningsoplysninger i instrument cluster-visningen. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner systemet ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.

Om min rute

Under navigation af en rute kan du få vist sving for den nye rute, tilføje waypoints eller tage en omvej.

1 Under navigation af en rute skal du vælge **Min rute** fra hovedsystemet.

2 Vælg en indstilling:

- Vælg **Drejliste** for at få vist svingene på ruten.
- Vælg **Omvej** for at tage en omvej fra ruten.
- Vælg **Tilføj waypoint** for at føje et andet punkt til ruten.
- Vælg et waypoint for at **omorganisere**, **slette** eller **vise detaljer** for waypoint'et.

Tilføjelse af et waypoint til en rute

1 Vælg **Min rute** > **Tilføj waypoint**.

2 Søg efter positionen.

3 Vælg **Føj til rute**.

4 Vælg **Gennemse** for at få vist en rute, hvis det er nødvendigt..

5 Vælg om nødvendigt **Arranger automatisk** for at arrangere waypoints på ruten i den mest effektive rækkefølge.

6 Vælg **Start!**.

Valg af en omvej

BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner systemet muligvis ingen omvej.

Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.

Vælg **Min rute** > **Omvej**.

Brug af avancerede omveje

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Avancerede omveje**.

2 Vælg **Min rute** > **Omvej** i hovedmenuen.

3 Vælg en indstilling:

- **Næste 0,5 km på ruten.**
- **Næste 2 km på ruten.**
- **Næste 5 km på ruten.**
- **Omvej efter vej(e) på ruten.**

BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner systemet muligvis ingen omvej.

Undgåelse af vejegenskaber

Du kan vælge vejegenskaber du vil undgå, f.eks. grusveje og betalingsveje.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på ruterne.

Dine valg gemmes automatisk.

Hvis visse vejegenskaber ikke kan undgås under beregning af en rute, viser systemet en meddelelse om, hvilke egenskaber der medtages på ruten.



Om Afkørsel med service

Når du kører på en motorvej, kan du finde benzin, mad, logi og toiletter ved kommende afkørsler på motorveje.

Søgning efter afkørsler med service

1 Vælg > **Find** > **Afkørsel med service**.

2 Vælg en kommende afkørsel.

3 Vælg en fane til afkørsel med service.



4 Vælg et interessepunkt.

5 Vælg **Start!**.

Kortsider

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

1. Vælg **Indstillinger** > **Kortvisning**.
2. Vælg, hvilke lag du vil medtage på kortet.

   Systemet gemmer dit valg, når du forlader siden.

Ændring af datafelter til kort

Du kan ændre den type oplysninger, som vises i kortdatafelterne på kortet.

Ændring af generelle datafelter til kort

1. Vælg **Indstillinger** > **Kortvisning** > **Layout af kortdatafelter**.
2. Vælg **Layout af kortdatafelter**.
3. Vælg en indstilling:
   - Vælg **Mindre data** for at få vist to kortdatafelter.
   - Vælg **Flere data** for at få vist fire kortdatafelter.
4. Vælg et felt for at for at ændre den type data, der vises.
5. Vælg en indstilling.
   - Under **Ikke ruteplanlægning** skal du vælge **Kørselsretning**, **Højde**, **Hastighed** eller **Klokkeslæt**.
   - Under **Ruteplanlægning** skal du vælge **Ankomsttidspunkt**, **Distance**, **Kørselsretning**, **Højde**, **Hastighed**, **Klokkeslæt**, **Tid til destination**, **Afstand til næste waypoint** eller **Ankomsttidspunkt ved næste waypoint**.

Ændring af kortperspektiv

1. Vælg **Indstillinger** > **Kortvisning** > **Kortvisning**.
2. Vælg en indstilling:
   - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
   - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
   - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner med din kørselsretning angivet øverst.

Visning af sving

Visning af en liste over sving

Når du navigerer en rute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.

Vælg **Min rute** > **Drejliste**.

Visning af siden Næste sving

Du kan få vist kommende sving, mens du navigerer en rute. Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.

1. Vælg **Min rute** > **Drejliste**.
2. Vælg et sving.

Visning af vejkryds

Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.

Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

Vælg **Kompas**.

Visning af tidligere destinationer

Du kan få vist de steder, du har fundet tidligere.

Vælg **Find** > **Nyligt fundne**.

Trafik

BEMÆRK

Garmin® og Mercedes-Benz er ikke ansvarlige for trafikoplysningernes nøjagtighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande.

Dit navigationssystem kan modtage trafikoplysninger.

Bemærk: Trafikkortet viser ikke trafikmeddelelser om fri trafik-flow.

Om trafikikonet

Når der registreres en trafikbegivenhed, vises et trafikmeddelelsesikon på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes intensitet.

Farve	Intensitet	Betydning
Gul	Mellem	Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er moderate forsinkelser.
Orange-Hvid	Mellem	Der er vejarbejde
Rød	Høj	Trafikken bevæger sig ikke eller kun langsomt. Der er store forsinkelser.
Rød-Sort	Høj	Vejen er lukket

Trafik på ruten

Når navigationssystemet beregner din rute, undersøger det den aktuelle trafik og prioriterer automatisk ruten med den korteste tid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner systemet automatisk ruten igen.

Trafikmeddelelserne skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.

Systemet kan dirigere dig gennem en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.

Trafikstemmevejledning

Du kan lytte til trafikvejledning på navigationssystemet.

Vælg **Trafik** > **Tal trafikrapport**.

Systemet oplæser automatisk alle meddelelser på ruten.

Visning af trafikadvarsler

Når du kører på en rute, vises der måske en trafikadvarsel.

1. Vælg **Meddelelser**.
2. Vælg en advarsel.

Sådan undgår du begivenheder på ruten

1. Vælg **Trafik** > **Trafik på ruten**, når du navigerer på en rute.

   Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter positionen på ruten.
2. Vælg en begivenhed.

   Der vises oplysninger om trafikbegivenheden.
3. Vælg **Undgå begivenhed** for at undgå hændelsen.

Visning af trafikkortet

Du kan til enhver tid få vist trafikken på kortet.

Vælg **Trafik** > **Trafikkort**.

Om trafikdata

Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på trafikkortet.

Vælg **Trafik** > **Trafikforklaring**.

Trafikabonnementer

BEMÆRK: Trafikservice er ikke tilgængelig i alle områder eller regioner.

Aktivering af abonnement

Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med navigationssystemet. Abonnementet aktiveres automatisk, når systemet har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.

Genaktivering af abonnement

BEMÆRK: Kun abonnementer i Nordamerika kræver genaktivering.

Når dit trafikabonnement udløber, vises en meddelelse i trafikmenuen. Denne meddelelse indeholder telefonnummeret til serviceudbyderen samt ESN-nummeret.

1. Ring til din trafikserviceudbyder.
2. Oplys ESN-nummeret til operatøren.
3. Følg instruktionerne.

Tilpasning af navigationssystemet

1. Vælg **Indstillinger**.
2. Vælg en indstillingskategori.
3. Vælg indstillingen for at ændre den.

Systemindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **System**.

- **Lydreduktion**: Vælg for automatisk at reducere underholdningslydkilden under navigationsmeddelelser.
- **Stemmemeddelelser til navigation**: Vælg for at høre stemmemeddelelser til navigation.
- **Tillad navigationsmeddelelser under et telefonopkald**: Vælg for at tillade navigationsmeddelelser under et telefonopkald.
- **GPS-simulator**: Når du ikke kører, kan du afbryde systemets modtagelse af et GPS-signal og simulere en rute.
- **Systemoplysninger**: Vælg for at få vist softwareversionsnummeret, enheds-id-nummeret og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
- **Satellitoplysninger**: Vælg for at få vist siden med satellitoplysninger.
- **Gendan systemindstillinger**: Vælg for at gendanne systemindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.

- **Rutepræference**: Vælg din præference for beregning af ruter.
- **Undgå**: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
- **Avancerede omveje**: Aktiverer indstillingen for avancerede omveje.
- **Vognbane-info**: Vælg for at aktivere forslag om valg af vognbane for kommende sving.
- **Gendan navigationsindstillinger**: Vælg for at gendanne navigationsindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Rutepræferencer

Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Rutepræference**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

- **Hurtigste tid**: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.
- **Korteste distance**: Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
- **Mindre brændstof**: Beregner ruter, der bruger mindre brændstof end andre ruter.
- **Direkte linje**: Beregner en direkte linje fra din position til din destination.
- **Spørg altid**: Vælg den foretrukne rute på listen, når du bliver bedt om det.

Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger** > **Kortvisning**.

- **Kortvisning**: Indstiller perspektivet på kortet.
- **Kortdetaljer**: Indstiller niveauet for detaljerne på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
- **Korttema**: Ændrer farven på kortdataene og den viste rute.
- **Layout af kortdatafelter**: Angiver, hvilke data der vises på kortet.
- **Farvevalg**: Indstiller kortets baggrund. **Dag** for en lys baggrund, **Nat** for en mørk baggrund eller **Auto** for at skifte mellem dag- og nattilstand afhængig af indstillingerne for dag/nat på Audio 20 CD.
- **Køretøjsikon**: Ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet.
- **Landevejsoplysninger**: Ikke tilgængelige i alle regioner og områder og kun for APAC-produkter. Viser kommende services på kortet.
- **Kortlag**: Tilpasser, hvilke data der vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.
- **Gendan indstillinger for kortvisning**: Vælg for at gendanne kortindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Trafik og Alarmer**.

- **Vis trafikadvarsler**: Vælg for at få vist to trafikadvarsler på kortet.
- **Sig trafikadvarsler**: Angiver niveauet for trafikadvarsler. Vælg **Ingen**, **Grundlæggende** eller **Fuld**.
- **Abonnementer**: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
- **Gendan indstillinger for Trafik og Alarmer**: Vælg for at gendanne indstillingerne for trafik og alarmer til fabriksindstillingerne.

Indstillinger for sprog og tastatur

BEMÆRK: Tekstsproget for MAP PILOT følger tekstsproget for Audio 20 CD og kan ikke ændres separat. MAP PILOT tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne.

Vælg **Indstillinger** > **Sprog**.

- **Stemmepersonlighed**: Angiver stemmepersonlighedstype for stemmevejledning. Nogle stemmepersonligheder siger ikke gadenavne eller navne på interessepunkter.
- **Tastatursprog**: Angiver sproget for tastaturet.
- **Gendan sprogindstillinger**: Vælg for at gendanne sprogindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Indstillinger for brugerdata

Vælg **Indstillinger** > **Brugerdata**.

- **Indstil, eller skift HJEM position**: Angiv eller skift din hjemmeposition.
- **Ryd alle nyligt fundne positioner**: Sletter alle nyligt fundne positioner.
- **Ryd alle favoritpositioner**: Sletter alle favoritter.

Indstillinger for Mine kort

Vælg **Indstillinger** > **Mine kort**.

Viser alle de kort, som er tilgængelige og som anvendes på din MAP PILOT.

Gendannelse af indstillinger

BEMÆRK: Kun MAP PILOT-navigationsindstillingen gendannes.

Du kan gendanne en kategori af indstillinger til fabriksindstillingerne.

1. Vælg **Indstillinger**.
2. Vælg evt. en indstillingskategori.
3. Vælg **Gendan indstillinger**.

Gendannelse af alle indstillinger

Du kan gendanne MAP PILOT til fabriksindstillingerne.

Vælg **System** > **Gendan alle indstillinger**.

© 2014 Garmin Ltd. och Daimler AG.

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin och Daimler AG. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar.

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Mercedes-Benz® är ett registrerat varumärke som tillhör Daimler AG. SDHC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

Innehållsförteckning

Komma igång 159
Garanti 159
Kopieringsskydd på SD-kortet 160
Installera SD-kortet 160
Uppdateringar 160
Om Audio 20-kontrollen 160
Justera volymen 160
Satellitsignaler 161
Använda huvudmenyn 161
Använda skärmknappsatsen 162

Söka efter platser 162
Om platser 163
Om sökverktyg 164
Spara en hemposition 165
Söka efter senast hittade platser 165
Hitta bränsle 165
Visa qibla på kompassen 166
Använda GPS-simulatorn 166
Spara platser 166
Hitta ett MB-servicecenter 167

Röstkommando 167
Aktivera röstkommando 167
Tips för röstkommandon 167
Starta en rutt med röstkommando 168
Använda Röstkommando när du navigerar längs en rutt 168

Navigering 168
Söka på karta 168
Påbörja en rutt 169
Följa en rutt 169
Om min rutt 170
Göra en avstickare 170
Undvika vägfunktioner 171

Kartsidor 172
Anpassa kartan 172
Ändra kartdatafält 172
Visa svängar 173
Visa tidigare destinationer 173

Trafik 174
Om trafikikonen 174
Trafik på rutten 174
Förklaring till trafikdata 175
Trafikabonnemang 175

Anpassa navigeringssystemet ... 176
Systeminställningar 176
Navigeringsinställningar 176
Kart- och fordonsinställningar 177
Trafikinställningar 177
Inställningar för Min info 178
Inställningar för Mina kartor 178
Återställa inställningarna 178

Komma igång

⚠ VARNING

Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada.

Håll SD-kort utom räckhåll för små barn. Små barn kan råka svälja SD-kort av misstag. Kontakta omedelbart läkare om någon av misstag sväljer ett SD-kort.

Använd alltid ditt bästa omdöme och manövrera fordonet på ett säkert sätt. **Låt inte navigeringssystemet distrahera dig under tiden du kör och var alltid aktsam på alla körförhållanden.** Minimera den tid du tittar på navigationsskärmen under tiden du kör och använd röstmeddelanden när det är möjligt.

Du ska inte lägga in mål, ändra inställningar eller använda funktioner som kräver långvarig användning av navigeringssystemets kontroller under tiden du kör. Kör av på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på sådana åtgärder.

När du navigerar ska du noggrant jämföra information som navigeringssystemet visar med alla tillgängliga navigeringskällor inklusive vägskyltar, avstängda vägar, vägförhållanden, trafikstockning, väderleksförhållanden och andra faktorer som kan påverka säkerheten under körning. Åtgärda alltid för säkerhets skull alla avvikelser innan du fortsätter navigeringen och uppmärksamma alla vägskyltar och vägförhållanden.

Navigeringssystemet är utformat för att ge förslag på färdvägar. Den ersätter inte förarens uppmärksamhet och goda omdöme. **Följ inte ruttförslag om de medför en osäker eller olaglig manöver eller skulle placera fordonet i en situation som inte är säker.**

MEDDELANDE

Förutom att göra kartuppdateringar får du inte ändra eller manipulera innehållet på SD-kortet.

Av säkerhetsskäl är vissa funktioner begränsade eller otillgängliga medan fordonet är i rörelse. Ett meddelande visas när en funktion är avaktiverad.

Läs den här handboken innan du använder navigeringssystemet MAP PILOT.

Garanti

Kontakta ditt auktoriserade Mercedes-Benz®-center om du vill ha garantiinformation.

Kopieringsskydd på SD-kortet

SD-kortet kan endast installeras på ett navigeringssystem. Du kan inte installera SD-kortet på ett extra navigeringssystem.

Om du får ett felmeddelande som säger att dina kartor är låsta första gången du installerar SD-kortet på navigeringssystemet kan kortet vara skadat. Kontakta din Mercedes-Benz-återförsäljare.

Installera SD-kortet

1. Se till att SD-kortet inte är låst.
2. Sätt i SD-kortet i SD-kortfacket i fordonet så att det klickar på plats.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdateringar

- Kart- och programvaruuppdateringar är tillgängliga hos din Mercedes-Benz-återförsäljare. I vissa länder är kart- och programvaruuppdateringar tillgängliga för hämtning eller som SD-kort från http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Du kan vara berättigad till en kostnadsfri kartuppdatering. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information.

Om Audio 20-kontrollen

Använd kontrollen i fordonet till att manövrera i navigeringssystemet och göra val.

Fullständiga användarinstruktioner finns i fordonets användarhandbok.

Använda Audio 20-kontrollen på kartan

- Du kan flytta kontrollen i åtta olika riktningar för att förflytta dig till ett alternativ eller panorera kartan.
- Tryck på kontrollen för att göra ett val eller visa menyn.
- Rotera kontrollen medurs eller moturs om du vill flytta dig till ett valt alternativ eller zooma in på eller ut från kartan.
- På kartan trycker du på kontrollen om du vill använda menygenvägar.
- Flytta kontrollen för att rotera huvudmenyhjulet och karthjulet.

Justera volymen

Det går bara att justera volymen för navigeringsmeddelanden under ett meddelande.

Satellitsignaler

När navigeringssystemet sätts på börjar det söka satellitsignaler. Det kan vara så att systemet behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. Se www.garmin.com/aboutGPS för mer information om GPS.

Visa GPS-satellitsignaler

På menyn Satellitinformation visas aktuell satellitinformation.

Välj **Inställningar** > **System** > **Satellitinformation**.

Använda huvudmenyn

Obs! När det behövs kan du komma åt huvudmenyverktygen från kartan genom att välja kartan.

Vrid på huvudmenyverktygets hjul för att komma åt alla alternativ.

- Välj 1 om du vill söka efter en destination.
- Välj 2 om du vill visa kartan.
- Välj 3 om du vill avbryta en rutt.
- Välj 4 om du vill visa trafikförhållanden.
- Välj 5 för att visa senast hittade destinationer.
- Välj 6 för att bläddra bland intressanta platser.
- Välj 7 för att visa tjänster vid kommande avfarter.
- Välj 8 om du vill visa kurs och aktuell plats.

- Välj ⑨ om du vill visa svängar för en rutt, lägga till waypoints eller göra en avstickare.
- Välj ⑩ om du vill höra det senaste navigeringsmeddelandet.
- Välj ⑪ om du vill stänga av ljudet på navigeringsmeddelandena.
- Välj ⑫ om du vill öppna menyn med verktyg och inställningar.
- Välj ⑬ om du vill visa körrelaterade aviseringar.

Använda skärmknappsatsen

Använd kontrollen till att välja bokstäver, tecken, diakritiska tecken och andra alternativ när du skriver söktexten.

Obs! Om det finns diakritiska tecken tillgängliga visas "..." under tecknet. Du kan trycka kontrollen åt höger för att välja diakritiska tecken.

Obs! För vissa språk visas en inre ring där ytterligare tecken visas. Du kan trycka kontrollen åt höger för att välja den inre ringen.

- Välj om du vill stega bakåt och radera inmatningen.
- Välj om du vill godkänna inmatningen.
- Välj om du vill ändra språk för knappsatsen.
- Välj om du vill lägga till ett mellanslag mellan inmatningar.
- Välj **2@** om du vill växla till siffror och tecken.
- Välj **ABC** om du vill växla till bokstäver.
- Välj Alt om du vill visa alla diakritiska tecken.

Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser i systemet.

- Efter kategori (sidan 163)
- Nära en annan plats (sidan 163)
- Genom att stava namnet (sidan 163)
- Efter adress (sidan 164)
- Använda koordinater (sidan 164)
- Använda senast hittade platser (sidan 165)
- Använda sparade platser (sidan 166)

Om platser

De detaljerade kartorna i systemet innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.

Söka efter en plats efter kategori

1. Välj **Vart?** > **Intressanta platser**.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en underkategori.
4. Välj en plats.

   Obs! Om du vill visa platsen på den utökade kartan trycker du kontrollen till höger.



Söka genom att stava namnet

Du kan söka efter specifika platser genom att stava namnet på platsen.

1. Välj **Vart?** > **Intressanta platser**.
2. Välj .

   Föreslagna platser visas under fältet.
3. Ange hela eller en del av platsnamnet.
4. Välj en plats.

Byta sökområde

Som standard hittar navigeringssystemet platser som är närmast din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten av en annan ort eller plats.

1. Välj **Vart?** > **Intressanta platser** > **Sök nära**.
2. Välj ett alternativ:
   - Min aktuella position:
   - En annan ort
   - Senaste destination
   - En favoritplats
   - Min aktuella rutt
   - Min destination

3 Vid behov väljer du en plats.

Om sökverktyg

Du kan söka efter platser genom att använda skärmknappsatsen eller ange platsens adress eller koordinater.

Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns i ditt navigeringssystem.

1 Välj **Vart?** > **Adress**.
2 Om det behövs väljer du stad, delstat, område eller land.
3 Ange husnumret och välj ✔.
4 Ange gatunamnet och välj ✔.
5 Välj **Kör!**.

Söka efter en stad

1 Välj **Vart?** > **Orter**.
2 Om det behövs stavar du staden, ändrar delstat, område eller land.
3 Välj **Kör!**.

Söka efter en korsning

1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.
2 Om det behövs väljer du stad, delstat, område eller land.
3 Ange det första gatunamnet och välj ✔.
4 Vid behov, välj gatan.
5 Ange det andra gatunamnet och välj ✔.
6 Vid behov, välj gatan.
7 Om det behövs väljer du korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
2 Välj vid behov **Ändra format** och välj rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj ✔.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj ✔.
7 Välj **Visa på kartan**.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

1. Välj **Vart?** > **Kör hem**.
2. Välj **Använd min aktuella position, Ange min adress** eller **Välj i Senaste**.

Platsen sparas som "Hem".

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra information om din hemposition

1. Välj **Inställningar** > **Min info** > **Ställ in eller ändra hemposition**.
2. Välj **Använd min aktuella position, Ange min adress** eller **Välj i Senaste**.
3. Ange ändringarna.

Söka efter senast hittade platser

Navigeringssystemet lagrar de senaste 50 platserna du har hittat.

1. Välj **Vart?** > **Senast sökta**.
2. Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senast sökta** > **Rensa alla senast hittade platser** > **Rensa**.

Hitta bränsle

1. Välj **Vart?** > **Intressanta platser** > **Bränsle**.
2. Om det behövs väljer du en bränsletyp (ej tillgängligt för alla områden).
3. Välj en bränsleplats.

Visa qibla på kompassen

Välj **Kompass** > **Inställningar** > **Visa qibla på kompass**.

Använda GPS-simulatorn

Du kan använda GPS-simulatorn för att ange en simulerad plats eller för att simulera en rutt.

1. Välj **Inställningar** > **System**.
2. Välj **GPS-simulator**.
3. Välj **Visa karta** på huvudmenyn.
4. Välj ett område på kartan.
5. Välj **Ange plats**.

Spara platser

Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem.

Spara en plats

1. Sök efter en plats (sidan 163).
2. Välj en plats från sökresultaten.
3. Välj **Spara**.

   Platsen sparas i Favoriter.

Spara den aktuella platsen

1. Välj **Kompass** > **Inställningar**.
2. Välj **Spara aktuell plats i Favoriter**.

Starta en rutt till en sparad plats

1. Välj **Vart?** > **Favoriter**.
2. Välj en plats.
3. Välj **Kör!**.

Ändra en sparad plats

1. Välj **Vart?** > **Favoriter**.
2. Välj en plats.
3. Välj **Ändra**.
4. Välj ett alternativ:
   - Välj **Ändra namn**.
   - Välj **Byt kartsymbol**.
5. Ändra informationen.

Ta bort en sparad plats

OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Vart?** > **Favoriter**.

2 Välj en plats.

3 Välj **Ta bort** > **Ta bort**.

Rensa alla favoriter

1 Välj **Inställningar** > **Min info** > **Rensa alla favoritplatser**.

2 Välj **Ja**.

Hitta ett MB-servicecenter

1 Välj **Vart?** > **MB-service**.



2 Välj ett servicecenter.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk, för alla regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i bullriga miljöer.

Med röstkommando kan du styra navigeringssystemet med talade ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Aktivera röstkommando

Tryck på knappen på ratten för att aktivera **Röstkommando**.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i systemet.
- Minska bakgrundsljud, till exempel röster, för att göra röstigenkänningen mer träffsäker.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från systemet efter behov.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

1 Tryck på knappen på ratten för att aktivera **Röstkommando**.
2 Säg **Find Place**.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
4 Säg radnumret.
5 Säg **Navigate**.

Använda Röstkommando när du navigerar längs en rutt

1 Tryck på knappen på ratten för att aktivera **Röstkommando**.
2 Välj ett alternativ:
   - Säg **Detour** om du vill göra en avstickare från din rutt.
   - Säg **Stop Route** om du vill stoppa den aktuella rutten.

Navigering

Söka på karta

Du kan söka på kartan efter intressanta platser, ändra vy på kartan, välja vilka lager som ska visas, visa detaljer om platsen med mera.

1 Välj **Visa kartan**.
2 Tryck kontrollen i valfri riktning.

   Kartan växlar till bläddringsläge ①.

   Obs! Du kan även söka på kartan genom att välja **Vart?** > **Sök på karta**.



3 Tryck på **kontrollen**.

   Hjulet för Sök på karta-verktygen visas.

4 Vrid hjulet för Sök på karta-verktygen och välj ett alternativ:

- Välj **Välj plats** för att ange din aktuella position. Du kan manövrera kontrollen över kartan för att hitta specifika platser.

  Obs! För att du ska kunna ställa in platser måste MAP PILOT måste vara ställd i simulatorläge och du kan inte navigera längs en rutt.
- Välj **Lager** om du vill välja vilka kartlager som ska visas på kartan. Du kan välja en valfri kombination av **Trafik**, **3D-byggnader**, **3D-terräng** och **Intressanta platser**.
- Välj **Roteringsläge** om du vill aktivera en roterad vy av kartan.
- Välj **Visa växla** om du vill visa kartan i 3D eller 2D med norr uppåt.
- Välj **Bläddra bland intressanta platser** om du vill visa intressanta platser på kartan. Välj den intressanta platsen för mer information.
- Välj **Detaljer om platsen** om du vill visa detaljer om den aktuella eller valda platsen.

Påbörja en rutt

1 Sök efter en plats (sidan 162).

2 Välj en plats.

3 Välj **Kör!**.

Stoppa rutten

Välj på huvudmenyn.

Följa en rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder navigeringssystemet dig till målet via röstuppmaningar, pilar på kartan, anvisningar överst på kartan och vägledningsinformation på instrumentpanelsvisningen. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



Om min rutt

När du navigerar längs en rutt kan du visa svängar för rutten, lägga till waypoints eller göra en avstickare.

1. När du navigerar längs en rutt väljer du **Min rutt** på huvudmenyn.
2. Välj ett alternativ:
   - Välj **Svänglista** om du vill visa svängarna längs rutten.
   - Välj **Avstickare** om du vill göra en avstickare från din rutt.
   - Välj **Lägg till waypoint** om du vill lägga till en annan plats i rutten.
   - Välj en waypoint om du vill **Sortera**, **Ta bort** eller **Visa detaljer** för waypointen.

Lägga till en waypoint i en rutt

1. Välj **Min rutt** > **Lägg till waypoint**.
2. Sök efter platsen.
3. Välj **Lägg till i rutt**.
4. Välj vid behov **Förhandsvisning** om du vill visa rutten.
5. Om det behövs väljer du **Ordna automatiskt** för att placera alla waypoints i rutten i den mest logiska ordningen.
6. Välj **Kör!**.

Göra en avstickare

Obs! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att systemet inte beräknar någon avstickare.

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

Välj **Min rutt** > **Avstickare**.

Använda avancerade omvägar

Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd längs din rutt eller avstickare runt specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

1. Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Avancerade avstickare**.
2. På huvudmenyn väljer du **Min rutt** > **Avstickare**.

3 Välj ett alternativ:
   - **Nästa 0,5 km av rutten**
   - **Nästa 2 km av rutten**
   - **Nästa 5 km av rutten**
   - **Avstickare efter vägar i rutten**

   Obs! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att systemet inte beräknar någon avstickare.

Undvika vägfunktioner

Du kan välja de vägfunktioner du vill undvika, t.ex. avgiftsbelagda vägar eller grusvägar.

1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Undvikanden**.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna.

   Dina val sparas automatiskt.

Om vissa vägfunktioner inte kan undvikas vid beräkning av en rutt visar systemet ett meddelande så att du vet vilka funktioner som ingår i rutten.



Om avfartstjänster

När du kör på en större motorväg kan du söka efter bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande avfarter på större motorvägar.

Söka efter avfartstjänster

1 Välj **Vart?** > **Avfartstjänster**.
2 Välj en kommande avfart.
3 Välj en avfartstjänst.



4 Välj en intressant plats.
5 Välj **Kör!**.

Kartsidor

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

1. Välj **Inställningar** > **Kartvisning**.
2. Välj vilka lager du vill inkludera på kartan.

   Systemet sparar dina val när du lämnar sidan.

Ändra kartdatafält

Du kan ändra den typ av information som visas i kartdatafälten på kartan.

Ändra allmänna kartdatafält

1. Välj **Inställningar** > **Kartvisning** > **Kartdatafältlayout**.
2. Välj **Kartdatafältlayout**.
3. Välj ett alternativ:
   - Välj **Mindre data** om du vill visa två kartdatafält.
   - Välj **Mer data** om du vill visa fyra kartdatafält.
4. Välj ett fält för att ändra den typ av information som visas.
5. Välj ett alternativ.
   - Under **Inga rutter** väljer du **Färdriktning**, **Höjd**, **Hastighet** eller **Tid på dagen**.
   - Under **Rutter** väljer du **Ankomsttid**, **Distans**, **Riktning**, **Höjd**, **Hastighet**, **Tid på dagen**, **Tid till destination**, **Avstånd till nästa waypoint** eller **Ankomsttid till nästa waypoint**.

Ändra kartperspektiv

1. Välj **Inställningar** > **Kartvisning** > **Kartbild**.
2. Välj ett alternativ:
   - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
   - Välj **Norr uppåt** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
   - Välj **3D** om du vill visa kartan tredimensionellt med färdriktningen överst.

Visa svängar

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.

Välj **Min rutt** > **Svänglista**.

Visa nästa sväng

När du navigerar längs en rutt kan du förhandsvisa kommande svängar. Förhandsvisningen visar avståndet till svängen eller manövern. Den visar också vilken fil du bör köra i, om det går.

1. Välj **Min rutt** > **Svänglista**.
2. Välj en sväng.

Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj **Kompass**.

Visa tidigare destinationer

Du kan visa tidigare platser som du har hittat.

Välj **Vart?** > **Senast sökta**.

Trafik

MEDDELANDE

Garmin® och Mercedes-Benz ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

Navigeringssystemet kan ta emot trafikinformation.

OBS! Trafikkartan visar inte meddelanden om att trafiken flyter på fritt.

Om trafikikonen

När en trafikhändelse upptäcks visas en trafikaviseringsikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.

Färg	Allvarlighetsgrad	Betydelse
Gul	Medel	Trafiken flyter på men med fördröjning. Det finns viss trafikstockning.
Orange-vit	Medel	Vägarbete pågår.
Rött	Hög	Trafiken flyter inte på alls eller flyter på sakta. Allvarlig fördröjning.
Röd-svart	Hög	Vägen är stängd.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker navigeringssystemet den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.

Trafikaviseringarna ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Ditt system kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.

Talade instruktioner för trafik

Du kan lyssna på trafikinstruktioner i navigeringssystemet.

Välj **Trafik** > **Talade trafikrapporter**.

Systemet läser automatiskt alla meddelanden längs rutten.

Visa trafikvarningar

Vid navigering längs en rutt kan trafikvarningar visas.

1. Välj **Aviseringar**.
2. Välj en varning.

Undvika trafikhändelser längs rutten

1. När du navigerar längs en rutt väljer du **Trafik** > **Trafik på rutten**.

   En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen längs rutten.
2. Välj en händelse.

   Information om trafikhändelsen visas.
3. Välj **Undvik incident** om du vill undvika händelsen.

Visa trafikkartan

Du kan visa trafik på kartan när som helst.

Välj **Trafik** > **Trafikkarta**.

Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

Välj **Trafik** > **Trafiktext**.

Trafikabonnemang

Obs! Trafiktjänsten är inte tillgänglig i alla områden.

Abonnemangsaktivering

Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer ditt navigationssystem. Abonnemanget aktiveras automatiskt när systemet tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Återaktivera ditt abonnemang

Obs! Endast abonnemang i Nordamerika kräver återaktivering.

När ditt trafikabonnemang har gått ut visas ett meddelande i trafikmenyn. Meddelandet innehåller telefonnumret till tjänsteleverantören och ESN-numret.

1. Ring trafiktjänstleverantören.
2. Uppge ESN-numret för telefonisten.
3. Följ deras instruktioner.

Anpassa navigeringssystemet

1. Välj **Inställningar**.
2. Välj en inställningskategori.
3. Välj inställningen för att ändra den.

Systeminställningar

Välj **Inställningar** > **System**.

- **Ljudreducering**: Välj det här alternativet för att automatiskt minska volymen på underhållningsljudkällan under navigeringsmeddelanden.
- **Talade instruktioner för navigering**: Välj det här alternativet om du vill höra talade instruktioner för navigering.
- **Tillåt navigeringsmeddelanden under telefonsamtal**: Välj det här alternativet om du vill tillåta röstmeddelanden under ett telefonsamtal.
- **GPS-simulator**: Om du inte kör kan du stoppa systemet från att ta emot en GPS-signal och sedan simulera en rutt.
- **Systeminformation**: Välj det här alternativet om du vill visa programvaruversion, enhetens ID-nummer och information om flera andra programvarufunktioner.
- **Satellitinformation**: Välj det här alternativet om du vill visa sidan Satellitinformation.
- **Återställ systeminställningar**: Välj det här alternativet om du vill återställa systeminställningarna till fabriksinställningarna.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar** > **Navigation**.

- **Ruttpreferenser**: Välj dina preferenser för beräkning av rutter.
- **Undvikanden**: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
- **Avancerade avstickare**: Aktiverar inställningen för avancerade avstickare.
- **Vägfilshjälp**: Välj det här alternativet om du vill aktivera filförslag för kommande svängar.
- **Återställ navigeringsinställningar**: Välj det här alternativet om du vill återställa navigeringsinställningarna till fabriksinställningarna.

Ruttpreferenser

Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

- **Kortare tid**: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.
- **Kortare väg**: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Mindre bränsle**: Beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.
- **Terrängkörning**: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.
- **Fråga alltid**: När du blir ombedd väljer du önskad rutt från listan.

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar** > **Kartvisning**.

- **Kartbild**: Ställer in perspektivet på kartan.
- **Kartdetaljer**: Ställer in kartans detaljnivå. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
- **Karttema**: Ändrar färg på kartdata och visad rutt.
- **Kartdatafältlayout**: Ställer in data som visas på kartan.
- **Färgläge**: Ställer in kartans bakgrund. **Dag** för en ljus bakgrund, **Natt** för en mörk bakgrund eller **Automatiskt** för att växla mellan dag- och nattläge beroende på dag/nattinställningar på Audio 20 CD.
- **Fordonsikon**: Ändrar ikonen som visar din position på kartan.
- **Motorvägsinformation**: Inte tillgänglig i alla områden och är endast tillgänglig för APAC-produkter. Visar kommande tjänster på kartan.
- **Kartlager**: Anpassar vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.
- **Återställ kartvisningsinställningar**: Välj det här alternativet om du vill återställa kartinställningarna till fabriksinställningarna.

Trafikinställningar

Välj **Inställningar** > **Trafik och varningar**.

- **Visa trafikvarningar**: Välj det här alternativet om du vill visa trafikvarningar på kartan.
- **Talade trafikvarningar**: Anger nivån för trafikvarningar. Välj **Ingen**, **Allmän** eller **Fullständig**.
- **Abonnemang**: Listar nuvarande trafikabonnemang.
- **Återställa trafik- och varningsinställningar**: Välj det här alternativet om du vill återställa trafik- och varningsinställningarna till fabriksinställningarna.

Språk- och tangentbordsinställningar

Obs! Textspråket i MAP PILOT följer textspråket i Audio 20 CD och kan inte ändras separat. Textspråket i MAP PILOT innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Välj **Inställningar** > **Språk**.

- **Röstpersonlighet**: Ställer in typ av röstpersonlighet för röstmeddelanden. Vissa röstpersonligheter uttalar inte gatunamn eller namnen på intressanta platser.
- **Knappsatsspråk**: Anger språk för knappsatsen.
- **Återställ språkinställningar**: Välj det här alternativet om du vill återställa språkinställningarna till fabriksinställningarna.

Inställningar för Min info

Välj **Inställningar** > **Min info**.

- **Ställ in eller ändra hemposition**: Ställ in eller ändra din hemposition.
- **Rensa alla senast hittade platser**: Tar bort alla senast hittade platser.
- **Rensa alla favoritplatser**: Tar bort alla favoriter.

Inställningar för Mina kartor

Välj **Inställningar** > **Mina kartor**.

Visar kartor som är tillgängliga och som används på MAP PILOT.

Återställa inställningarna

Obs! Endast navigeringsinställningarna för MAP PILOT återställs.

Du kan återställa en kategori med inställningar till fabriksinställningarna.

1. Välj **Inställningar**.
2. Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3. Välj **Återställ alla inställningar**.

Återställa alla inställningar

Du kan återställa MAP PILOT till fabriksinställningarna.

Välj **System** > **Återställ alla inställningar**.

© 2014 Garmin Ltd. e Daimler AG.

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode copiado, integral ou parcialmente, sem a autorização por escrito da Garmin e da Daimler AG. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efetuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações acerca das mesmas.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e em outros países. Mercedes-Benz® é uma marca comercial registada da Daimler AG. O logótipo da SDHC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

Índice

Como começar.....181
Garantia..... 181
Proteção contra cópias do cartão SD..... 182
Instalar o cartão SD..... 182
Atualizações..... 182
Sobre o controlador Audio 20..... 182
Ajuste do volume..... 182
Sinais de satélite..... 183
Utilizar o Menu principal..... 183
Utilizar o Teclado no ecrã..... 184

Encontrar posições.....184
Acerca das Posições..... 185
Acerca das ferramentas de pesquisa..... 186
Guardar uma Posição Casa..... 187
Encontrar locais encontrados recentemente..... 187
Encontrar Combustível..... 187
Mostrar a Qibla na bússola..... 188
Utilizar o simulador GPS..... 188
Guardar posições..... 188
Encontrar um centro de reparações MB..... 189

Comandos de voz.....189
Ativar os Comandos de voz..... 189
Dicas para utilizar os Comandos de voz..... 189
Iniciar uma rota através dos Comandos de voz..... 190
Utilizar os Comandos de voz ao navegar uma rota..... 190

Navegação.....190
Procurar no mapa..... 190
Iniciar uma rota..... 191
Seguir uma rota..... 191
Acerca da minha rota..... 192
Fazer um Desvio..... 192
Evitar caraterísticas da estrada..... 193

Páginas de Mapa.....194
Personalizar o Mapa..... 194
Mudar os Campos de dados do mapa..... 194
Ver curvas..... 195
Ver destinos anteriores..... 195

Trânsito.....196
Acerca do ícone de trânsito..... 196
Trânsito na sua rota..... 196
Compreender os dados de trânsito..... 197
Subscrições de trânsito..... 197

Personalizar o Sistema de Navegação.....198
Definições do sistema..... 198
Definições de navegação..... 198
Definições de mapa e veículo..... 199
Definições de trânsito..... 199
As minhas definições de dados..... 200
Definições My Maps..... 200
Repor as definições..... 200

Como começar

⚠AVISO

Não evitar as seguintes situações potencialmente perigosas pode resultar em acidente ou colisão e, consequentemente, morte ou ferimentos graves.

Mantenha os cartões SD fora do alcance das crianças. Estas poderão engolir um cartão SD por acidente. Se alguém engolir um cartão SD, consulte um médico imediatamente.

Tenha sempre bom senso e conduza o veículo em segurança. **Não se distraia com o sistema de navegação durante a condução e esteja sempre consciente das condições de condução.** Durante a condução, reduza o tempo dedicado ao visionamento do ecrã de navegação e utilize os comandos de voz sempre que possível.

Durante a condução, não introduza destinos, não mude definições, nem aceda a funções que exijam a utilização prolongada dos comandos do sistema de navegação. Para efetuar tais operações, encoste de forma legal e segura.

Durante a navegação, compare cuidadosamente as informações apresentadas no sistema de navegação com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo os sinais de trânsito, cortes de estrada, condições do pavimento, trânsito congestionado, condições climatéricas e outros fatores que possam afetar a segurança durante a condução. Por razões de segurança, esclareça todas as discrepâncias antes de continuar a navegação e respeite os sinais de trânsito e as condições do pavimento.

O sistema de navegação destina-se ao fornecimento de sugestões de rota. Não substitui a atenção e bom-senso do condutor. **Não siga as sugestões de rota se estas sugerirem manobras perigosas ou ilegais ou se puderem colocar o veículo numa situação de perigo.**

NOTA

Excetuando as atualizações de mapas, não altere o conteúdo do cartão SD.

Por razões de segurança, algumas funcionalidades estão restritas ou indisponíveis enquanto o veículo está em movimento. É apresentada uma mensagem quando as funcionalidades são desativadas.

Leia este manual antes de utilizar o sistema de navegação MAP PILOT.

Garantia

Contacte o seu centro autorizado Mercedes-Benz® para obter informações sobre a garantia.

Proteção contra cópias do cartão SD

O seu cartão SD só pode ser instalado num sistema de navegação. Não pode instalar o cartão SD num outro sistemas de navegação.

Se, ao instalar o cartão SD pela primeira vez no seu sistema de navegação, receber uma mensagem de erro que indica que os seus mapas estão bloqueados, o seu cartão pode estar corrompido. Contacte o seu concessionário Mercedes-Benz.

Instalar o cartão SD

1 Certifique-se de que o cartão SD não está bloqueado.

2 Insira o cartão SD na ranhura para cartão SD no seu veículo até este encaixar.

3 Siga as instruções no ecrã.

Atualizações

- Existem atualizações de mapas e software disponíveis no seu concessionário Mercedes-Benz. Em alguns países, as atualizações de mapas e software estão disponíveis como transferências ou cartões SD em http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Poderá beneficiar de uma atualização de mapas gratuita. Consulte o seu concessionário para mais informações.

Sobre o controlador Audio 20

Utilize o controlador no veículo para percorrer o sistema de navegação e efetuar seleções.

Para obter instruções de funcionamento completas, consulte o manual do utilizador do seu veículo.

Utilizar o controlador Audio 20 no mapa

- Mova o controlador em oito direções diferentes para mover para uma opção ou para deslocar o mapa.
- Prima o controlador para efetuar uma seleção ou apresentar o menu.
- Rode o controlador para a esquerda ou para a direita para mover para uma seleção e para aumentar ou diminuir o zoom no mapa.
- No mapa, prima o controlador para utilizar atalhos do menu.
- Mova o controlador para rodar o disco do menu principal e o disco do mapa.

Ajuste do volume

Só é possível ajustar o volume dos anúncios de navegação durante um anúncio.

Sinais de satélite

Depois de o sistema de navegação ser ligado este começa a adquirir sinais de satélite. Para o sistema adquirir sinais de satélite, poderá ser necessária uma visão desimpedida do céu. Para obter mais informações sobre o GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizar sinais de satélite GPS

O menu Informações de satélite apresenta as informações de satélite atuais.

Selecione **Definições** > **Sistema** > **Informações de satélite**.

Utilizar o Menu principal

NOTA: se necessário, pode aceder às ferramentas do menu principal a partir do mapa, selecionando o mapa.

Rode o disco das ferramentas do menu principal para aceder a todas as opções.

- Selecione 1 para encontrar um destino.
- Selecione 2 para ver o mapa.
- Selecione 3 para parar uma rota.
- Selecione 4 para ver as condições de trânsito.
- Selecione 5 destinos encontrados recentemente.
- Selecione 6 para procurar pontos de interesse.
- Selecione 7 para ver serviços nas próximas saídas.
- Selecione 8 para ver o rumo e a posição atual.

- Selecione ⑨ para ver curvas numa rota, adicionar pontos de passagem ou para realizar um desvio.
- Selecione ⑩ para ouvir a indicação de navegação mais recente.
- Selecione ⑪ para silenciar as indicações de navegação.
- Selecione ⑫ para abrir o menu de ferramentas e definições.
- Selecione ⑬ para ver notificações relacionadas com a condução.

Utilizar o Teclado no ecrã

Utilize o controlador para selecionar letras, carateres, diacríticos e outras opções ao introduzir um termo de pesquisa.

NOTA: Se estiverem disponíveis diacríticos, surge um "..." por baixo do caráter. Pode empurrar o controlador para a direita para selecionar carateres diacríticos.

NOTA: Para alguns idiomas surge um anel interior que apresenta carateres adicionais. Pode empurrar o controlador para a direita para selecionar o anel interior.

- Selecione para retroceder e eliminar uma entrada.
- Selecione para aceitar uma entrada.
- Selecione para alterar o idioma do teclado.
- Selecione para adicionar um espaço entre entradas.
- Selecione **2@** para mudar para números e carateres.
- Selecione **ABC** para mudar para letras.
- Selecione Alt para visualizar todos os carateres diacríticos.

Encontrar posições

O sistema oferece vários métodos para encontrar posições.

- Por categoria (página 185)
- Perto de outra posição(página 185)
- Por nome (página 185)
- Por endereço (página 186)
- Através de coordenadas (página 186)
- Através de posições encontradas recentemente (página 187)
- Através de posições guardadas (página 188)

Acerca das Posições

Os mapas detalhados carregados no sistema o contêm posições, como restaurantes, hotéis e estações de serviço. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos.

Encontrar uma Posição por Categoria

1. Selecione **Para Onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Selecione uma categoria.
3. Se necessário, selecione uma sub-categoria.
4. Selecione uma posição.

   NOTA: para visualizar a posição no mapa alargado, empurre o controlador para a direita.



Procurar por Nome

Pode procurar posições específicas introduzindo o nome da posição.

1. Selecione **Para Onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Selecione .

   As posições sugeridas são apresentadas abaixo da barra.
3. Introduza parte ou a totalidade do nome da posição.
4. Selecione uma posição.

Mudar a Área de pesquisa

Por predefinição, o sistema de navegação procura as posições mais próximas da sua posição atual. Pode encontrar um local perto de outra cidade ou posição.

1. Selecione **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Procurar nas proximidades**.
2. Selecione uma opção:
   - Minha posição atual:
   - Uma cidade diferente
   - Um destino recente
   - Um local favorito
   - A minha rota atual
   - O meu destino

3 Se necessário, selecione uma posição.

Acerca das ferramentas de pesquisa

Pode procurar posições utilizando o teclado no ecrã ou introduzindo o endereço ou as coordenadas da posição.

Encontrar um Endereço

NOTA: A ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no sistema de navegação.

1 Selecione **Para Onde?** > **Endereço**.
2 Se necessário, selecione a cidade, o distrito, o concelho ou o país.
3 Introduza o número da casa e selecione ✔.
4 Introduza o nome da rua e selecione ✔.
5 Selecione **Siga!**.

Procurar uma Cidade

1 Selecione **Para Onde?** > **Cidades**.
2 Se necessário, soletre o nome da cidade, altere o distrito, o concelho ou o país.
3 Selecione **Siga!**.

Encontrar um Cruzamento

1 Selecione **Para Onde?** > **Cruzamentos**.
2 Se necessário, selecione a cidade, o distrito, o concelho ou o país.
3 Introduza o primeiro nome da rua e selecione ✔.
4 Se necessário, selecione a rua.
5 Introduza o segundo nome da rua e selecione ✔.
6 Se necessário, selecione a rua.
7 Se necessário, seleccione o cruzamento.

Encontrar uma posição através das Coordenadas

Pode encontrar um local através das coordenadas de latitude e longitude.

1 Selecione **Para Onde?** > **Coordenadas**.
2 Se necessário, selecione **Alterar Formato**, selecione o formato correto de coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar.
3 Selecione a coordenada da latitude.
4 Introduza a nova coordenada e selecione ✔.
5 Selecione a coordenada da longitude.
6 Introduza a nova coordenada e selecione ✔.
7 Selecione **Ver no Mapa**.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

1. Selecione **Para Onde?** > **Siga para Casa**.
2. Selecione **Usar a minha posição atual, Introduzir o meu endereço** ou **Selecionar em Recentes**.

A posição é guardada como "Casa".

Ir para casa

Selecione **Para Onde?** > **Siga para Casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

1. Selecione **Definições** > **Os meus dados** > **Definir ou Alterar posição Casa**.
2. Selecione **Usar a minha posição atual, Introduzir o meu endereço** ou **Selecionar em Recentes**.
3. Introduza as alterações.

Encontrar locais encontrados recentemente

O sistema de navegação guarda as últimas 50 posições encontradas.

1. Selecione **Para Onde?** > **Recentemente encontradas**.
2. Selecione uma posição.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para Onde?** > **Recentemente encontradas** > **Limpar todas as posições recentemente encontradas** > **Limpar**.

Encontrar Combustível

1. Selecione > **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Combustível**.
2. Se necessário, selecione um tipo de combustível (não disponível em todas as áreas).
3. Selecione uma posição de combustível.

Mostrar a Qibla na bússola

Selecione **Bússola** > **Definições** > **Mostrar Qibla na bússola**.

Utilizar o simulador GPS

Pode utilizar o simulador GPS para definir uma posição simulada ou simular uma rota.

1. Selecione **Definições** > **Sistema**.
2. Selecione **Simulador GPS**.
3. A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
4. Selecione uma área no mapa.
5. Selecione **Definir posição**.

Guardar posições

É possível guardar posições para que as possa encontrar rapidamente e criar rotas até às mesmas.

Guardar uma Posição

1. Procure uma posição (página 185).
2. A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
3. Selecione **Guardar**.

   A posição é guardada nos Favoritos.

Guardar a sua posição atual

1. Selecione **Bússola** > **Definições**.
2. Selecione **Guardar posição atual nos Favoritos**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

1. Selecione **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Selecione uma posição.
3. Selecione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

1. Selecione **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Selecione uma posição.
3. Selecione **Editar**.
4. Selecione uma opção:
   - Selecione **Alterar nome**.
   - Selecione **Alterar símbolo de mapa**.
5. Edite as informações.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

1 Selecione **Para Onde?** > **Favoritos**.

2 Selecione uma posição.

3 Selecione **Eliminar** > **Eliminar**.

Limpar todos os favoritos

1 Selecione **Definições** > **Os meus dados** > **Limpar todas as posições favoritas**.

2 Selecione **Sim**.

Encontrar um centro de reparações MB

1 Selecione **Para Onde?** > **Reparações MB**.

2 Selecione um centro de reparações.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os comandos de voz permitem-lhe utilizar o sistema de navegação dizendo palavras e comandos. O menu de comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Ativar os Comandos de voz

Prima o botão de ativação dos **Comandos de voz** no volante.

Será apresentado o menu de comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal para o sistema.
- Reduza os ruídos de fundo, tais como vozes, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda aos comandos de voz do sistema conforme necessário.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

1. Prima o botão de ativação dos **Comandos de voz** no volante.
2. Diga **Find place**.
3. Ouça o comando de voz e diga o nome da posição.
4. Diga o número da linha.
5. Diga **Navigate**.

Utilizar os Comandos de voz ao navegar uma rota

1. Prima o botão de ativação dos **Comandos de voz** no volante.
2. Selecione uma opção:
   - Diga **Detour** e faça um desvio da sua rota.
   - Diga **Stop rota** para parar a rota atual.

Navegação

Procurar no mapa

Pode procurar POIs no mapa, alterar a vista do mapa, selecionar as camadas a apresentar, visualizar detalhes da posição e muito mais.

1. Selecione **Ver mapa**.
2. Pressione o controlador em qualquer direção.

   O mapa alterna para modo de procura ①.

   NOTA: também pode procurar no mapa selecionando **Para Onde?** > **Procurar no mapa**.



3. Prima o **controlador**.

   É apresentado o disco de ferramentas de procura no mapa.

4 Rode o disco de ferramentas de procura no mapa para selecionar uma opção:

- Selecione **Definir posição** para definir a sua posição atual. Pode controlar o controlador através do mapa para encontrar posições específicas.

  NOTA: Deve ter o seu MAP PILOT definido no modo de simulação e não pode estar a navegar uma rota para definir posições.
- Selecione **Camadas** para selecionar quais as camadas a apresentar no mapa. Pode selecionar qualquer combinação de **Trânsito**, **Edifícios em 3D**, **Terreno em 3D**, e **Pontos de Interesse**.
- Selecione **Modo de rotação** para rodar a vista do mapa.
- Selecione **Mudar vista** para visualizar o mapa em 3-D ou 2-D com o norte no topo.
- Selecione **Procurar POI's** para visualizar POIs no mapa. Selecione o POI para mais informações.
- Selecione **Detalhes da posição** para apresentar detalhes sobre a posição atualmente selecionada.

Iniciar uma rota

1 Procurar uma posição (página 184).

2 Selecione uma posição.

3 Selecione **Siga!**.

Parar a rota

No menu principal, selecione .

Seguir uma rota

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o sistema de navegação guia-o até ao seu destino, fornecendo comandos de voz, apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa e informações de orientação no visor do painel de instrumentos. Se se desviar da rota original, o sistema recalcula a rota e fornece as instruções para a nova rota.

Acerca da minha rota

Ao navegar uma rota, pode ver as curvas da rota, adicionar pontos de passagem ou realizar um desvio.

1. Ao navegar uma rota, selecione **A minha rota** no menu principal.
2. Selecione uma opção:
   - Selecione **Lista de curvas** para ver as curvas na rota.
   - Selecione **Desvio** para fazer um desvio da sua rota.
   - Selecione **Adicionar ponto de passagem** para adicionar outro ponto à rota.
   - Selecione um ponto de passagem para **Reordenar**, **Eliminar** ou **Ver Detalhes** do ponto de passagem.

Adicionar um ponto de passagem a uma rota

1. Selecione **A minha rota** > **Adicionar ponto de passagem**.
2. Procure a posição.
3. Selecione **Adicionar à rota**.
4. Caso seja necessário, selecione **Pré-visualização** para visualizar a rota.
5. Se necessário, selecione **Ordenação automática** para ordenar os pontos de passagem na rota na ordem mais lógica.
6. Selecione **Siga!**.

Fazer um Desvio

NOTA: se a rota que está atualmente a navegar for a única opção razoável, o sistema poderá não calcular um desvio.

Ao navegar uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de construção.

Selecione **A minha rota** > **Desvio**.

Utilizar desvios avançados

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

1. Selecione **Definições** > **Navegação** > **Desvios avançados**.
2. A partir do menu principal, selecione **A minha rota** > **Desvio**.

3 Selecione uma opção:

- **Próximos 0,5 na rota**
- **Próximas 2 mi na rota**
- **Próximas 5 mi na rota**
- **Desvio por estrada(s) na rota**

NOTA: se a rota que está atualmente a navegar for a única opção razoável, o sistema poderá não calcular um desvio.

Evitar caraterísticas da estrada

Pode selecionar características da estrada que pretende evitar, como estradas com portagens ou estradas não pavimentadas.

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar**.

2 Selecione as características da estrada que pretende evitar nas suas rotas.

As suas seleções são guardadas automaticamente.

Se certas características da estrada não puderem ser evitadas ao calcular uma rota, o sistema apresenta uma mensagem que lhe indicará quais as características presentes na rota.



Acerca dos Serviços de saída

Ao circular numa autoestrada principal, pode encontrar gasolina, comida, alojamento e casas de banho perto de saídas das autoestradas.

Encontrar Serviços de saída

1 Selecione **Para Onde?** > **Serviços de saída**.

2 Selecione uma saída próxima.

3 Selecione um serviço de saída.



4 Selecione um ponto de interesse.

5 Selecione **Siga!**.

Páginas de Mapa

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

1. Selecione **Definições** > **Visualização do mapa**.
2. Selecione quais as camadas que pretende incluir no mapa.

   O sistema guarda a sua seleção quando abandonar a página.

Mudar os Campos de dados do mapa

Pode alterar o tipo de informação que é apresentada nos campos de dados do mapa no próprio mapa.

Alterar os Campos de dados do mapa gerais

1. Selecione **Definições** > **Visualização do mapa** >**Dados do mapa Esquema dos campos de dados**.
2. Selecione **Esquema dos campos de dados do mapa**.
3. Selecione uma opção:
   - Selecione **Menos dados** para apresentar dois campos de dados do mapa.
   - Selecione **Mais dados** para apresentar quatro campos de dados do mapa.
4. Selecione um campo para alterar o tipo de dados apresentados.
5. Selecione uma opção.
   - Em **Sem cálculo de rota**, selecione **Direção da viagem**, **Elevação**, **Velocidade**, ou **Hora do dia**.
   - Em **Encaminhamento**, selecione **Hora de chegada**, **Distância**, **Direção da viagem**, **Elevação**, **Velocidade**, **Hora do dia**, **Tempo até destino**, **Distância até ao próximo ponto de passagem**, ou **Hora de chegada ao próximo ponto de passagem**.

Alterar a perspetiva do mapa

1. Selecione **Definições** > **Visualização do mapa** > **Vista de mapa**.
2. Selecione uma opção:
   - Selecione **Trajeto para Cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D) com a direção da viagem no topo.
   - Selecione **Norte no Topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
   - Selecione **3-D** para apresentar o mapa a três dimensões, com a direção da viagem no topo.

Ver curvas

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

Selecione **A minha rota** > **Lista de curvas**.

Ver a próxima curva

Durante a navegação de uma rota, pode pré-visualizar as próximas curvas. A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

1. Selecione **A minha rota** > **Lista de curvas**.
2. Selecione uma curva.

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de serviços de emergência.

Selecione **Bússola**.

Ver destinos anteriores

Pode ver os locais que encontrou anteriormente.

Selecione **Para Onde?** > **Recentemente encontrado**.

Trânsito

NOTA

A Garmin® e a Mercedes-Benz não são responsáveis pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países.

O seu sistema de navegação consegue receber informações de trânsito.

NOTA: o mapa de trânsito não apresenta mensagens de trânsito de fluxo livre.

Acerca do ícone de trânsito

Quando é detetado um evento de trânsito, surge um ícone de notificação de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Cor	Gravidade	Significado
Amarelo	Média	Trânsito a circular mas com atrasos. Existe congestionamento de trânsito moderado.
Laranja-Branco	Média	Existe uma zona de obras.
Vermelho	Alta	Trânsito parado ou em marcha lenta. Existe um grande atraso.
Vermelho-Preto	Alta	A estrada está fechada.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o sistema de navegação examina o trânsito atual e otimiza automaticamente a rota para o período mais curto. Se durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito, o sistema volta a calcular a rota automaticamente.

O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que circula atualmente.

O sistema pode definir a rota para uma zona de atraso de trânsito se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

Comandos de voz de trânsito

Pode ouvir comandos de voz de trânsito no seu sistema de navegação.

Selecione **Trânsito** > **Relatório de trânsito por voz**.

O sistema lê automaticamente todas as mensagens na sua rota.

Ver alertas de trânsito

Ao navegar numa rota, pode aparecer um alerta de trânsito.

1. Selecione **Notificações**.
2. Selecione um alerta.

Evitar eventos de trânsito na sua rota

1. Ao navegar uma rota, selecione **Trânsito** > **Trânsito na rota**.

   É apresentada uma lista de eventos de trânsito, organizada pela sua localização na rota.
2. Selecione um evento.

   São apresentadas informações sobre o evento de trânsito.
3. Selecione **Evitar incidente** para evitar o evento.

Ver o Mapa de trânsito

Pode ver o trânsito no mapa em qualquer momento.

Selecione **Trânsito** > **Mapa de trânsito**.

Compreender os dados de trânsito

A legenda de trânsito explica os ícones e cores utilizados no mapa de trânsito.

Selecione **Trânsito** > **Legenda de trânsito**.

Subscrições de trânsito

NOTA: o serviço de trânsito não está disponível em todas as áreas ou regiões.

Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída no seu sistema de navegação. Depois do sistema adquirir sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Reativar a sua subscrição

NOTA: é necessário reativar subscrições apenas na América do Norte.

Quando a sua subscrição de trânsito expira, é apresentada uma mensagem de notificação no menu de trânsito. Esta mensagem inclui o número de telefone do fornecedor de serviços e o número ESN.

1. Contacte o seu fornecedor de serviços de trânsito.
2. Indique o número ESN ao operador.
3. Siga as instruções.

Personalizar o Sistema de Navegação

1. Selecione **Definições**.
2. Selecione uma categoria de definição.
3. Selecione a definição para alterá-la.

Definições do sistema

Selecione **Definições** > **Sistema**.

- **Redução de áudio**: selecione para reduzir automaticamente a fonte áudio de entretenimento durante os comandos de navegação.
- **Comandos de voz de navegação**: selecione para ouvir os comandos de voz de navegação.
- **Permitir comandos de voz de navegação durante uma chamada**: selecione para permitir comandos de voz durante uma chamada.
- **Simulador GPS**: quando não está a conduzir, pode configurar o sistema para deixar de receber um sinal GPS e simular uma rota.
- **Informação do sistema**: selecione para visualizar o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre várias características do software.
- **Informações de satélite**: selecione para visualizar a página de Informações de satélite.
- **Repor definições do sistema**: selecione para repor definições do sistema para definições de fábrica.

Definições de navegação

Selecione **Definições** > **Navegação**.

- **Preferência de rota**: selecione a sua preferência para calcular rotas.
- **Elementos a evitar**: define as características de estrada a evitar na rota.
- **Desvios avançados**: permite a definição de desvios avançados.
- **Assistência de faixa**: selecione para ativar sugestões de faixa para próximas curvas.
- **Repor definições de navegação**: selecione para repor definições de navegação para definições de fábrica.

Preferências de rota

Selecione **Definições** > **Navegação** > **Preferência de rota**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

- **Tempo mais rápido**: calcula rotas de menor tempo de condução, mas que podem ter distâncias mais longas.
- **Distância mais curta**: calcula rotas com distâncias mais curtas, embora o tempo de condução possa ser mais longo.
- **Menos combustível**: calcula rotas que utilizam menos combustível.
- **Todo-o-terreno**: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.
- **Perguntar sempre**: quando for solicitado, selecione a rota preferida da lista.

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições** > **Visualização do mapa**.

- **Vista de mapa**: define a perspetiva no mapa.
- **Detalhe do mapa**: define o nível de detalhe do mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.
- **Tema do mapa**: altera a cor dos dados do mapa e rota apresentada.
- **Esquema dos campos de dados**: define os dados que aparecem no mapa.
- **Modo de cores**: define o fundo do mapa. **Dia** para um fundo claro, **Noite** para um fundo escuro, ou **Auto** para alterar entre o modo diurno e noturno consoante as definições diurnas/noturnas no Audio 20 CD.
- **Ícone do veículo**: altera o ícone para representar a sua posição no mapa.
- **Informações de autoestradas**: não disponíveis em todas as regiões e áreas, apenas disponível para produtos APAC. Apresenta próximos serviços no mapa.
- **Camadas do mapa**: personaliza os dados que são apresentados no mapa, tais como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.
- **Repor definições de visualização do mapa**: selecione para repor definições de visualização do mapa para definições de fábrica.

Definições de trânsito

Selecione **Definições** > **Trânsito e alertas**.

- **Apresentar alertas de trânsito**: selecione para apresentar alertas de trânsito no mapa.
- **Alertas de trânsito por voz**: define nível de alertas de trânsito. Selecione **Nenhum**, **Básico**, ou **Completo**.
- **Subscrições**: apresenta as subscrições de trânsito atuais.
- **Repor definições de trânsito e alertas**: selecione para repor definições de trânsito e alertas para definições de fábrica.

Definições de idioma e teclado

NOTA: o idioma do texto do MAP PILOT é igual ao idioma de texto do Audio 20 CD e não pode ser alterado em separado. O idioma do texto do MAP PILOT não altera o idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dados do mapa, como nomes de ruas.

Selecione **Definições** > **Idioma**.

- **Personalidade de voz**: define o tipo de personalidade da voz para os comandos de voz. Algumas personalidades de voz não emitem os nomes das ruas ou pontos de interesse.
- **Idioma do teclado**: define o idioma para o teclado.
- **Repor definições de idioma**: selecione para repor definições de idioma para definições de fábrica.

As minhas definições de dados

Selecione **Definições** > **Os meus dados**.

- **Definir ou alterar posição Casa**: definir ou alterar a sua posição Casa.
- **Limpar todas as posições recentemente encontradas**: elimina todas as posições recentemente encontradas.
- **Limpar todas as posições favoritas**: elimina todos os favoritos.

Definições My Maps

Selecione **Definições** > **My Maps**.

Apresenta os mapas disponíveis e utilizados no seu MAP PILOT.

Repor as definições

NOTA: apenas a definição de navegação MAP PILOT pode ser reposta.

Pode repor uma categoria de definições para definições de fábrica.

1. Selecione **Definições**.
2. Se necessário, selecione uma categoria de definições.
3. Selecione **Repor definições**.

Repor todas as definições

Pode repor o seu MAP PILOT para as definições de fábrica.

Selecione **Sistema** > **Repor todas as definições**.

© 2014 Garmin Ltd. ve Daimler AG.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in ve Daimler AG'nin yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Bu belgedeki bilgiler haber vermeden değiştirilebilir. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Mercedes-Benz®, Daimler AG'nin tescilli markasıdır. SDHC logosu, SD-3C, LLC'nin tescilli markasıdır.

İçindekiler

Başlarken 203
Garanti 203
SD Kart Kopyalama Koruması 204
SD Kartı Takma 204
Güncellemeler 204
Audio 20 Kumandası Hakkında 204
Ses Ayarı 204
Uydu Sinyalleri 205
Ana Menüyü Kullanma 205
Ekran Klavyesini Kullanma 206

Konumları Bulma 206
Konumlar Hakkında 207
Arama Araçları Hakkında 208
Ev Konumunu Kaydetme 209
Son Bulunan Yerleri Bulma 209
Yakıt Bulma 209
Pusulada Kıbleyi Gösterme 210
GPS Simülatörünü Kullanma 210
Konumları Kaydetme 210
Bir MB Servis Merkezi Bulma 211

Sesli Komut 211
Sesli Komutu Etkinleştirme 211
Sesli Komut İpuçları 211
Sesli Komutla Rota Başlatma 212
Rotada İlerlerken Sesli Komut Özelliğini Kullanma 212

Navigasyon 212
Haritayı Tarama 212
Rota Başlatma 213
Bir Rotayı Takip Etme 213
Rotam Hakkında 214
Sapma Alma 214
Yol Tiplerinden Sakınma 215

Harita Sayfaları 216
Haritayı Özelleştirme 216
Harita Veri Alanlarını Değiştirme 216
Dönüşleri Görüntüleme 217
Önceki Varış Noktalarını Görüntüleme 217

Trafik 218
Trafik Simgesi Hakkında 218
Rotanızdaki Trafik 218
Trafik Verilerini Anlama 219
Trafik Abonelikleri 219

Navigasyon Sistemini Özelleştirme 220
Sistem Ayarları 220
Navigasyon Ayarları 220
Harita ve Taşıt Ayarları 221
Trafik Ayarları 221
Verilerim Ayarları 222
Haritalarım Ayarları 222
Ayarları Geri Yükleme 222

Başlarken

⚠ UYARI

Aşağıdaki potansiyel tehlike taşıyan durumlardan sakınılamaması, ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilen kaza veya çarpışmayla sonuçlanabilir.

SD kartları çocuklardan uzak tutun. Küçük çocuklar SD kartları yanlışlıkla yutabilir. Eğer SD kartı yutarlarsa derhal doktora danışın.

Her zaman azami özen gösterin ve taşıtınızı güvenli bir şekilde kullanın. **Sürüş sırasında navigasyon sistemi dikkatinizi dağıtmamalı ve sürüş koşullarının tamamen farkında olmalısınız.** Sürüş sırasında navigasyon ekranına bakarak geçirdiğiniz süreyi en aza indirin ve mümkünse sesli istemleri kullanın.

Gidilecek yer girmek, ayarları değiştirmek veya navigasyon sisteminin kumandalarını uzun süreli kullanmanızı gerektiren işlevlere erişmek gibi eylemleri sürüş sırasında yapmayın. Bu gibi işlemleri yapmadan önce taşıtınızı güvenli ve park için uygun bir yere çekin.

Seyir sırasında, navigasyon sisteminde görüntülenen bilgileri mevcut tüm navigasyon kaynaklarıyla (yol işaretleri, kapalı yollar, yol koşulları, trafik sıkışıklığı, hava durumu ve sürüş sırasında güvenliği etkileyebilen diğer etkenler dahil) dikkatle karşılaştırın. Güvenlik için, navigasyona devam etmeden önce tutarsızlıkları çözümleyin ve yol işaretlerine ve yol koşullarına öncelik tanıyın.

Navigasyon sistemi rota önerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sürücünün dikkatli olma ve azami özen gösterme gerekliliğini ortadan kaldırmaz. **Güvensiz veya kurallara uymayan ya da taşıtı güvensiz bir duruma sokacak bir manevra öneren rota önerilerine uymayın.**

DUYURU

Harita güncellemeleri dışında SD kart içeriğinde değişiklik yapmayın.

Güvenlik nedeniyle, aracınız hareket halindeyken bazı özellikler kısıtlanır veya hiç kullanılamaz. Özellikler devre dışı bırakıldığında bir mesaj görüntülenir.

MAP PILOT navigasyon sisteminizi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

Garanti

Garanti bilgisi almak için yetkili Mercedes-Benz® Merkezi'nizle iletişime geçin.

SD Kart Kopyalama Koruması

SD kartınız yalnızca bir navigasyon sistemine takılabilir. SD kartı ilave bir navigasyon sistemine takamazsınız.

SD kartı navigasyon sisteminize ilk kez taktığınızda haritalarınızın kilitli olduğunu bildiren bir hata mesajı alırsanız kartınız bozulmuş olabilir. Mercedes-Benz bayinize başvurun.

SD Kartı Takma

1. SD kartın kilitli olmadığından emin olun.
2. SD kartı yerine oturuncaya kadar aracınızdaki SD kart yuvasına yerleştirin.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.

Güncellemeler

- Harita ve yazılım güncellemelerini Mercedes-Benz bayilerinde bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde,harita ve yazılım güncellemeleri http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot adresinden indirilebilir ya da SD kartta edinilebilir.
- Ücretsiz harita güncelleme hakkınız mevcut olabilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun.

Audio 20 Kumandası Hakkında

Taşıtınızdaki kumandayı navigasyon sisteminde gezinmek ve seçim yapmak için kullanın.

Ayrıntılı kullanım talimatları için taşıtınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Audio 20 Kumandası'nı Haritada Kullanma

- Bir seçeneğin üzerine gelmek veya haritayı kaydırmak için kumandayı sekiz farklı yönde hareket ettirin.
- Seçim yapmak veya menüyü görüntülemek için kumandaya basın.
- Bir seçime gitmek veya haritaya yaklaşmak veya haritadan uzaklaşmak için kumandayı saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin.
- Haritadan, menü kısayollarını kullanmak için kumandaya basın.
- Ana menü tekerleğini ve harita tekerleğini döndürmek için kumandayı hareket ettirin.

Ses Ayarı

Navigasyon duyurularının ses ayarı yalnızca duyuru sırasında yapılabilir.

Uydu Sinyalleri

Navigasyon sistemi açıldıktan sonra uydu sinyallerini almaya başlar. Sistemin uydu sinyallerini alabilmesi için gökyüzünü açık bir şekilde görmesi gerekir. GPS hakkında daha fazla bilgi için www.garmin.com/aboutGPS adresine gidin.

GPS Uydu Sinyallerini Görüntüleme

Uydu Bilgileri menüsünde geçerli uydu bilgileri görüntülenir.

Ayarlar > **Sistem** > **Uydu Bilgileri**'ni seçin.

Ana Menüyü Kullanma

NOT: Gerektiğinde haritayı seçerek ana menü araçlarına haritadan erişebilirsiniz.

Tüm seçeneklere erişmek için ana menü araçlarını döndürün.

- Bir varış noktası bulmak için ① öğesini seçin.
- Haritayı görüntülemek için ② öğesini seçin.
- Bir rotayı durdurmak için ③ öğesini seçin.
- Trafik koşullarını görüntülemek için ④ öğesini seçin.
- Son varış noktalarını görüntülemek için ⑤ seçin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları taramak için ⑥'yı seçin.
- Yaklaşmakta olan çıkış servislerini görüntülemek için ⑦'yi seçin.
- Kerterizi ve geçerli konumu görüntülemek için ⑧ öğesini seçin.

- Bir rotadaki dönüşleri görüntülemek, rota noktaları eklemek veya yeni rota planlamak için ⑨ öğesini seçin.
- En son navigasyon komutunu dinlemek için ⑩ öğesini seçin.
- Navigasyon komutlarının sesini kapatmak için ⑪ öğesini seçin.
- Araç menüsünü ve ayarları açmak için ⑫ öğesini seçin.
- Sürüşle ilgili bildirimleri görüntülemek için ⑬ öğesini seçin.

Ekran Klavyesini Kullanma

Arama girişi yaparken harfleri, karakterleri, aksanları ve diğer seçenekleri belirlemek için kumandayı kullanın.

NOT: Aksan varsa karakterin altında "..." görüntülenir. Aksanlı karakterleri seçmek için kumandayı sağa doğru itebilirsiniz.

NOT: Bazı diller için ek karakterleri gösteren bir iç halka görüntülenir. İç halkayı seçmek için kumandayı sağa doğru itebilirsiniz.

- Geri tuşuyla bir girişi silmek için öğesini seçin.
- Bir girişi kabul etmek için öğesini seçin.
- Klavyenin dilini değiştirmek için öğesini seçin.
- Girişler arasında boşluk eklemek için öğesini seçin.
- Sayıları ve karakterleri değiştirmek için **2@** öğesini seçin.
- Harfleri değiştirmek için **ABC** öğesini seçin.
- Tüm aksan karakterlerini görüntülemek için Alt öğesini seçin.

Konumları Bulma

Sistem, konumları bulmak için birçok yöntem sunar.

- Kategoriye göre (sayfa 207)
- Başka bir konumun yakınında (sayfa 207)
- Adını yazarak (sayfa 207)
- Adrese göre (sayfa 208)
- Koordinatları kullanarak (sayfa 208)
- Son bulunan konumları kullanarak (sayfa 209)
- Kayıtlı konumları kullanarak (sayfa 210)

Konumlar Hakkında

Sisteminizde yüklü detaylı haritalarda restoranlar, oteller ve otomobil servisleri gibi konumlar yer alır. Yakındaki işletmeleri ve sinema/müze/parkları bulmak için kategorileri kullanabilirsiniz.

Kategoriye Göre Konum Bulma

1. **Nereye?** > **İlgilenilen Coğrafi Noktalar**'ı seçin.
2. Bir kategori seçin.
3. Gerekiyorsa, alt kategori seçin.
4. Bir konum seçin.

   NOT: Konumu genişletilmiş harita üzerinde görüntülemek için kumandayı sağa doğru itin.



Adını Yazarak Arama Yapma

Konum adını yazarak belirli konumları arayabilirsiniz.

1. **Nereye?** > **İlgilenilen Coğrafi Noktalar**'ı seçin.
2. öğesini seçin.

   Önerilen konumlar çubuğun altında görünür.
3. Konum adının tamamını veya bir bölümünü girin.
4. Bir konum seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Navigasyon sisteminiz varsayılan olarak, mevcut konumunuza en yakın konumları bulur. Başka bir ilçe veya konuma yakın bir konum bulabilirsiniz.

1. **Nereye?** > **İlgilenilen Coğrafi Noktalar** > **Yakındakileri Ara**'yı seçin.
2. Bir seçenek belirleyin:
   - Geçerli Konumum:
   - Farklı Şehir
   - Son Varış Noktası
   - Sık Kullanılan Konum
   - Geçerli Rotam
   - Hedefim

3 Gerekiyorsa, bir konum seçin.

Arama Araçları Hakkında

Ekran klavyesini kullanarak veya konumun adresini ya da koordinatlarını girerek konum arayabilirsiniz.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, navigasyon sisteminizde yüklü olan harita verilerine göre değişebilir.

1 **Nereye?** > **Adres**'i seçin.
2 Gerekiyorsa il, ilçe, bölge veya ülkeyi seçin.
3 Kapı numarasını girin ve ✔ öğesini seçin.
4 Sokak adını girin ve ✔ öğesini seçin.
5 **Git!** öğesini seçin.

İlçe Bulma

1 **Nereye?** > **Şehir**'i seçin.
2 Gerekiyorsa şehri heceleyin veya ilçe, bölge ya da ülkeyi değiştirin.
3 **Git!** öğesini seçin.

Kavşak Bulma

1 **Nereye?** > **Kavşaklar**'ı seçin.
2 Gerekiyorsa il, ilçe, bölge veya ülkeyi seçin.
3 İlk sokak adını girin ve ✔ öğesini seçin.
4 Gerekiyorsa, sokak/caddeyi seçin.
5 İkinci sokak adını girin ve ✔ öğesini seçin.
6 Gerekiyorsa, sokak/caddeyi seçin.
7 Gerekiyorsa, kavşağı seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Koordinatlar**'ı seçin.
2 Gerekirse, **Format Değiştir**'i ve ardından, kullandığınız harita için doğru koordinat formatını seçin.
3 Enlem koordinatını seçin.
4 Yeni koordinatı girin ve ✔ öğesini seçin.
5 Boylam koordinatını seçin.
6 Yeni koordinatı girin ve ✔ öğesini seçin.
7 **Haritada Göster**'i seçin.

Ev Konumunu Kaydetme

En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.

1. **Nereye?** > **Eve Git**'i seçin.
2. **Geçerli Konumumu Kullan, Adresimi Gir** veya **Son Konumlardan Seç**'i seçin.

Konum, "Ev" olarak kaydedilir.

Eve Gitme

Nereye? > **Eve Git**'i seçin.

Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme

1. **Ayarlar** > **Verilerim** > **Ayarla** veya **Ev Konumunu Değiştir'i seçin**.
2. **Geçerli Konumumu Kullan, Adresimi Gir** veya **Son Konumlardan Seç**'i seçin.
3. Değişikliklerinizi girin.

Son Bulunan Yerleri Bulma

Navigasyon sisteminiz en son bulduğunuz 50 konumu saklar.

1. **Nereye?** > **Son Bulunanlar**'ı seçin.
2. Bir konum seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Son Bulunanlar** > **Son Bulunan Tüm Yerleri Temizle** > **Temizle**'yi seçin.

Yakıt Bulma

1. **Nereye?** > **İlgilenilen Coğrafi Noktalar** > **Yakıt**'ı seçin.
2. Gerekirse bir yakıt türü seçin (tüm alanlarda bulunmamaktadır).
3. Bir yakıt konumu seçin.

Pusulada Kıbleyi Gösterme

Pusula > **Ayarlar** > **Pusulada Kıbleyi Göster** seçeneğini belirleyin.

GPS Simülatörünü Kullanma

GPS Simülatörünü bir simülasyon konumu ayarlamak veya bir rotayı simüle etmek için kullanabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Sistem**'i seçin.
2. **GPS Simülatörü**'nü seçin.
3. Ana menüden, **Haritaya Bak** öğesini seçin.
4. Harita üzerinde bir alanı seçin.
5. **Konum Ayarla**'yı seçin.

Konumları Kaydetme

Konumları kolayca bulmak ve bu konumlara rotalar oluşturmak için onları kaydedebilirsiniz.

Konum Kaydetme

1. Bir konum arayın (sayfa 207).
2. Arama sonuçlarından bir konum seçin.
3. **Kaydet**'i seçin.

   Konum, Sık Kullanılanlar'a kaydedilir.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

1. **Pusula** > **Ayarlar**'ı seçin.
2. **Geçerli Konumu Sık Kullanılanlara Kaydet**'i seçin.

Kayıtlı Konuma Rota Başlatma

1. **Nereye?** > **Sık Kullanılanlar**'ı seçin.
2. Bir konum seçin.
3. **Git!** öğesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

1. **Nereye?** > **Sık Kullanılanlar**'ı seçin.
2. Bir konum seçin.
3. **Düzenle**'yi seçin.
4. Bir seçenek belirleyin:
   - **İsmi Değiştir**'i seçin.
   - **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
5. Bilgileri düzenleyin.

Kayıtlı Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

1 **Nereye?** > **Sık Kullanılanlar**'ı seçin.

2 Bir konum seçin.

3 **Sil** > **Sil**'i seçin.

Tüm Sık Kullanılanları Temizleme

1 **Ayarlar** > **Verilerim** > **Tüm Sık Kullanılan Konumları Temizle**'yi seçin.

2 **Evet**'i seçin.

Bir MB Servis Merkezi Bulma

1 **Nereye?** > **MB-Servisi**'ni seçin.



2 Bir servis merkezi seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, navigasyon sisteminizi sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Sesli Komutu Etkinleştirme

Direksiyonunuzun üzerindeki **Sesli Komut** etkinleştirme düğmesine basın.

Sesli komut menüsü görünür.

Sesli Komut İpuçları

- Sisteme doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Ses tanıma özelliğinin doğruluğunu artırmak için insan sesleri gibi arka plan gürültüsünü azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere sistemden yanıt verin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

1. Direksiyonunuzun üzerindeki **Sesli Komut** etkinleştirme düğmesine basın.
2. **Find Place** deyin.
3. Sesli istemi dinleyin ve konumun adını söyleyin.
4. Hat numarasını söyleyin.
5. **Navigate** deyin.

Rotada İlerlerken Sesli Komut Özelliğini Kullanma

1. Direksiyonunuzun üzerindeki **Sesli Komut** etkinleştirme düğmesine basın.
2. Bir seçenek belirleyin:
   - Rotanızda sapma yapmak için **Detour** deyin.
   - Geçerli rotayı durdurmak için **Stop Route** deyin.

Navigasyon

Haritayı Tarama

POI'ler için haritayı tarayabilir, haritayı görüntüleme şeklinizi değiştirebilir, görüntülenecek katmanları seçebilir, konum detaylarını görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

1. **Haritaya Bak**'ı seçin.
2. Kumandayı herhangi bir yöne itin.

   Harita, gezinme moduna ① geçer.

   NOT: **Haritayı, Nereye?** > **Haritaya Bak'ı** seçerek de tarayabilirsiniz.



3. **Kumanda**'ya basın.

   Haritaya bak araçları tekerleği görüntülenir.

4 Haritaya bak araçları tekerleğini döndürerek bir seçenek belirleyin:

- Geçerli konumunuzu ayarlamak için **Konum Ayarla**'yı seçin. Belirli konumları bulmak için kumandayla harita üzerinde manevra yapabilirsiniz.

  NOT: Konum belirlemek için MAP PILOT'unuzu simülasyon moduna ayarlamanız ve herhangi bir rotayı izlememeniz gerekir.
- Haritada görüntülenecek harita katmanlarını seçmek için **Katmanlar**'ı seçin. **Trafik**, **3B Binalar**, **3B Arazi** ve **İlgilenilen Coğrafi Noktalar** seçeneklerini dilediğiniz kombinasyonla seçebilirsiniz.
- Haritanın döndürülmüş bir görünümünü etkinleştirmek için **Modu Döndür**'ü seçin.
- Haritayı 3B veya 2B Kuzey Yukarı olarak görüntülemek için **Görünümü Değiştir** öğesini seçin.
- Harita üzerinde POI'ları görüntülemek için **POI'lere Gözat**'ı seçin. Daha fazla bilgi için ilgili POI'yı seçin.
- Geçerli veya seçili konumunuzun ayrıntılarını görüntülemek için **Konum Detayları**'nı seçin.

Rota Başlatma

1 Bir konum arayın (sayfa 206).

2 Bir konum seçin.

3 **Git!** öğesini seçin.

Rotayı Durdurma

Ana menüden, öğesini seçin.

Bir Rotayı Takip Etme

Rota eflatun bir çizgiyle işaretlenir. Damalı bayrak varış noktanızı gösterir.

Yolculuk sırasında, navigasyon sistemi sizi sesli uyarılarla, harita üzerindeki oklarla, haritanın üst tarafındaki yol tarifleriyle ve gösterge grubu ekranındaki rehberlik bilgileriyle varış noktanıza yönlendirir. Orijinal rotanızdan ayrılırsanız, sistem rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar.



Rotam Hakkında

Bir rotada seyrederken rotadaki dönüşleri görüntüleyebilir, rota noktaları ekleyebilir veya yeni bir rota belirleyebilirsiniz.

1. Bir rotada seyrederken, ana menüden **Rotam** öğesini seçin.
2. Bir seçenek belirleyin:
   - Bir rotadaki dönüşleri görüntülemek için **Dönüş Listesi** öğesini seçin.
   - Yeni rota belirlemek için **Yeni Rota**'yı seçin.
   - Rotanıza yeni bir nokta eklemek için **Rota Noktası Ekle** öğesini seçin.
   - Rota noktası ile ilgili olarak **Yeniden Sırala**, **Sil** veya **Detayları Görüntüle** komutlarını kullanmak istediğiniz rota noktasını seçin.

Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme

1. **Rotam** > **Rota Noktası Ekle**'yi seçin.
2. Konumu arayın.
3. **Rotaya Ekle**'yi seçin.
4. Gerekirse, rotayı görüntülemek için **Önizle**'yi seçin.
5. Gerekirse rota üzerindeki rota noktalarını en mantıklı sıraya koymak için **Otomatik Düzenle** seçeneğini belirleyin.
6. **Git!** öğesini seçin.

Sapma Alma

NOT: İzlediğiniz rota tek makul seçenekse, sisteminiz bir sapma hesaplamayabilir.

Bir rotada seyrederken, inşaat sahası gibi engellerle karşılaşmayı önlemek için sapmaları kullanabilirsiniz.

Rotam > **Sapma**'yı seçin.

Gelişmiş Sapmaları Kullanma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

1. **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Gelişmiş Sapmalar**'ı seçin.
2. Ana menüden, **Rotam** > **Sapma**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- **Rotadaki sonraki 0,5 km**
- **Rotadaki sonraki 2 km**
- **Rotadaki sonraki 5 km**
- **Rotadaki Yollardan Sapma**

NOT: İzlediğiniz rota tek makul seçenekse, sisteminiz bir sapma hesaplamayabilir.

Yol Tiplerinden Sakınma

Ücretli yollar veya asfaltsız yollar gibi yol tiplerinden sakınmak için yol özelliklerini seçebilirsiniz.

1 **Ayarlar**> **Navigasyon** > **Sakınmalar**'ı seçin.

2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini seçin.

Seçimleriniz otomatik olarak kaydedilir.

Bir rota hesaplanırken belirli yol özelliklerinden sakınılamıyorsa sisteminiz bir mesaj görüntüleyerek rotada hangi özelliklerin yer aldığını bildirir.

Çıkış Hizmetleri Hakkında

Ana otoyolda sürüş sırasında yaklaşmakta olan çıkışların yakınında gaz, yiyecek, konaklama ve banyo/tuvalet bulabilirsiniz.

Çıkış Hizmetlerini Bulma

1 **Nereye?** > **Çıkış Hizmetleri**'ni seçin.

2 Yaklaşmakta olan bir çıkışı seçin.

3 Bir çıkış hizmeti seçin.



4 Bir ilgilenilen coğrafi nokta seçin.

5 **Git!** öğesini seçin.

Harita Sayfaları

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Haritada görünecek ilgilenilen coğrafi nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Harita Görünümü**'nü seçin.
2. Haritaya eklenmesini istediğiniz katmanları seçin.

   Sayfadan ayrılırken sistem seçimlerinizi kaydeder.

Harita Veri Alanlarını Değiştirme

Harita üzerindeki harita veri alanlarında görünen bilgi türlerini değiştirebilirsiniz.

Genel Harita Veri Alanlarını Değiştirme

1. **Ayarlar** > **Harita Görünümü** > **Harita Veri Alanları Düzeni**'ni seçin.
2. **Harita Veri Alanları Düzeni**'ni seçin.
3. Bir seçenek belirleyin:
   - İki harita veri alanı görüntülemek için **Daha Az Veri**'yi seçin.
   - Dört harita veri alanı görüntülemek için **Daha Fazla Veri**'yi seçin.
4. Görüntülenen veri türünü değiştirmek için bir alan seçin.
5. Bir seçenek belirleyin.
   - **Rota Tespiti Yapılmıyor** altından **Yolculuk Yönü**, **İrtifa**, **Hız** veya **Günün Saati**'ni seçin.
   - **Rota Tespiti** altından **Varış Zamanı**, **Mesafe**, **Yolculuk Yönü**, **İrtifa**, **Hız**, **Günün Saati**, **Varış Noktasına Süre**, **Sonraki Rota Nok. Mesafe** veya **Sonraki Rota Noktasına Varış Zamanı**'nı seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

1. **Ayarlar** > **Harita Görünümü** > **Harita Görünümü**'nü seçin.
2. Bir seçenek belirleyin:
   - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2B) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
   - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
   - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3B** öğesini seçin.

Dönüşleri Görüntüleme

Dönüş Listesini Görüntüleme

Bir otomobil rotasında seyrederken, rotanız boyunca mevcut tüm dönüşleri, manevraları ve dönüşler arasındaki mesafeyi görüntüleyebilirsiniz.

Rotam > **Dönüş Listesi**'ni seçin.

Sonraki Dönüşü Görüntüleme

Bir rotayı izlerken yaklaşmakta olan dönüşlerin önizlemesini görebilirsiniz. Önizleme dönüşe ya da ilgili manevraya olan mesafeyi ve varsa seyahat etmeniz gereken şerit bilgisini içerir.

1. **Rotam** > **Dönüş Listesi**'ni seçin.
2. Bir dönüş seçin.

Kavşakları Görüntüleme

Bir otomobil rotasında seyrederken, ana yollardaki kavşakları görüntüleyebilirsiniz. Rota üzerindeki bir kavşağa yaklaştığınızda, varsa, o kavşağın resmi kısa bir süre için belirir.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Pusula'yı seçin.

Önceki Varış Noktalarını Görüntüleme

Daha önce bulduğunuz yerleri görüntüleyebilirsiniz.

Nereye? > **Son Bulunanlar**'ı seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin® ve Mercedes-Benz, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir.

Navigasyon sisteminiz trafik bilgilerini alabilir.

NOT: Trafik haritası, serbest akış trafik mesajlarını görüntülemez.

Trafik Simgesi Hakkında

Bir trafik olayı algılandığında harita üzerinde bir trafik bildirimi simgesi görünür. Trafik simgesinin rengi trafik koşullarının yoğunluğuna göre değişir.

Renk	Yoğunluğu	Anlamı
Sarı	Orta	Trafik ilerliyor ancak bir miktar gecikme var. Hafif trafik sıkışması var.
Turuncu-Beyaz	Orta	İnşaat alanı var.
Kırmızı	Yüksek	Trafik ilerlemiyor ya da yavaş ilerliyor. Ciddi gecikme var.
Kırmızı-Siyah	Yüksek	Yol kapalı.

Rotanızdaki Trafik

Rotanızı hesaplarken navigasyon sistemi geçerli trafiği inceler ve rotayı en kısa süre için otomatik olarak optimize eder. Navigasyondayken rotanızda ciddi bir trafik gecikmesi olursa, sisteminiz rotayı otomatik olarak yeniden hesaplar.

Trafik bildirimleri, rotanız veya seyretmekte olduğunuz yol üzerindeki trafik sıkışıklığının şiddetini göstermek için renk değiştirir.

Daha iyi bir alternatif rota yoksa, sisteminiz rotanızı trafik gecikmesi olan bir yoldan götürebilir. Gecikme süresi tahmini varış sürenize otomatik olarak eklenir.

Trafik Sesli İstemleri

Trafik istemlerini navigasyon sisteminizde dinleyebilirsiniz.

Trafik > **Trafik Raporunu Sesli Söyle**'yi seçin.

Sistem rotanızdaki tüm mesajları otomatik olarak okur.

Trafik Uyarılarını Görüntüleme

Rota üzerinde ilerlerken bir trafik uyarısı görüntülenebilir.

1. **Bildirimler**'i seçin.
2. Bir uyarı seçin.

Rotanızdaki Trafik Olaylarından Sakınma

1. Bir rotayı izlerken **Trafik** > **Rotadaki Trafik**'i seçin.

   Trafik olaylarının rotadaki konuma göre düzenlenmiş bir listesi görüntülenir.
2. Bir olay seçin.

   Trafik olayı bilgileri görüntülenir.
3. Olaydan sakınmak için Kazadan **Sakın'ı seçin**.

Trafik Haritasını Görüntüleme

Trafiği dilediğiniz zaman harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Trafik > **Trafik Haritası**'nı seçin.

Trafik Verilerini Anlama

Trafik haritasında kullanılan simgeler ve renkler trafik göstergesinde açıklanır.

Trafik > **Trafik Göstergesi**'ni seçin.

Trafik Abonelikleri

NOT: Trafik hizmeti bütün alanlarda veya bölgelerde kullanılmayabilir.

Aboneliği Etkinleştirme

Navigasyon sisteminizle birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez. Sisteminiz uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik olarak etkinleşir.

Aboneliğinizi Yeniden Etkinleştirme

NOT: Yalnızca Kuzey Amerika'daki aboneliklerin yeniden etkinleştirilmesi gerekir.

Trafik aboneliğiniz sona erdiğinde, trafik menüsünde bir bildirim mesajı görüntülenir. Bu mesajda hizmet sağlayıcısının telefon numarası ve ESN numarası yer alır.

1. Trafik hizmet sağlayıcınızı arayın.
2. ESN numarasını operatöre söyleyin.
3. Sağlanan talimatları izleyin.

Navigasyon Sistemini Özelleştirme

1. **Ayarlar**'ı seçin.
2. Bir ayar kategorisi seçin.
3. Değiştirilecek ayarı seçin.

Sistem Ayarları

Ayarlar > **Sistem**'i seçin.

- **Ses Azaltma**: Navigasyon komutları sırasında eğlence ses kaynağını otomatik olarak kısmak için seçin.
- **Navigasyon Sesli İstemleri**: Navigasyon sesli istemlerini duymak için seçin.
- **Telefon Araması Sırasında Navigasyon Komutlarına İzin Ver**: Telefon araması sırasında sesli istemlere izin vermek için seçin.
- **GPS Simülatörü**: Araç kullanmadığınız sırada sistemin GPS sinyali almasını ve rotayı simüle etmesini durdurabilirsiniz.
- **Sistem Bilgisi**: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntülemek için seçin.
- **Uydu Bilgileri**: Uydu Bilgileri sayfasını görüntülemek için seçin.
- **Sistem Ayarlarını Geri Yükle**: Sistem ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > **Navigasyon**'u seçin.

- **Rota Tercihi**: Rotaları hesaplama tercihinizi seçin.
- **Sakınmalar**: Rotada sakınılacak yol türlerini ayarlar.
- **Gelişmiş Sapmalar**: Gelişmiş sapma ayarını etkinleştirir.
- **Yol Rehberliği**: Yaklaşmakta olan dönüşlere şerit önerilerini etkinleştirmek için seçin.
- **Navigasyon Ayarlarını Geri Yükle**: Navigasyon ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Rota Tercihleri

Ayarlar > **Navigasyon** > **Rota Tercihi**'ni seçin.

Rota hesaplaması yol hızlarına ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

- **Daha Kısa Süre**: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.
- **Daha Kısa Mesafe**: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.
- **Daha Az Yakıt**: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek rotaları hesaplar.
- **Yol Dışı**: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.
- **Her Zaman Sor**: Sorulduğunda, tercih ettiğiniz rotayı listeden seçin.

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > **Harita Görünümü**'nü seçin.

- **Harita Görünümü**: Haritada perspektifi ayarlar.
- **Harita Detayı**: Harita üzerinde detay seviyesini ayarlar. Daha fazla detay haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.
- **Harita Teması**: Haritadaki verilerin ve görüntülenen rotanın rengini değiştirir.
- **Harita Veri Alanları Düzeni**: Haritada görünen tarihi ayarlar.
- **Renk Modu**: Harita arka planını ayarlar. **Audio 20 CD'sindeki gündüz/gece ayarlarına bağlı olarak, aydınlık bir arka plan için Gündüz**, karanlık bir arka plan için **Gece** veya gündüz ile gece modları arasında geçiş yapmak için **Otomatik**.
- **Taşıt Simgesi**: Haritadaki konumunuzu temsil eden simgeyi değiştirir.
- **Otoyol Bilgileri**: Bütün bölgelerde ve alanlarda kullanılamayabilir ve yalnızca APAC ürünleri için mevcuttur. Yaklaşmakta olan hizmetleri harita üzerinde gösterir.
- **Harita Katmanları**: Haritada görünecek ilgilenilen coğrafi nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirir.
- **Harita Görünümü Ayarlarını Geri Yükle**: Harita ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Trafik Ayarları

Ayarlar > **Trafik ve Uyarılar**'ı seçin.

- **Trafik Uyarılarını Görüntüle**: Trafik uyarılarını harita üzerinde görüntülemek için seçin.
- **Trafik Uyarılarını Sesli Söyle**: Trafik uyarılarının düzeyini ayarlar. **Hiçbiri**, **Temel** veya **Tam** seçeneğini belirleyin.
- **Abonelikler**: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.
- **Trafik ve Uyarı Ayarlarını Geri Yükle**: Trafik ve uyarı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Dil ve Klavye Ayarları

NOT: MAP PILOT metin dili, Audio 20 CD metin diline göre belirlenir ve bağımsız olarak değiştirilemez. MAP PILOT metin dili, kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Ayarlar > **Dil**'i seçin.

- **Ses Kişiliği**: Sesli istemler için ses kişiliği türünü ayarlar. Bazı ses kişilikleri sokak adlarını veya ilgilenilen coğrafi noktaların adlarını okuyamaz.
- **Klavye Dili**: Klavyenizin dilini ayarlar.
- **Dil Ayarlarını Geri Yükle**: Dil ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Verilerim Ayarları

Ayarlar > **Verilerim**'i seçin.

- **Ev Konumunu Ayarla veya Değiştir**: Ev konumunuzu ayarlar veya değiştirir.
- **Son Bulunan Tüm Yerleri Temizle**: Son bulunan tüm yerleri siler.
- **Tüm Sık Kullanılan Konumları Temizle**: Sık kullanılan tüm konumları siler.

Haritalarım Ayarları

Ayarlar > **Haritalarım**'ı seçin.

Mevcut olan ve MAP PILOT'ta kullanılabilen haritaları görüntüler.

Ayarları Geri Yükleme

NOT: Yalnızca MAP PILOT navigasyon ayarları geri yüklenir.

Bir ayar kategorisini fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar**'ı seçin.
2. Gerekiyorsa, bir ayar kategorisi seçin.
3. **Ayarları Geri Yükle**'yi seçin.

Tüm Ayarları Geri Yükleme

MAP PILOT'unuzu fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

Sistem > **Tüm Ayarları Geri Yükle**'yi seçin.

© 2014 Garmin Ltd. i Daimler AG.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firm Garmin i Daimler AG jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ulepszeń do produktów lub zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji.

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Mercedes-Benz® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Daimler AG. Logo SDHC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem... 225
Gwarancja 225
Karda SD – zabezpieczenie przed kopiowaniem....226
Wkładanie karty pamięci SD....226
Aktualizacje 226
Informacje o kontrolerze Audio 20 226
Regulacja głośności....226
Sygnały satelitarne 227
Korzystanie z menu głównego....227
Korzystanie z klawiatury ekranowej....228

Wyszukiwanie pozycji ... 228
Informacje o pozycjach....229
Informacje o narzędziach wyszukiwania 230
Zapisywanie pozycji domowej 231
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc 231
Wyszukiwanie stacji paliw 231
Wskazywanie Qibla na kompasie....232
Korzystanie z funkcji symulacji GPS 232
Zapisywanie pozycji....232
Wyszukiwanie centrum serwisowego Mercedes-Benz 233

Polecenia głosowe ... 233
Włączenie funkcji poleceń głosowych 233
Polecenia głosowe — porady 233
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych 234
Korzystanie z funkcji poleceń głosowych podczas podróży wyznaczoną trasą....234

Nawigacja ... 234
Przeglądanie mapy....234
Rozpoczynanie podróży trasą 235
Podróż wyznaczoną trasą 235
Moja trasa — informacje....236
Korzystanie z objazdu 236
Unikanie określonych cech dróg....237
Informacje o opcji Zjazdy z usługami....237

Strony mapy ... 238
Dostosowywanie mapy....238
Zmiana pól danych mapy 238
Wyświetlanie zwrotów 239
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji....239
Wyświetlanie poprzednich celów....239

Utrudnienia drogowe ... 240
Informacje o ikonie utrudnień drogowych....240
Informacje o ruchu drogowym na trasie 240
Znaczenie danych o ruchu drogowym....241
Subskrypcje komunikatów drogowych....241

Dostosowywanie systemu nawigacji ... 242
Ustawienia systemowe....242
Ustawienia nawigacji 242
Ustawienia mapy i pojazdu....243
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych 243
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury....244
Ustawienia funkcji Moje dane 244
Ustawienia funkcji Mapy 244
Przywracanie ustawień....244

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Niestosowanie się do poniższych zaleceń może być źródłem zagrożeń prowadzących do wypadku lub kolizji, a co za tym idzie śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kartę SD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą przez pomyłkę połknąć kartę SD. Jeśli karta SD zostanie przypadkowo połknięta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy zawsze samemu oceniać sytuację i bezpiecznie kierować pojazdem. **Nie należy rozpraszać się komunikatami systemu nawigacji podczas jazdy i należy skupić się na bieżącej sytuacji na drodze.** Czas obserwacji ekranu nawigacji podczas jazdy należy ograniczyć do minimum. O ile jest to możliwe, należy uaktywnić komunikaty głosowe.

Podczas jazdy nie należy wprowadzać nowych pozycji, zmieniać ustawień ani korzystać z funkcji systemu nawigacji, których obsługa wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Przed przystąpieniem do wykonywania takich czynności należy zatrzymać samochód w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Podczas podróży należy dokładnie porównywać informacje pokazywane przez system nawigacji ze wszystkimi innymi dostępnymi źródłami informacji, w tym ze znakami drogowymi, znakami zamkniętych dróg, warunkami pogodowymi i innymi czynnikami mającymi wpływ na bezpieczną jazdę. Ze względów bezpieczeństwa przed kontynuowaniem jazdy z użyciem urządzenia należy rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości oraz stosować się do znaków i warunków na drodze.

Zadaniem systemu nawigacji jest przekazywanie użytkownikowi wskazówek dotyczących trasy przejazdu. Nie zwalnia to jednak kierowcy z obowiązku zachowania pełnej koncentracji i rozwagi. **Nie kierować się wskazówkami dotyczącymi trasy, jeśli proponują one niebezpieczny lub niedozwolony prawem manewr albo stawiają pojazd w niebezpiecznej sytuacji.**

UWAGA

Z wyjątkiem aktualizacji map nie należy zmieniać ani w żaden inny sposób ingerować w zawartość karty SD.

Z przyczyn bezpieczeństwa możliwość korzystania z niektórych funkcji podczas jazdy jest ograniczona lub zablokowana. W przypadku funkcji, których nie można używać podczas jazdy, wyświetlany jest stosowny komunikat.

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu nawigacji MAP PILOT należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem.

Gwarancja

Informacje o gwarancji można uzyskać w autoryzowanym Centrum Mercedes-Benz®.

Karda SD – zabezpieczenie przed kopiowaniem

Kartę SD mapy można zainstalować tylko w jednym systemie nawigacji. Karty tej nie można zainstalować w dodatkowym systemie nawigacji.

Jeśli podczas pierwszej instalacji karty SD w systemie nawigacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zablokowania map, karta może być uszkodzona. Należy skontaktować się z dealerem Mercedes-Benz.

Wkładanie karty pamięci SD

1. Upewnij się, że karta SD nie jest zablokowana.
2. Włóż kartę SD do gniazda kart SD w pojeździe, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aktualizacje

- Aktualizacje map i oprogramowania są dostępne u dealera Mercedes-Benz. W niektórych krajach aktualizacje te są dostępne w formie plików do pobrania lub plików na kartach SD, które można uzyskać na stronie http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Może przysługiwać Ci darmowa aktualizacja map. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Informacje o kontrolerze Audio 20

Użyj kontrolera w pojeździe, aby poruszać się po systemie nawigacji i dokonywać wyborów.

Pełną instrukcję obsługi można znaleźć w podręczniku użytkownika pojazdu.

Korzystanie z kontrolera Audio 20 na mapie

- Przesuwaj kontroler w ośmiu kierunkach, aby przejść do dowolnej opcji albo przesuwać mapę.
- Naciśnij kontroler, aby dokonać wyboru lub otworzyć menu.
- Obróć kontroler w prawo lub w lewo, aby przejść do wyboru albo powiększyć lub pomniejszyć mapę.
- Naciśnij kontroler na mapie, aby przejść do skrótów menu.
- Przesuwaj kontroler, aby kręcić kółkiem menu głównego i kółkiem mapy.

Regulacja głośności

Regulacja głośności komunikatów nawigacyjnych jest możliwa wyłącznie podczas ich odtwarzania.

Sygnały satelitarne

Po włączeniu system nawigacji rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych. System może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS

W menu Informacje o satelitach są wyświetlane aktualne informacje dotyczące satelitów.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System** > **Informacje o satelitach**.

Korzystanie z menu głównego

UWAGA: W razie konieczności dostęp do głównych narzędzi menu z poziomu mapy można uzyskać poprzez wybranie mapy.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji, kręć kółkiem narzędzi menu głównego.

- Wybierz ①, aby znaleźć cel podróży.
- Wybierz ②, aby wyświetlić mapę.
- Wybierz ③, aby zatrzymać trasę.
- Wybierz ④, aby wyświetlić informacje o ruchu drogowym.
- Wybierz ⑤, aby wyświetlić ostatnio znalezione cele podróży.
- Wybierz ⑥, aby przeglądać punkty szczególne.
- Wybierz ⑦, aby wyświetlić usługi dostępne na zbliżającym się zjeździe.

- Wybierz ⑧, aby wyświetlić namiary i aktualną pozycję.
- Wybierz ⑨, aby wyświetlić zwroty na trasie, dodawać punkty lub skorzystać z objazdów.
- Wybierz ⑩, aby odsłuchać najświeższe komunikaty nawigacyjne.
- Wybierz ⑪, aby wyciszyć komunikaty nawigacyjne.
- Wybierz ⑫, aby otworzyć menu narzędzi i ustawień.
- Wybierz ⑬, aby wyświetlić powiadomienia dotyczące jazdy.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Podczas wyszukiwania tekstowego za pomocą kontrolera możesz wybrać litery, znaki, znaki diakrytyczne oraz inne opcje.



UWAGA: Jeśli znaki diakrytyczne są dostępne, pod znakiem jest wyświetlany symbol „...”. Aby wybrać znaki diakrytyczne, przesuń kontroler w prawo.

UWAGA: W przypadku niektórych języków wyświetlany jest wewnętrzny pierścień zawierający dodatkowe znaki. Aby wybrać wewnętrzny pierścień, przesuń kontroler w prawo.

- Wybierz , aby cofnąć kursor i skasować wpis.
- Wybierz , aby zatwierdzić wpis.
- Wybierz , aby zmienić język klawiatury.
- Wybierz , aby oddzielić wpisy spacją.
- Wybierz **2@**, aby zmienić tryb wpisywania na cyfry i znaki.
- Wybierz **ABC**, aby zmienić tryb wpisywania na litery.
- Wybierz Alt, aby wyświetlić wszystkie znaki diakrytyczne.

Wyszukiwanie pozycji

System umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Według kategorii (strona 229)
- Blisko innej pozycji (strona 229)
- Poprzez literowanie nazwy (strona 229)
- Według adresu (strona 230)
- Przy użyciu współrzędnych (strona 230)
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji (strona 231)
- Przy użyciu zapisanych pozycji (strona 232)

Informacje o pozycjach

Szczegółowe mapy załadowane do systemu zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Punkty szczególne**.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.

   UWAGA: Aby wyświetlić pozycję na mapie rozszerzonej, przesuń kontroler w prawo.



Wyszukiwanie poprzez literowanie nazwy

Pozycje można wyszukiwać poprzez literowanie ich nazw.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Punkty szczególne**.
2. Wybierz .

   Sugerowane pozycje są wyświetlane pod paskiem.
3. Podaj całą nazwę pozycji lub jej część.
4. Wybierz pozycję.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

System nawigacji domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta lub pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Punkty szczególne** > **Szukaj blisko**.
2. Wybierz dowolną opcję:
   - Moja aktualna pozycja
   - Innego miasta
   - Ostatniego celu
   - Ulubionej pozycji
   - Aktualnej trasy
   - Celu podróży

3. W razie potrzeby wybierz pozycję.

Informacje o narzędziach wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej, a także podając adres lub współrzędne.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do systemu nawigacji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, region, województwo lub kraj.
3. Wpisz numer budynku i wybierz ✔.
4. Wpisz nazwę ulicy i wybierz ✔.
5. Wybierz **Jedź!**.

Wyszukiwanie miasta

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Miasta**.
2. W razie potrzeby przeliteruj nazwę miasta lub zmień region, województwo lub kraj.
3. Wybierz **Jedź!**.

Wyszukiwanie skrzyżowania

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Skrzyżowania**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, region, województwo lub kraj.
3. Wpisz nazwę pierwszej ulicy i wybierz ✔.
4. W razie potrzeby wybierz ulicę.
5. Wpisz nazwę drugiej ulicy i wybierz ✔.
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne**.
2. W razie potrzeby wybierz **Zmień format** i wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy.
3. Wybierz szerokość geograficzną.
4. Wpisz nową współrzędną i wybierz ✔.
5. Wybierz długość geograficzną.
6. Wpisz nową współrzędną i wybierz ✔.
7. Wybierz **Pokaż na mapie**.

Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.
2. Wybierz **Użyj aktualnej pozycji, Podaj mój adres** lub **Wybierz z listy Ostatnich Pozycji**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom”.

Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Moje dane** > **Ustaw lub zmień pozycję domową**.
2. Wybierz **Użyj aktualnej pozycji**, **Podaj mój adres** lub **Wybierz z listy Ostatnich Pozycji**.
3. Wprowadź zmiany.

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc

W systemie nawigacji zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnio znalezione**.
2. Wybierz pozycję.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnio znalezione** > **Wyczyść wszystkie ostatnio znalezione pozycje** > **Wyczyść**.

Wyszukiwanie stacji paliw

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Punkty szczególne** > **Paliwo**.
2. W razie potrzeby wybierz typ paliwa (dostępne w niektórych obszarach).
3. Wybierz pozycję, w której znajduje się stacja paliw.

Wskazywanie Qibla na kompasie

Wybierz kolejno **Kompas** > **Ustawienia** > **Pokaż Qibla na kompasie**.

Korzystanie z funkcji symulacji GPS

Funkcja symulacji GPS służy do ustalania symulowanej pozycji lub symulowania trasy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System**.
2. Wybierz **Symulacja GPS**.
3. W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
4. Wybierz obszar na mapie.
5. Wybierz **Ustal pozycję**.

Zapisywanie pozycji

Można zapisać pozycje, aby można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć do nich trasy.

Zapisywanie pozycji

1. Wyszukaj pozycję (strona 229).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz **Zapisz**.

   Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych.

Zapisywanie aktualnej pozycji

1. Wybierz kolejno **Kompas** > **Ustawienia**.
2. Wybierz **Zapisz aktualną pozycję w Ulubionych**.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Jedź!**.

Edycja zapisanych pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Edytuj**.
4. Wybierz dowolną opcję:
   - Wybierz **Zmień nazwę**.
   - Wybierz **Zmień symbol**.
5. Edytuj informacje.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

Usuwanie wszystkich ulubionych

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Moje dane** > **Wyczyść wszystkie ulubione pozycje**.
2. Wybierz **Tak**.

Wyszukiwanie centrum serwisowego Mercedes-Benz

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Usługi Mercedes-Benz**.



2. Wybierz centrum serwisowe.

Polecenia głosowe

UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę systemu nawigacji poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

Włączenie funkcji poleceń głosowych

Naciśnij przycisk aktywacji funkcji **poleceń głosowych** na kierownicy.

Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku systemu.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z systemu stosownie do sytuacji.

Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

1. Naciśnij przycisk aktywacji funkcji **poleceń głosowych** na kierownicy.
2. Wymów **Find Place** (Znajdź miejsce).
3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
4. Wymów numer linii.
5. Wymów **Navigate** (Nawiguj).

Korzystanie z funkcji poleceń głosowych podczas podróży wyznaczoną trasą

1. Naciśnij przycisk aktywacji funkcji **poleceń głosowych** na kierownicy.
2. Wybierz dowolną opcję:
   - Wymów Objazd, aby skorzystać z objazdu na trasie.
   - Wymów Przerwij trasę, aby przerwać aktualną trasę.

Nawigacja

Przeglądanie mapy

Możesz przeglądać mapę pod kątem punktów POI, zmienić jej widok, wybrać warstwy do wyświetlenia, wyświetlić szczegóły pozycji i nie tylko.

1. Wybierz **Pokaż mapę**.
2. Przesuń kontroler w dowolnym kierunku.

   Mapa przełączy się w tryb przeglądania ①.

   UWAGA: Mapę można przeglądać także, wybierając kolejno **Dokąd?** > **Znajdź na mapie**.



3. Naciśnij **kontroler**.

   Zostanie wyświetlone kółko narzędzi przeglądania mapy.

4. Pokręć kółkiem narzędzi przeglądania mapy, aby wybrać jedną z opcji:
   - Wybierz **Ustal pozycję**, aby ustawić aktualną pozycję. Za pomocą kontrolera możesz odszukać na mapie określone pozycje.

     UWAGA: Aby ustawić pozycje, system MAP PILOT musi działać w trybie symulacji oraz nie można podróżować wyznaczoną trasą.
   - Wybierz **Warstwy**, aby wybrać warstwy mapy do wyświetlenia. Możesz wybrać dowolną kombinację opcji **Utrudnienia drogowe**, **Budynki 3D**, **Teren 3D** oraz **Punkty szczególne**.
   - Wybierz **Tryb obrotu**, aby włączyć obrotowy widok mapy.
   - Wybierz **Przełącz widok**, aby wyświetlić mapę w trybie Północ u góry 2D lub 3D.
   - Wybierz **Przeglądaj punkty szczególne**, aby wyświetlić punkty szczególne na mapie. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz punkt szczególny.
   - Wybierz **Szczegóły pozycji**, aby wyświetlić szczegóły aktualnej lub wybranej pozycji.

Rozpoczynanie podróży trasą

1. Wyszukaj pozycję (strona 228).
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Jedź!**.

Zatrzymywanie trasy

W menu głównym wybierz .

Podróż wyznaczoną trasą

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę wskazuje cel.

Podczas podróży system nawigacji kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek, wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy oraz wskaźników na wyświetlaczu. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, system ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.

Moja trasa — informacje

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz przeglądać zwroty na trasie, dodawać punkty albo skorzystać z objazdów.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą z menu głównego wybierz **Moja trasa**.
2. Wybierz dowolną opcję:
   - Wybierz **Lista zwrotów**, aby wyświetlić zwroty na trasie.
   - Wybierz **Objazd**, aby skorzystać z objazdu na trasie.
   - Wybierz **Dodaj punkt**, aby dodać kolejny punkt do trasy.
   - Wybierz odpowiednią opcję, aby **zmienić kolejność**, **usunąć** lub **wyświetlić szczegóły** punktu.

Dodawanie punktu do trasy

1. Wybierz kolejno **Moja trasa** > **Dodaj punkt**.
2. Wyszukaj pozycję.
3. Wybierz **Dodaj do trasy**.
4. W razie potrzeby wybierz **Podgląd**, aby wyświetlić trasę.
5. W razie potrzeby wybierz **Ułóż automatycznie**, aby ułożyć punkty na trasie w logicznej kolejności.
6. Wybierz **Jedź!**.

Korzystanie z objazdu

UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, system może nie zaproponować objazdu.

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.

Wybierz kolejno **Moja trasa** > **Objazd**.

Korzystanie z zaawansowanych objazdów

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Zaawansowane objazdy**.
2. W menu głównym wybierz kolejno **Moja trasa** > **Objazd**.

3. Wybierz dowolną opcję:
   - **Następne 0,5 mili na trasie**
   - **Następne 2 mile na trasie**
   - **Następne 5 mil na trasie**
   - **Objazd wg dróg na trasie**

   UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, system może nie zaproponować objazdu.

Unikanie określonych cech dróg

Możesz wybrać cechy dróg, których chcesz unikać, takie jak drogi płatne lub drogi gruntowe.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Unikane**.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach.

   Wybór zostanie automatycznie zapisany.

Jeśli pewnych cech dróg nie da się uniknąć podczas obliczania trasy, system wyświetli komunikat informujący o cechach występujących na trasie.



Informacje o opcji Zjazdy z usługami

Podczas jazdy autostradą można wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety w pobliżu zjazdów.

Wyszukiwanie zjazdów z usługami

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zjazdy z usługami**.
2. Wybierz następny zjazd.
3. Wybierz zjazd z usługami.



4. Wybierz punkt szczególny.
5. Wybierz **Jedź!**.

Strony mapy

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie mapy**.
2. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie.

   System zapisze wybór po zamknięciu strony.

Zmiana pól danych mapy

Możesz zmienić typ informacji wyświetlanych w polach danych mapy.

Zmiana ogólnych pól danych mapy

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie mapy** > **Układ pól danych mapy**.
2. Wybierz **Układ pól danych mapy**.
3. Wybierz dowolną opcję:
   - Wybierz **Mniej danych**, aby wyświetlić dwa pola danych mapy.
   - Wybierz **Więcej danych**, aby wyświetlić cztery pola danych mapy.
4. Wybierz pole, aby zmienić typ wyświetlanych danych.
5. Wybierz dowolną opcję.
   - W sekcji **Trasa nieaktywna** wybierz **Kierunek podróży**, **Wysokość**, **Prędkość** lub **Aktualny czas**.
   - W kategorii **Wyznaczanie trasy** wybierz **Czas przybycia**, **Dystans**, **Kierunek podróży**, **Wysokość**, **Prędkość**, **Aktualny czas**, **Czas do celu**, **Dystans do następnego punktu** lub **Czas przybycia do następnego punktu**.

Zmiana perspektywy mapy

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie mapy** > **Widok mapy**.
2. Wybierz dowolną opcję:
   - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
   - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
   - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę trójwymiarowo, przy czym kierunek podróży znajduje się u góry.

Wyświetlanie zwrotów

Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

Wybierz kolejno **Moja trasa** > **Lista zwrotów**.

Wyświetlanie następnego zwrotu

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz uzyskać podgląd kolejnych zwrotów. Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.

1. Wybierz kolejno **Moja trasa** > **Lista zwrotów**.
2. Wybierz zwrot.

Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz **Kompas**.

Wyświetlanie poprzednich celów

Możesz wyświetlić wcześniej znalezione cele.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnio znalezione**.

Utrudnienia drogowe

UWAGA

Firmy Garmin® i Mercedes-Benz nie odpowiadają za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.

System nawigacji odbiera informacje o utrudnieniach drogowych.

UWAGA: Na mapie ruchu nie są wyświetlane komunikaty dotyczące płynnego ruchu drogowego.

Informacje o ikonie utrudnień drogowych

W przypadku wykrycia zdarzenia drogowego na mapie jest wyświetlana ikona informująca o utrudnieniach drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

Kolor	Ważność	Znaczenie
Żółty	Średnia	Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.
Pomarańczowe-Białe	Średnie	Trwają prace drogowe.
Czerwony	Wysoka	Ruch się nie odbywa lub jest powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.
Czerwone-Czarne	Wysokie	Droga jest zamknięta.

Informacje o ruchu drogowym na trasie

Kalkulując trasy, system nawigacji bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu, system automatycznie ponownie przeliczy trasę.

Zmiana koloru powiadomienia o utrudnieniach drogowych wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.

System może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.

Komunikaty głosowe o utrudnieniach drogowych

System nawigacji odtwarza komunikaty głosowe o utrudnieniach drogowych.

Wybierz kolejno **Utrudnienia drogowe** > **Podaj raport na temat utrudnień w ruchu**.

System automatycznie odczytuje wszystkie komunikaty dotyczące trasy.

Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych

Podczas podróżowania wyznaczoną trasą może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

1. Wybierz **Powiadomienia**.
2. Wybierz alert.

Unikanie zdarzeń drogowych na trasie

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą w menu głównym wybierz kolejno **Utrudnienia drogowe** > **Utrudnienia na trasie**.

   Zostanie wyświetlona lista zdarzeń drogowych według ich rozmieszczenia na trasie.
2. Wybierz zdarzenie.

   Zostaną wyświetlone informacje dotyczące zdarzenia drogowego.
3. Wybierz **Omiń zdarzenie**, aby ominąć miejsce zdarzenia.

Wyświetlanie mapy ruchu

W dowolnej chwili można wyświetlić na mapie utrudnienia drogowe.

Wybierz kolejno **Utrudnienia drogowe** > **Mapa ruchu**.

Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

Wybierz kolejno **Utrudnienia drogowe** > **Legenda ruchu**.

Subskrypcje komunikatów drogowych

UWAGA: Usługa informacji o ruchu drogowym nie jest dostępna na wszystkich obszarach i we wszystkich regionach.

Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do systemu nawigacji. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy system odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

Ponowna aktywacja subskrypcji

UWAGA: Ponownej aktywacji wymagają tylko subskrypcje klientów z Ameryki Północnej.

Po wygaśnięciu subskrypcji usługi informacji o ruchu drogowym w menu utrudnień drogowych wyświetlany jest stosowny komunikat. Komunikat ten zawiera numer telefonu dostawcy usługi oraz numer ESN.

1. Zadzwoń do dostawcy usługi informacji o ruchu drogowym.
2. Podaj konsultantowi numer ESN.
3. Wykonaj instrukcje konsultanta.

Dostosowywanie systemu nawigacji

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.

Ustawienia systemowe

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System**.

- **Ograniczenie głośności**: wybierz, aby automatycznie ściszyć źródło dźwięku podczas korzystania ze wskazówek głosowych.
- **Komunikaty głosowe nawigacji**: wybierz, aby usłyszeć komunikaty głosowe nawigacji.
- **Zezwalaj na odbieranie komunikatów nawigacyjnych podczas rozmowy**: wybierz, aby słuchać komunikatów głosowych podczas rozmowy telefonicznej.
- **Symulacja GPS**: gdy nie podróżujesz, możesz wyłączyć odbieranie sygnału GPS przez system i skorzystać z symulacji trasy.
- **Informacje systemowe**: wybierz, aby wyświetlić numer wersji oprogramowania, identyfikator (ID) urządzenia oraz informacje o kilku innych funkcjach oprogramowania.
- **Informacje o satelitach**: wybierz, aby wyświetlić stronę informacji o satelitach.
- **Przywróć ustawienia systemowe**: wybierz, aby przywrócić fabryczne ustawienia systemowe.

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja**.

- **Preferencje trasy**: wybierz preferowany sposób obliczania tras.
- **Unikane**: wybór cech dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
- **Zaawansowane objazdy**: możliwość włączenia funkcji zaawansowanych objazdów.
- **Asystent pasa ruchu**: wybierz, aby aktywować wskazówki dotyczące pasa ruchu dla kolejnych zwrotów.
- **Przywróć ustawienia nawigacji**: wybierz, aby przywrócić fabryczne ustawienia nawigacji.

Preferencje trasy

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Preferencje trasy**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

- **Krótszy czas**: obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.
- **Najkrótsza**: obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.
- **Mniej paliwa**: obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.
- **Bezdroże**: obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.
- **Zawsze pytaj**: po wyświetleniu monitu wybierz preferowaną trasę z listy.

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie mapy**.

- **Widok mapy**: ustawianie perspektywy na mapie.
- **Szczegółowość map**: ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
- **Motyw mapy**: zmiana koloru danych mapy i wyświetlanej trasy.
- **Układ pól danych mapy**: ustawianie danych wyświetlanych na mapie.
- **Schemat kolorów**: ustawianie tła mapy. **Dzień** daje jasne tło, **Noc** daje ciemne tło, a **Auto** pozwala przełączać pomiędzy trybem dziennym i nocnym w zależności od ustawień dnia/nocy na płycie Audio 20.
- **Ikona pojazdu**: zmiana ikony przedstawiającej pozycję pojazdu na mapie.
- **Informacje o autostradzie**: opcja niedostępna we wszystkich regionach i na wszystkich obszarach oraz dostępna tylko dla produktów dostępnych na obszarze APAC. Informuje o pobliskich punktach usługowych.
- **Warstwy mapy**: możliwość dostosowania danych wyświetlanych na mapie, takich jak ikony punktów szczególnych oraz warunków drogowych.
- **Przywróć ustawienia wyświetlania mapy**: wybierz, aby przywrócić fabryczne ustawienia mapy.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Komunikaty drogowe i alerty**.

- **Wyświetlaj alerty o utrudnieniach:** wybierz, aby wyświetlać alerty drogowe na mapie**.**
- **Głosowe alerty o utrudnieniach:** ustawianie poziomu alertów drogowych. Wybierz **Brak**, **Podstawowe** lub **Pełne**.
- **Subskrypcje**: na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.
- **Przywróć ustawienia komunikatów drogowych i alertów**: wybierz, aby przywrócić fabryczne ustawienia komunikatów drogowych i alertów.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

UWAGA: Język komunikatów tekstowych w systemie MAP PILOT jest zgodny z językiem płyty Audio 20 i nie można go zmienić oddzielnie. Zmiana języka komunikatów systemu MAP PILOT nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Język**.

- **Płeć**: wybór płci osoby wypowiadającej komunikaty głosowe. Niektóre osoby nie wypowiadają nazw ulic ani nazw punktów szczególnych.
- **Język klawiatury**: wybór języka klawiatury.
- **Przywróć ustawienia języka**: wybierz, aby przywrócić fabryczne ustawienia języka.

Ustawienia funkcji Moje dane

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Moje dane**.

- **Ustal lub zmień pozycję domową**: ustawianie lub zmiana pozycji domowej.
- **Wyczyść wszystkie ostatnio znalezione pozycje**: usuwanie wszystkich ostatnio znalezionych pozycji.
- **Wyczyść wszystkie ulubione pozycje**: usuwanie wszystkich Ulubionych.

Ustawienia funkcji Mapy

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Mapy**.

Wyświetla mapy dostępne i wykorzystywane w systemie MAP PILOT.

Przywracanie ustawień

UWAGA: Zostanie przywrócone tylko ustawienie nawigacji MAP PILOT.

Do wartości fabrycznych można przywrócić kategorię ustawień.

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz **Ustawienia domyślne.**

Przywrócić wszystkie ustawienia

Ustawienia systemu MAP PILOT można przywrócić do wartości fabrycznych.

Wybierz kolejno **System** > **Przywrócić wszystkie ustawienia**.

© 2014 Garmin Ltd. a Daimler AG.

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společností Garmin a Daimler AG. Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Mercedes-Benz® je registrovaná obchodní značka společnosti Daimler AG. Logo SDHC logo je obchodní značka společnosti SD-3C, LLC.

Obsah

Začínáme 247
Záruka 247
Ochrana karty SD proti kopírování 248
Instalace karty SD 248
Aktualizace 248
Informace o ovladači Audio 20 248
Nastavení hlasitosti 248
Družicové signály 249
Používání hlavního menu 249
Používání klávesnice na displeji 250

Hledání poloh 250
Informace o polohách 251
Informace o nástrojích hledání 252
Uložení domovské destinace 253
Hledání naposledy nalezených míst 253
Hledání paliva 253
Zobrazit aplikaci Qibla na kompasu 254
Použití simulátoru GPS 254
Ukládání poloh 254
Nalezení servisního střediska MB 255

Hlasový příkaz 255
Aktivace funkce Hlasový příkaz 255
Tipy pro funkci Hlasový příkaz 255
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů 256
Použití funkce Hlasový příkaz během navigace po trase 256

Navigace 256
Procházení mapy 256
Zahájení trasy 257
Jízda po trase 257
Informace o mé trase 258
Použití objížďky 258
Funkce vyhnutí se silnicím 259

Stránky mapy 260
Přizpůsobení mapy 260
Změna datových polí mapy 260
Zobrazení odboček 261
Zobrazení předchozích cílů 261

Doprava 262
Informace o ikoně Doprava 262
Doprava na vaší trase 262
Porozumění dopravním informacím 263
Předplatné pro dopravní informace 263

Přizpůsobení navigačního systému 264
Nastavení systému 264
Nastavení navigace 264
Nastavení mapy a vozidla 265
Nastavení dopravy 265
Nastavení funkce Moje data 266
Nastavení funkce Moje mapy 266
Obnovení nastavení 266

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud se nevyhnete následujícím nebezpečným situacím, můžete se vystavit nebezpečí nehody nebo srážky, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Udržujte kartu SD mimo dosah dětí. Děti by mohly kartu SD omylem spolknout. Pokud by došlo ke spolknutí karty SD, ihned se obraťte na lékaře.

Vždy se řiďte svým nejlepším úsudkem a obsluhujte vozidlo bezpečným způsobem. **Nedovolte, aby přístroj odpoutával vaši pozornost, a neustále se plně věnujte řízení.** Omezte čas sledování obrazovky pro navigaci na minimum a kdykoli je to možné, využívejte hlasovou nápovědu.

Během řízení do přístroje nezadávejte nové cíle, neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné funkce, které vyžadují delší obsluhu navigačního systému. Dříve než se pustíte do podobných úkonů, zaparkujte bezpečným a předepsaným způsobem.

Během jízdy za pomoci navigace pečlivě srovnávejte informace zobrazené v navigačním systému se všemi ostatními zdroji navigace, včetně místního značení, uzávěrek cest, dopravní situace, zhušťování dopravy, aktuálního počasí a dalších faktorů, které by mohly ovlivnit bezpečnost řízení. Z bezpečnostních důvodů vždy před pokračováním v cestě vyřešte veškeré nesrovnalosti a podřiďte se místnímu značení a dopravní situaci.

Navigační systém je zkonstruován tak, že navrhuje jednotlivé trasy. Zařízení nemůže nahradit nutnost řidičovy pozornosti a zdravého úsudku. **Nesledujte návrhy tras, pokud tyto návrhy obsahují nebezpečný nebo nezákonný manévr nebo by mohly uvést vozidlo do nebezpečné situace.**

POZNÁMKA

S výjimkou mapových dat, neměňte ani nemanipulujte s obsahem karty SD.

Pokud se vozidlo pohybuje, jsou z bezpečnostních důvodu některé funkce omezeny nebo nejsou k dispozici. Pokud jsou funkce vypnuty, zobrazí se zpráva.

Před použitím navigačního systému MAP PILOT si přečtěte tento návod.

Záruka

Informace o záruce vám poskytne centrum společnosti Mercedes-Benz®.

Ochrana karty SD proti kopírování

Kartu SD lze nainstalovat pouze v jednom navigačním systému. Kartu SD nelze nainstalovat do dalšího navigačního systému.

Pokud se při první instalaci karty SD do navigačního systému zobrazí chybová zpráva, že mapy jsou uzamčeny, může být karta poškozená. Obraťte se na prodejce vozů Mercedes-Benz.

Instalace karty SD

1. Zkontrolujte, zda karta SD není zamčená.
2. Zatlačte kartu SD do slotu pro kartu SD ve vozidle, dokud nezapadne na místo.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace

- Aktualizace map a softwaru jsou k dispozici u prodejce vozů Mercedes-Benz. V některých zemích jsou aktualizace map a softwaru k dispozici jako soubory ke stažení nebo karty SD na adrese http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Můžete získat oprávnění k provedení bezplatné aktualizace map. Více informací získáte u svého prodejce.

Informace o ovladači Audio 20

Používejte ovladač pro ovládání navigačního systému a provádění výběrů.

Kompletní pokyny k ovládání naleznete v operačním návodu pro vaše vozidlo.

Používání ovladače Audio 20 na mapě

- Pokud se chcete přesunou na určitou volbu nebo posunovat mapu, můžete ovladačem pohybovat v osmi různých směrech.
- Stisknutím ovladače provedete výběr nebo zobrazíte menu.
- Otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček se přesunete na volbu a zvětšíte nebo zmenšíte mapu.
- Pokud chcete použít menu pro zkratky, stiskněte na mapě ovladač.
- Pohybem ovladače otočíte kolečkem hlavního menu a kolečkem mapy.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti navigačních oznámení lze provádět pouze při probíhajícím oznámení.

Družicové signály

Po zapnutí začne navigační systém vyhledávat družicové signály. Systém bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu. Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

Příjem satelitních signálů GPS

V menu Informace o družici se zobrazují informace o aktuální družici.

Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Informace o družici**.

Používání hlavního menu

POZNÁMKA: V případě potřeby získáte přístup k nástrojům hlavního menu mapy prostřednictvím výběru mapy.

Otáčením kolečka nástrojů hlavního menu získáte přístup ke všem možnostem.

- Výběrem možnosti ① vyhledáte cíl.
- Výběrem možnosti ② zobrazíte mapu.
- Výběrem možnosti ③ zastavíte trasu.
- Výběrem možnosti ④ zobrazíte dopravní podmínky.
- Výběrem možnosti ⑤ zobrazíte naposledy nalezené cíle.
- Výběrem možnosti ⑥ budete procházet body zájmu.
- Výběrem možnosti ⑦ zobrazíte služby u nadcházejících sjezdů.
- Výběrem možnosti ⑧ zobrazíte směr k cíli a aktuální polohu.

- Výběrem možnosti ⑨ zobrazíte odbočky na trase, přidáte trasové body nebo odbočíte.
- Výběrem možnosti ⑩ si vyslechnete nejnovější navigační výzvu.
- Výběrem možnosti ⑪ ztlumíte navigační výzvy.
- Výběrem možnosti ⑫ otevřete menu nástrojů a nastavení.
- Výběrem možnosti ⑬ zobrazíte oznámení týkající se jízdy.

Používání klávesnice na displeji

Pomocí ovladače můžete při zadávání vyhledávání vybírat písmena, znaky, diakritiku a další možnosti.

POZNÁMKA: Je-li k dispozici diakritika, zobrazí se pod znakem uvozovky „...“. Stisknutím ovladače doprava můžete vybrat znaky s diakritikou.

POZNÁMKA: Pro některé jazyky se zobrazí vnitřní kroužek se zobrazením dalších znaků. Stisknutím ovladače doprava můžete vybrat vnitřní kroužek.

- Výběrem ikony se vrátíte o jeden znak zpět a zadání vymažete.
- Výběrem ikony zadání přijmete.
- Výběrem ikony změníte jazyk klávesnice.
- Výběrem ikony přidáte mezeru mezi zadání.
- Výběrem možnosti **2@** přepnete na zadávání čísel a znaků.
- Výběrem možnosti **ABC** přepnete na zadávání znaků.
- Výběrem možnosti Alt zobrazíte všechny znaky s diakritikou.

Hledání poloh

Tento systém nabízí mnoho způsobů hledání poloh.

- Podle kategorie (strana 251)
- Hledání v blízkosti jiné polohy (strana 251)
- Hláskováním názvu (strana 251)
- Podle adresy (strana 252)
- Pomocí souřadnic (strana 252)
- Pomocí naposledy nalezených poloh (strana 253)
- Pomocí uložených poloh (strana 254)

Informace o polohách

Podrobné mapy, které jsou nahrány v systému, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely a autoservisy. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie.

Hledání polohy podle kategorie

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Body zájmu**.
2. Vyberte kategorii.
3. V případě potřeby vyberte podkategorii.
4. Vyberte polohu.

   POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit polohu na rozložené mapě, stiskněte ovladač doprava.



Vyhledávání hláskováním názvu

Konkrétní polohy můžete vyhledat hláskováním názvu polohy.

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Body zájmu**.
2. Vyberte ikonu .

   Pod panelem se zobrazí navrhované polohy.
3. Zadejte celý název polohy nebo jeho část.
4. Vyberte polohu.

Změna oblasti vyhledávání

Navigační systém ve výchozím nastavení vyhledává místa nejbližší vaší aktuální poloze. Můžete vyhledat místo blízko jiného města nebo polohy.

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Body zájmu** > **Vyhledat v blízkosti**.
2. Vyberte možnost:
   - Moje aktuální poloha:
   - U jiného města
   - Poslední cíl
   - U oblíbené polohy
   - U aktivní trasy
   - U cíle

3 V případě potřeby zvolte polohu.

Informace o nástrojích hledání

Můžete vyhledávat polohy pomocí klávesnice na obrazovce nebo zadáním adresy či souřadnic polohy.

Hledání adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v navigačním systému.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Adresa**.
2 V případě nutnosti zvolte město, stát, provincii nebo zemi.
3 Zadejte číslo domu a vyberte ikonu ✔.
4 Zadejte název ulice a vyberte ikonu ✔.
5 Vyberte možnost **Jet!**.

Hledání města

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Města**.
2 V případě nutnosti hláskujte město, změňte stát, provincii nebo zemi.
3 Vyberte možnost **Jet!**.

Hledání křižovatky

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Křižovatky**.
2 V případě nutnosti zvolte město, stát, provincii nebo zemi.
3 Zadejte první název ulice a vyberte ikonu ✔.
4 V případě potřeby vyberte ulici.
5 Zadejte druhý název ulice a vyberte ikonu ✔.
6 V případě potřeby vyberte ulici.
7 V případě potřeby vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.
2 V případě potřeby zvolte možnost **Změnit formát** a vyberte správný formát souřadnic pro typ použité mapy.
3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
4 Zadejte novou souřadnici a vyberte ikonu ✔.
5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
6 Zadejte novou souřadnici a vyberte ikonu ✔.
7 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji.

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Domů**.
2. Vyberte možnost **Použít aktuální polohu, Zadejte vlastní adresu** nebo **Vybrat z Posledních nalezených**.

Poloha se uloží jako poloha „Domů“.

Cesta domů

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Domů**.

Úprava informací o domovské destinaci

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Moje data** > **Nastavit nebo Změnit domovskou destinaci**.
2. Vyberte možnost **Použít aktuální polohu, Zadejte vlastní adresu** nebo **Vybrat z Posledních nalezených**.
3. Zadejte požadované změny.

Hledání naposledy nalezených míst

Navigační systém ukládá posledních 50 poloh, které jste nalezli.

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Naposledy nalezené**.
2. Vyberte polohu.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Naposledy nalezené** > **Vymazat všechny naposledy nalezené polohy** > **Vymazat**.

Hledání paliva

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Body zájmu** > **Palivo**.
2. V případě potřeby vyberte typ paliva (není k dispozici ve všech oblastech).
3. Vyberte polohu paliva.

Zobrazit aplikaci Qibla na kompasu

Vyberte možnost **Kompas** > **Nastavení** > **Zobrazit aplikaci Qibla v kompasu**.

Použití simulátoru GPS

Simulátor GPS lze použít k nastavení simulované polohy nebo k simulaci trasy.

1. Zvolte možnost **Nastavení** > **Systém**.
2. Zvolte možnost **Simulátor GPS**.
3. V hlavním menu zvolte možnost **Zobrazit mapu**.
4. Vyberte oblast na mapě.
5. Vyberte možnost **Nastavit polohu**.

Ukládání poloh

Polohy můžete uložit, abyste je mohli rychle nalézt a vytvořit k nim trasy.

Uložení polohy

1. Vyhledejte polohu (strana 251).
2. Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3. Vyberte možnost **Uložit**.

   Tato poloha se uloží do Oblíbených.

Uložení aktuální polohy

1. Vyberte možnost **Kompas** > **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Uložit aktuální polohu do oblíbených**.

Zahájení trasy k oblíbené poloze

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2. Vyberte polohu.
3. Vyberte možnost **Jet!**.

Úprava oblíbené polohy

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2. Vyberte polohu.
3. Vyberte možnost **Upravit**.
4. Zvolte možnost:
   - Vyberte možnost **Změnit název**.
   - Vyberte možnost **Změnit symbol mapy**.
5. Upravte informace.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte možnost **Odstranit** > **Odstranit**.

Vymazání všech oblíbených poloh

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Moje data** > **Vymazat všechny oblíbené polohy**.

2 Vyberte možnost **Ano**.

Nalezení servisního střediska MB

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **MB-služba**.



2 Vyberte možnost servisní středisko.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat navigační systém vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Aktivace funkce Hlasový příkaz

Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce **Hlasový příkaz** na volantu.

Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k systému.
- Snižte okolní hluk, například hlasy, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze systému odpovídejte, jak je třeba.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

1. Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce **Hlasový příkaz** na volantu.
2. Vyslovte příkaz **Find Place**.
3. Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4. Vyslovte číslo řádku.
5. Vyslovte slovo **Navigate**.

Použití funkce Hlasový příkaz během navigace po trase

1. Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce **Hlasový příkaz** na volantu.
2. Vyberte možnost:
   - Vyslovením příkazu **Detour** odbočíte ze své trasy.
   - Vyslovením příkazu **Stop Route** zastavte aktuální trasu.

Navigace

Procházení mapy

Můžete procházet mapu a hledat body zájmu, změnit zobrazení mapy, vybrat vrstvy pro zobrazení, zobrazit detaily polohy a další.

1. Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
2. Stiskněte ovladač v libovolném směru.

   Mapa se přepne do režimu procházení ①.

   POZNÁMKA: Mapu můžete procházet také výběrem možnosti **Kam vést?** > **Procházet mapu**.



3. Stiskněte **ovladač**.

   Zobrazí se kolečko s nástroji pro procházení mapy.

4 Otáčením kolečka s nástroji pro procházení mapy vyberte možnost:

- Výběrem možnosti **Nastavit polohu** nastavíte aktuální polohu. Pohybem ovladače po mapě můžete nalézt konkrétní polohy.

  POZNÁMKA: Systém MAP PILOT musíte mít nastavený na režim simulace a nesmíte navigovat po trase, abyste mohli nastavit pozice.
- Výběrem možnosti **Vrstvy** zvolíte, které vrstvy se mají na mapě zobrazit. Můžete vybrat jakoukoli kombinaci možností **Doprava**, **3D budovy**, **3D terén** a **Body zájmu**.
- Výběrem možnosti **Režim otočení** povolíte otočené zobrazení mapy.
- Výběrem možnosti **Zobrazení přepínače** zobrazíte mapu ve 3-D nebo 2-D se severem nahoře.
- Výběrem možnosti **Procházet body zájmu** zobrazíte body zájmu na mapě. Výběrem bodu zájmu získáte další informace.
- Výběrem možnosti **Podrobnosti o poloze** zobrazíte podrobné informaci o aktuální nebo vybrané poloze.

Zahájení trasy

1 Vyhledejte polohu (strana 250).

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Zastavení trasy

V hlavním menu vyberte možnost .

Jízda po trase

Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás navigační systém vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy a navigačních informací na displeji v přístrojovém panelu. Pokud se odchýlíte od původní trasy, systém přepočítá trasu a poskytne nové popisy trasy.

Informace o mé trase

Během navigace po trase můžete zobrazovat odbočky na trase, přidávat body zájmu nebo odbočovat.

1. Během navigace po trase vyberte v hlavním menu možnost **Moje trasa**.
2. Vyberte možnost:
   - Výběrem možnost **Seznam odboček** zobrazíte odbočky na trase.
   - Výběrem možnosti **Objížďka** odbočíte ze své trasy.
   - Výběrem možnosti **Přidat trasový bod** přidáte do trasy další bod.
   - Vyberte trasový bod pro možnosti **Změna pořadí**, **Odstranit** nebo **Zobrazit podrobnosti** trasového bodu.

Přidání trasového bodu k trase

1. Vyberte možnost **Moje trasa** > **Přidat trasový bod**.
2. Vyhledejte polohu.
3. Vyberte možnost **Přidat do trasy**.
4. V případě potřeby zobrazte trasu výběrem možnosti **Zobrazit náhled**.
5. V případě potřeby vyberte možnost **Automaticky uspořádat** a uspořádejte trasové body v trase v nejlogičtějším pořadí.
6. Vyberte možnost **Jet!**.

Použití objížďky

POZNÁMKA: Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, systém nemusí objížďku vypočítat.

Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo stavbám.

Vyberte možnost **Moje trasa** > **Objížďka**.

Použití rozšířených objížděk

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se stavbami, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Rozšířené objížďky**.
2. V hlavním menu vyberte možnost **Moje trasa** > **Objížďka**.

3 Vyberte možnost:

- **Příštích 0,5 km na trase**
- **Příští 2 km na trase**
- **Příštích 5 km na trase**
- **Objížďka cesty nebo cest na trase**

POZNÁMKA: Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, systém nemusí objížďku vypočítat.

Funkce vyhnutí se silnicím

Můžete vybrat vlastnosti silnic, kterým se chcete vyhnout, například placené silnice nebo nezpevněné silnice.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Objížďky**.

2 Vyberte vlastnosti silnic, kterým se chcete na svých cestách vyhnout.

Vybrané možnosti se automaticky uloží.

Pokud se některým vlastnostem silnic nelze při výpočtu trasy vyhnout, systém zobrazí zprávu o tom, které vlastnosti jsou do trasy zahrnuty.



Informace o službách u dálnice

Jedete-li po dálnici, můžete nalézt čerpací stanice, stravovací zařízení a toalety na nadcházejících výjezdech dálnic.

Hledání služeb u dálnice

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Služby u dálnice**.

2 Vyberte nacházející výjezd.

3 Vyberte službu u dálnice.



4 Vyberte bod zájmu.

5 Vyberte možnost **Jet!**.

Stránky mapy

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Zobrazení mapy**.
2. Vyberte, které vrstvy se mají zobrazovat na mapě.

   Systém při opuštění stránky váš výběr uloží.

Změna datových polí mapy

Můžete změnit typ informací, které se zobrazují v datových polích na mapě.

Změna datových polí obecné mapy

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Zobrazení mapy** > **Rozložení datových polí mapy**.
2. Vyberte možnost **Rozložení datových polí mapy**.
3. Vyberte možnost:
   - Výběrem možnosti **Méně dat** zobrazíte dvě datová pole mapy.
   - Výběrem možnosti **Více dat** zobrazíte čtyři datová pole mapy.
4. Výběrem pole změníte typ zobrazovaných dat.
5. Vyberte možnost.
   - Po položkou **Bez trasování** vyberte možnost **Směr jízdy**, **Nadmořská výška**, **Rychlost** nebo **Denní doba**.
   - Po položkou **Trasování** vyberte možnost **Čas příjezdu do cíle**, **Vzdálenost**, **Směr jízdy**, **Nadmořská výška**, **Rychlost**, **Denní doba**, **Čas do cíle**, **Vzdálenost k dalšímu trasovému bodu** nebo **Čas příjezdu do cíle v příštím trasovém bodu**.

Změna perspektivy mapy

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Zobrazení mapy** > **Zobrazení mapy**.
2. Vyberte možnost:
   - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
   - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
   - Volbou možnosti **3-D** zobrazíte mapu trojrozměrně, se směrem vaší cesty v horní části displeje.

Zobrazení odboček

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

Vyberte možnost **Moje trasa** > **Seznam odboček**.

Zobrazení další odbočky

Během navigace po trase můžete zobrazit náhled nadcházejících odboček. Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

1. Vyberte možnost **Moje trasa** > **Seznam odboček**.
2. Vyberte odbočku.

Prohlížení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Vyberte možnost **Kompas**.

Zobrazení předchozích cílů

Můžete zobrazit místa, která jste nalezli již dříve.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Naposledy nalezené**.

Doprava

POZNÁMKA

Společnosti Garmin® a Mercedes-Benz nejsou odpovědné za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích.

Navigační systém dokáže přijímat dopravní informace.

POZNÁMKA: Mapa dopravy nezobrazuje zprávy o volně se pohybujícím provozu.

Informace o ikoně Doprava

Je-li zjištěno dopravní omezení, na mapě se zobrazí ikona dopravního upozornění. Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace.

Barva	Závažnost	Význam
Žlutá	Střední	Doprava se pohybuje, ale dochází ke zpoždění. Doprava se mírně zhušťuje.
Oranžovo-bílá	Střední	Je tam staveniště
Červená	Vysoká	Doprava se nepohybuje nebo se pohybuje pomalu. Dochází k velkému zpoždění.
Červeno-černá	Vysoká	Silnice je uzavřena.

Doprava na vaší trase

Při výpočtu trasy zkoumá navigační systém aktuální hustotu dopravního provozu a automaticky optimalizuje trasu tak, aby bylo dosaženo co nejkratšího času. Pokud dojde během navigace na trase k velkému zpoždění vlivem husté dopravy, systém trasu automaticky přepočítá.

Ikona dopravního oznámení mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.

Navigační systém vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.

Dopravní hlasové výzvy

Máte možnost poslouchat dopravní výzvy z navigačního systému.

Vyberte možnost **Doprava > Mluvené dopravní zpravodajství**.

Systém bude automaticky číst všechny zprávy na vaší trase.

Zobrazení dopravních upozornění

Během navigace po trase se může zobrazit dopravní upozornění.

1. Vyberte možnost **Oznámení**.
2. Vyberte upozornění.

Nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase

1. Během navigace po trase vyberte možnost **Doprava** > **Doprava na trase**.

   Zobrazí se seznam dopravních událostí, uspořádaných podle polohy na trase.
2. Vyberte událost.

   Zobrazí se informace o dopravní události.
3. Výběrem možnosti **Vyhnout se dopravní události** se události vyhnete.

Zobrazení mapy dopravy

Dopravu na mapě můžete zobrazit kdykoli.

Vyberte možnost **Doprava** > **Mapa dopravy**.

Porozumění dopravním informacím

Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě dopravy.

Vyberte možnost **Doprava** > **Legenda dopravy**.

Předplatné pro dopravní informace

POZNÁMKA: Dopravní služba není k dispozici ve všech oblastech nebo regionech.

Aktivace předplatného

Předplatné zahrnuté v navigačním systému není třeba aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co váš systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Opětovná aktivace předplatného

POZNÁMKA: Opětovnou aktivaci vyžadují pouze předplatná v Severní Americe.

Pokud vyprší platnost vašeho předplatného pro dopravní informace, v menu dopravy se zobrazí zpráva s oznámením. Tato zpráva obsahuje telefonní číslo poskytovatele služeb a číslo ESN.

1. Zavolejte svému poskytovateli služeb pro dopravní informace.
2. Operátorovi sdělte číslo ESN.
3. Postupujte podle pokynů.

Přizpůsobení navigačního systému

1. Vyberte možnost **Nastavení**.
2. Vyberte kategorii nastavení.
3. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Nastavení systému

Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém**.

- **Snížení zvuku**: Výběrem této možnosti automaticky snížíte hlasitost zdroje zvuku zábavního systému během navigačních výzev.
- **Hlasové navigační výzvy**: Výběrem této možnosti si poslechnete hlasové navigační výzvy.
- **Povolit navigační výzvy během telefonního hovoru**: Výběrem této možnosti povolíte hlasové výzvy během telefonního hovoru.
- **Simulátor GPS**: Pokud neřídíte, můžete zastavit příjem signálu GPS do systému a simulovat trasu.
- **Informace o systému**: Výběrem této možnosti zobrazíte číslo verze softwaru, identifikační číslo jednotky a informace o několika dalších funkcích softwaru.
- **Informace o družici**: Výběrem této možnosti zobrazíte stránku Informace o družici.
- **Obnovit nastavení systému**: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení systému na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.

- **Režim výpočtu trasy**: Slouží k výběru předvoleb výpočtu tras.
- **Objížďky**: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím na trase.
- **Rozšířené objížďky**: Slouží k rozšířenému nastavení objížděk.
- **Asistent pro jízdní pruhy**: Výběrem této možnosti aktivujete doporučení jízdních pruhů pro nadcházející odbočky.
- **Obnovit nastavení navigace**: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení navigace na výchozí hodnoty od výrobce.

Předvolby trasy

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu trasy**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

- **Rychlejší čas**: Vypočítá trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- **Kratší vzdálenost**: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.
- **Méně paliva**: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně paliva.
- **Mimo silnice**: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.
- **Vždy se zeptat**: Po výzvě vyberete upřednostňovanou trasu ze seznamu.

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost **Nastavení** > **Zobrazení mapy**.

- **Zobrazení mapy**: Nastaví perspektivu na mapě.
- **Detail mapy**: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
- **Téma mapy**: Změní barvu mapových dat a zobrazené trasy.
- **Rozložení datových polí mapy**: Nastaví data, která se zobrazují na mapě.
- **Režim barev**: Nastaví pozadí mapy. Možnost **Den** nastaví světlé pozadí, **Noc** nastaví tmavé pozadí nebo možnost **Automaticky** přepíná mezi denním a nočním režimem podle nastavení dne a noci na disku Audio 20 CD.
- **Ikona vozidla**: Změní ikonu, která se používá pro zobrazení vaší polohy na mapě.
- **Informace o dálnici**: Není k dispozici ve všech regionech a oblastech a je dostupná pouze pro produkty APAC. Zobrazuje nadcházející služby na mapě.
- **Vrstvy mapy**: Přizpůsobí data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
- **Obnovit nastavení zobrazení mapy**: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení mapy na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení dopravy

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava a upozornění**.

- **Zobrazit dopravní upozornění**: Výběrem této možnosti zobrazíte dopravní upozornění na mapě.
- **Vyslovovat dopravní upozornění**: Nastaví úroveň dopravních upozornění. Můžete vybrat možnost **Žádná**, **Základní** nebo **Všechna**.
- **Předplatná**: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.
- **Obnovit nastavení dopravy a upozornění**: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení dopravy a upozornění na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení jazyka a klávesnice

POZNÁMKA: Jazyk textu systému MAP PILOT se řídí jazykem na disku Audio 20 CD a nelze jej změnit samostatně. Změna jazyka textu systému MAP PILOT nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Zvolte možnost **Nastavení** > **Jazyk**.

- **Osoba hlasu**: Nastaví typ osoby hlasu pro hlasové výzvy. Některé osoby hlasu nevyslovují názvy ulic nebo názvy bodů zájmu.
- **Jazyk klávesnice**: Nastaví jazyk klávesnice.
- **Obnovit nastavení jazyka**: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení jazyka na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení funkce Moje data

Vyberte možnost **Nastavení** > **Moje data**.

- **Nastavit nebo změnit domovskou destinaci**: Nastaví nebo změní domovskou destinaci.
- **Vymazat všechny naposledy nalezené polohy**: Odstraní všechny naposledy nalezené polohy.
- **Vymazat všechny oblíbené polohy**: Odstraní všechny oblíbené polohy.

Nastavení funkce Moje mapy

Vyberte možnost **Nastavení** > **Moje mapy**.

Zobrazí mapy, které jsou k dispozici, a které se používají v systému MAP PILOT.

Obnovení nastavení

POZNÁMKA: Obnoví se pouze nastavení navigace systému MAP PILOT.

Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí nastavení od výrobce.

1. Vyberte možnost **Nastavení**.
2. V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3. Vyberte možnost **Obnovit všechna nastavení**.

Obnovení všech nastavení

Je možné obnovit nastavení systému MAP PILOT na výchozí nastavení od výrobce.

Vyberte možnost **Systém** > **Obnovit všechna nastavení**.

©Garmin Ltd. и Daimler AG., 2014 г.

Все права сохранены. Согласно законодательству о защите авторских прав полное или частичное копирование данного руководства без письменного разрешения компаний Garmin и Daimler AG не допускается. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание данного руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях.

Garmin® и логотип Garmin являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Mercedes-Benz® является зарегистрированным товарным знаком Daimler AG. Логотип SDHC является товарным знаком SD-3C, LLC.

Содержание

Начало работы 269
Гарантия 269
Защита от копирования данных на карте памяти SD 270
Установка карты памяти SD 270
Обновления 270
Контроллер Audio 20 Controller 270
Регулировка громкости 270
Сигналы спутников 271
Главное меню 271
Экранная клавиатура 272

Поиск местоположений 272
Объекты 273
Инструменты поиска 274
Сохранение местоположения "Дом" 275
Поиск недавно найденных объектов 275
Поиск заправочных станций 275
Отображение киблы на компасе 276
Имитация GPS 276
Сохранение местоположений 276
Поиск сервисного центра Mercedes-Benz 277

Голосовое управление 277
Активация голосового управления 277
Советы по использованию голосового управления 277
Навигация по маршруту при помощи голосового управления 278
Использование голосового управления во время следования по маршруту 278

Навигация 278
Обзор карты 278
Начало навигации по маршруту 279
Движение по маршруту 279
Функция "Мой маршрут" 280
Дорога в объезд 280
Объезд указанных типов дорог 281

Страницы карты 282
Настройка карты 282
Изменение полей данных на карте 282
Просмотр поворотов 283
Просмотр предыдущих пунктов назначения 283

Трафик 284
Значок трафика 284
Заторы по маршруту движения 284
Данные о трафике 285
Подписки на трафик 285

Настройка навигационной системы 286
Настройки системы 286
Настройки навигации 286
Настройки карты и транспортного средства 287
Настройки трафика 287
Настройки раздела "Мои данные" 288
Настройки раздела "Мои Карты" 288
Восстановление заводских настроек 288

Начало работы

⚠ВНИМАНИЕ!

Если следующие потенциально опасные для здоровья ситуации не будут предотвращены, они могут привести к несчастному случаю или аварии и, как следствие, к получению травм или летальному исходу.

Храните карты памяти SD в недоступном для маленьких детей месте. Существует риск проглатывания карты памяти SD ребенком. В случае проглатывания карты памяти SD немедленно обратитесь к врачу.

Аккуратно управляйте автомобилем, руководствуясь здравым смыслом. **Не отвлекайтесь на навигационную систему во время движения и всегда внимательно следите за дорогой.** Во время движения старайтесь тратить как можно меньше времени на наблюдение экрана навигационной системы и по мере возможности пользуйтесь голосовыми подсказками.

Во время движения не следует вводить пункты назначения, изменять настройки и работать с любыми функциями, требующими длительного использования элементов управления навигационной системы. Прежде чем приступить к использованию таких функций, припаркуйтесь в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

Во время навигации следует внимательно сравнивать информацию, отображаемую на экране навигационной системы, с данными из всех других доступных источников, включая дорожные знаки, указатели, дорожную ситуацию, заторы, погодные условия, а также учитывать другие факторы, которые могут повлиять на безопасность поездки.

Для обеспечения безопасности следует прояснить все расхождения, прежде чем продолжать движение по маршруту; при движении следует соблюдать требования дорожных знаков и следить за дорожными условиями.

Навигационная система лишь предлагает возможные маршруты. Ее использование не отменяет необходимости внимательно следить за дорогой и руководствоваться здравым смыслом. **Не следуйте по предложенным маршрутам, если такие маршруты предполагают небезопасные или запрещенные маневры либо создают опасную ситуацию для автомобиля.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя изменять или перемещать данные на карте памяти SD, за исключением обновлений картографических данных.

В целях безопасности некоторые функции ограничены или недоступны во время движения автомобиля. При отключении функций отображается сообщение.

Прежде чем использовать навигационную систему MAP PILOT, прочтите настоящее руководство пользователя.

Гарантия

За информацией о гарантии обратитесь в авторизованный центр Mercedes-Benz®.

Защита от копирования данных на карте памяти SD

Карта памяти SD может быть установлена только в одну навигационную систему. Установка карты памяти SD в другие навигационные системы невозможна.

Если во время первой установки карты памяти SD в навигационную систему появляется сообщение о том, что картографические данные заблокированы, возможно, карта памяти повреждена. Обратитесь к вашему дилеру Mercedes-Benz.

Установка карты памяти SD

1 Убедитесь, что карта SD не заблокирована.

2 Вставьте карту SD в гнездо для карт памяти SD в автомобиле и нажмите на нее. При правильной установке должен прозвучать щелчок.

3 Следуйте инструкциям на экране.

Обновления

- Для получения карт и обновлений программного обеспечения обратитесь к вашему дилеру Mercedes-Benz. В некоторых странах карты и обновления программного обеспечения доступны в виде загружаемых файлов или на картах памяти SD через интернет-магазин по адресу http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- Для вас может быть доступно бесплатное обновление карты. Дополнительную информацию можно получить у дилера.

Контроллер Audio 20 Controller

Используйте этот контроллер в автомобиле для управления навигационной системой и выбора настроек и параметров.

Подробные инструкции по эксплуатации см. в руководстве автомобиля.

Использование Audio 20 Controller для управления картой

- Для перемещения по меню или прокрутки карты поворачивайте контроллер в любом из восьми направлений.
- Чтобы выбрать элемент или отобразить меню, нажмите на контроллер.
- Для перехода к выбранному пункту и увеличения/уменьшения масштаба карты поворачивайте контроллер по или против часовой стрелки.
- На странице карты: нажмите на контроллер, чтобы воспользоваться кнопками быстрого доступа.
- Двигайте контроллером для перемещения по кругу главного меню и кругу меню карты.

Регулировка громкости

Громкость голосовых сообщений навигационной системы можно настраивать только во время их воспроизведения.

Сигналы спутников

После включения навигационная система начинает поиск сигналов спутников. Для установки связи со спутниками может потребоваться беспрепятственный обзор неба. Дополнительные сведения о системе GPS см. по адресу www.garmin.com/aboutGPS.

Просмотр информации о сигналах спутников GPS

В меню "Информация о спутниках" отображаются сведения о спутниках.

Выберите **Настройки** > **Система** > **Информация о спутниках**.

Главное меню

ПРИМЕЧАНИЕ. К инструментам основного меню можно перейти с экрана карты, предварительно выбрав ее.

Для доступа к различным функциям поворачивайте круг главного меню.

- Выберите ①, чтобы найти пункт назначения.
- Выберите ②, чтобы просмотреть карту.
- Выберите ③, чтобы остановить движение по маршруту.
- Выберите ④, чтобы просмотреть информацию о дорожной обстановке.
- Выберите ⑤, чтобы просмотреть последние найденные пункты назначения.
- Выберите ⑥, чтобы просмотреть объекты.
- Выберите ⑦, чтобы просмотреть пункты обслуживания на ближайших съездах.

- Выберите ⑧, чтобы просмотреть пеленг и текущее местоположение.
- Выберите ⑨, чтобы просмотреть повороты на маршруте, добавить маршрутные точки или выбрать объезд.
- Выберите ⑩, чтобы прослушать последнюю подсказку навигации.
- Выберите ⑪, чтобы отключить звук подсказок навигации.
- Выберите ⑫, чтобы перейти в меню инструментов и настроек.
- Выберите ⑬, чтобы просмотреть уведомления о движении.

Экранная клавиатура

При вводе поискового запроса используйте контроллер для выбора букв, символов, диакритических знаков и пр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если доступны диакритические знаки, под символом отобразится "...". Для выбора диакритического знака нажмите на контроллер вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых языков отображается внутренний круг с дополнительными символами. Для выбора внутреннего круга нажмите на контроллер вправо.

- Чтобы удалить предыдущий символ и удалить запись, нажмите .
- Чтобы подтвердить запись, нажмите .
- Чтобы изменить язык экранной клавиатуры, выберите .
- Чтобы добавить пробел между записями, выберите .
- Чтобы перейти к вводу цифр и символов, выберите **2@**.
- Чтобы перейти к вводу букв, выберите **ABC**.
- Чтобы просмотреть все диакритические знаки, выберите Alt.

Поиск местоположений

Навигационная система позволяет искать местоположения и объекты несколькими способами:

- по категории (стр. 273);
- рядом с другим местом (стр. 273);
- по буквам названия (стр. 273);
- по адресу (стр. 274);
- по координатам (стр. 274);
- в списке последних найденных мест (стр. 275);
- в списке сохраненных мест (стр. 276).

Объекты

Загруженная в навигационную систему подробная карта содержит данные о различных объектах, такие как рестораны, гостиницы, автосервисы и пр. Искать расположенные поблизости компании и достопримечательности можно по категориям.

Поиск местоположения по категории

1. Выберите **Куда?** > **Объекты**.
2. Выберите категорию.
3. Если необходимо, выберите подкатегорию.
4. Выберите местоположение.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра местоположения на карте нажмите на контроллер вправо.



Поиск объекта по буквам названия

Различные места и объекты можно искать по буквам названия.

1. Выберите **Куда?** > **Объекты**.
2. Выберите .

   Под панелью отобразятся предложенные варианты.
3. Введите полное название объекта или часть названия.
4. Выберите местоположение.

Изменение области поиска

По умолчанию навигационная система находит объекты рядом с вашим текущим местоположением. Вы также можете искать объекты рядом с другим городом или другим местоположением.

1. Выберите **Куда?** > **Объекты** > **Поиск рядом**.
2. Выберите один из вариантов.
   - Текущее местоположение:
   - Другой город
   - Последний пункт назначения
   - Местоположение из Избранного
   - Мой текущий маршрут
   - Пункт назначения
3. При необходимости выберите местоположение.

Инструменты поиска

Поиск местоположений можно выполнять разными способами: при помощи экранной клавиатуры, по адресу или координатам объекта.

Поиск адреса

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок выполнения действий может отличаться в зависимости от того, какие картографические данные загружены в навигационную систему.

1. Выберите **Куда?** > **Адрес**.
2. При необходимости выберите город, область, регион и страну.
3. Введите номер дома и нажмите ✔.
4. Введите название улицы и нажмите ✔.
5. Нажмите **Старт**.

Поиск города

1. Выберите **Куда?** > **Города**.
2. При необходимости назовите город, измените область, регион или страну.
3. Нажмите **Старт**.

Поиск перекрестка

1. Выберите **Куда?** > **Перекрестки**.
2. При необходимости выберите город, область, регион и страну.
3. Введите название первой улицы и нажмите ✔.
4. При необходимости выберите улицу.
5. Введите название второй улицы и нажмите ✔.
6. При необходимости выберите улицу.
7. При необходимости выберите перекресток.

Поиск местоположения по координатам

Устройство позволяет находить нужные местоположения по широте и долготе.

1. Выберите **Куда?** > **Координаты**.
2. При необходимости выберите **Изменить формат** и укажите формат координат для используемого типа карты.
3. Выберите широту.
4. Введите новую координату и нажмите ✔.
5. Выберите долготу.
6. Введите новую координату и нажмите ✔.
7. Выберите **На карте**.

Сохранение местоположения "Дом"

Место или объект, где вы чаще всего бываете, можно задать как местоположение "Дом".

1. Выберите пункт **Куда?** > **Домой**.
2. Выберите **Использовать текущее местоположение, Ввести мой адрес** или **Выбрать из последнего**.

Местоположение будет сохранено как "Дом".

Навигация к местоположению "Дом"

Выберите **Куда?** > **Домой**.

Редактирование данных местоположения "Дом"

1. Выберите **Настройки** > **Мои данные** > **Установить или Изменить местоположение "Дом"**.
2. Выберите **Использовать текущее местоположение, Ввести мой адрес** или **Выбрать из последнего**.
3. Внесите изменения.

Поиск недавно найденных объектов

В памяти навигационной системы сохраняется информация о 50 последних найденных местоположениях.

1. Выберите **Куда?** > **Последнее**.
2. Выберите нужное местоположение.

Очистка списка последних найденных объектов

Выберите **Куда?** > **Последнее** > **Очистить список последних найденных мест** > **Очистить**.

Поиск заправочных станций

1. Выберите **Куда?** > **Объекты** > **Топливо**.
2. При необходимости выберите тип топлива (доступно не везде).
3. Выберите заправочную станцию.

Отображение киблы на компасе

Выберите **Компас** > **Настройки** > **Показать киблу на компасе**.

Имитация GPS

Функцию имитации GPS можно использовать для имитации поиска местоположения или прохождения маршрута.

1. Выберите **Настройки** > **Система**.
2. Выберите **Имитация GPS**.
3. В главном меню выберите **Карта**.
4. Выберите область на карте.
5. Выберите **Задать местоположение**.

Сохранение местоположений

Сохранив местоположения, вы сможете быстро находить их и создавать маршруты для навигации к ним.

Сохранение местоположения

1. Выполните поиск местоположения (стр. 273).
2. Выберите нужное местоположение из списка результатов поиска.
3. Выберите **Сохранить**.

   Местоположение будет сохранено в разделе Избранного.

Сохранение текущего местоположения

1. Выберите **Компас**> **Настройки**.
2. Выберите **Сохранить текущее местоположение в Избранном**.

Навигация по маршруту к сохраненному местоположению

1. Нажмите **Куда?** > **Избранное**.
2. Выберите нужное местоположение.
3. Нажмите **Старт**.

Изменение сохраненного местоположения

1. Нажмите **Куда?** > **Избранное**.
2. Выберите нужное местоположение.
3. Нажмите **Изменить**.
4. Выберите один из вариантов.
   - Нажмите **Изменить имя**.
   - Нажмите **Изменить символ карты**.
5. Измените информацию.

Удаление сохраненного местоположения

ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление удаленных местоположений невозможно.

1 Нажмите **Куда?** > **Избранное**.

2 Выберите нужное местоположение.

3 Нажмите **Удалить** > **Удалить**.

Очистка списка избранных мест

1 Выберите **Настройки** > **Мои данные** > **Очистить весь список избранных мест**.

2 Нажмите **Да**.

Поиск сервисного центра Mercedes-Benz

1 Выберите **Куда?** > **Сервисный центр MB**.



2 Выберите сервисный центр.

Голосовое управление

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция голосового управления поддерживается не для всех языков и регионов и может быть недоступна в некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ. В условиях сильного окружающего шума голосовое управление навигацией может быть недостаточно эффективным.

С помощью функции голосового управления можно управлять навигационной системой, произнося различные слова и команды. В меню голосового управления доступны голосовые подсказки и список имеющихся команд.

Активация голосового управления

Нажмите кнопку активации **голосового управления** на рулевом колесе.

Откроется меню голосового управления.

Советы по использованию голосового управления

- Говорите обычным голосом в направлении навигационной системы.
- Для повышения точности распознавания речи необходимо свести к минимуму фоновые шумы, например голоса.
- Произносите команды в момент их появления на экране.
- При необходимости отвечайте на вопросы навигационной системы.

Навигация по маршруту при помощи голосового управления

В качестве пункта назначения можно называть популярные места.

1. Нажмите на кнопку активации **голосового управления** на рулевом колесе.
2. Произнесите команду **Найти место**.
3. Прослушайте голосовую подсказку и произнесите название места.
4. Произнесите номер строки.
5. Произнесите команду **Начать**.

Использование голосового управления во время следования по маршруту

1. Нажмите на кнопку активации **голосового управления** на рулевом колесе.
2. Выберите один из вариантов.
   - Чтобы добавить к маршруту объезд, произнесите слово **Объезд**.
   - Чтобы остановить движение по текущему маршруту, произнесите **Остановить** навигацию по маршруту.

Навигация

Обзор карты

Вы можете просматривать на карте различные места и объекты, изменять вид карты, выбирать слои, просматривать сведения о местоположениях и пр.

1. Выберите пункт **Карта**.
2. Нажмите на контроллер в любом направлении.

   Карта переключится в режим просмотра ①.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра карты также можно нажать **Куда?** > **Карта**.



3. Нажмите на **контроллер**.

   Появится круг меню с инструментами просмотра карты.



4 Для выбора нужного инструмента поворачивайте круг меню.

- Чтобы установить текущее местоположение, выберите **Задать местоположение**. Для поиска местоположений перемещайте контроллер по карте.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Задавать местоположения можно только тогда, когда система MAP PILOT находится в режиме имитации и вы не выполняете навигацию по маршруту.

- Для выбора нужных слоев карты нажмите **Слои**. Можно выбрать любую комбинацию следующих слоев: **Трафик**, **3D–здания**, **3D–местность** и **Объекты**.
- Чтобы выбрать режим поворота карты, нажмите **Режим поворота**.
- Чтобы карта отображалась в режиме 3-D или 2-D с направлением на север, выберите **Переключение вида**.
- Для просмотра на карте объектов выберите **Обзор объектов**. Для просмотра сведений об объекте выберите его.
- Чтобы просмотреть данные о текущем или выбранном местоположении, нажмите **Данные о местоположении**.

Начало навигации по маршруту

1 Выполните поиск местоположения (стр. 272).

2 Выберите нужное местоположение.

3 Нажмите **Старт**.

Остановка навигации по маршруту

В главном меню нажмите .

Движение по маршруту

Маршрут отображается в виде линии пурпурного цвета. Пункт назначения отмечен клетчатым флажком.

Во время поездки навигационная система воспроизводит звуковые подсказки, отображает стрелки на карте и указания в верхней части карты, которые помогут добраться до места назначения. При отклонении от исходного маршрута навигационная система вычисляет новый маршрут и дает новые указания.



Функция "Мой маршрут"

Во время навигации по маршруту можно просмотреть повороты, добавить маршрутные точки или выбрать объезд.

1. Во время навигации по маршруту в главном меню выберите пункт **Мой маршрут**.
2. Выберите один из вариантов.
   - Чтобы просмотреть повороты на маршруте, выберите **Список поворотов**.
   - Чтобы добавить к маршруту объезд, выберите пункт **Объезд**.
   - Чтобы добавить еще одну маршрутную точку, выберите **Добавить маршрутную точку**.
   - **Выберите маршрутную точку и выполните нужное действие:** Изменить порядок, **Удалить** или **Просмотреть сведения**.

Добавление маршрутной точки в маршрут

1. Выберите **Мой маршрут** > **Добавить маршрутную точку**.
2. Найдите нужное местоположение.
3. Выберите **Добавить в маршрут**.
4. Для просмотра маршрута выберите **Предварительный просмотр**.
5. При необходимости выберите пункт **Автокомпоновка**, чтобы расположить маршрутные точки в оптимальном порядке.
6. Нажмите **Старт**.

Дорога в объезд

ПРИМЕЧАНИЕ. Если текущий маршрут является единственно возможным, вероятно, навигационная система не сможет рассчитать путь объезда.

Чтобы избежать обнаруженных впереди препятствий, например, зон строительства, при навигации по маршруту можно использовать функцию объездов.

Выберите **Мой маршрут** > **Объезд**.

Дополнительные объезды

Устройство позволяет настроить объезд для указанного отрезка маршрута или объезд конкретных типов дорог. Эта функция полезна в том случае, если во время движения по маршруту вам встретятся строительные участки, перекрытые улицы или дороги с плохим покрытием.

1. Выберите **Настройки** > **Навигация** > **Дополнительные объезды**.

2 В главном меню выберите **Мой маршрут** > **Объезд**.

3 Выберите один из вариантов.

- **Следующие 0,5 км по маршруту**
- **Следующие 2 км по маршруту**
- **Следующие 5 км по маршруту**
- **Объезд дорог по маршруту**

ПРИМЕЧАНИЕ. Если текущий маршрут является единственно возможным, вероятно, навигационная система не сможет рассчитать путь объезда.

Объезд указанных типов дорог

Вы можете исключить из маршрута определенные виды дорог, например грунтовые и платные дороги.

1 Выберите **Настройки** > **Навигация** > **Объезды**.

2 Выберите типы дороги, которые вы хотите исключить из маршрутов.

Выбранные настройки сохраняются автоматически.

Если при расчете маршрута невозможно исключить определенные дороги, система сообщит вам о том, какие именно дороги включены в маршрут.



Пункты обслуживания на съездах

Во время движения по крупным автомагистралям на съездах можно искать различные пункты обслуживания: заправочные станции, кафе, гостиницы, туалеты и пр.

Поиск пунктов обслуживания на съездах

1 Выберите **Куда?** > **Обслуживание на съезде**.

2 Выберите ближайший съезд.

3 Выберите пункт обслуживания на съезде.



4 Выберите нужный объект.

5 Нажмите **Старт**.

Страницы карты

Настройка карты

Настройка слоев карты

Отображаемые на карте данные, например значки объектов и дорожные условия, можно настроить.

1. Выберите **Настройки** > **Отображение карты**.
2. Выберите слои, которые должны отображаться на карте.

   Когда вы покинете страницу, система автоматически сохранит выбранные значения.

Изменение полей данных на карте

Вы можете изменить информацию, отображаемую в полях данных на карте.

Настройка полей данных на карте

1. Выберите **Настройки** > **Отображение карты** >**Вид с полями данных на карте**.
2. Выберите **Вид с полями данных на карте**.
3. Выберите один из вариантов.
   - Выберите **Меньше данных** для отображения двух полей данных на карте.
   - Выберите **Больше данных** для отображения четырех полей данных на карте.
4. Чтобы изменить тип отображаемых данных, выберите поле.
5. Выберите один из вариантов.
   - В меню **Нет маршрута** выберите пункты **Направление движения**, **Высота**, **Скорость** или **Время суток**.
   - В меню **Прокладка маршрута** выберите пункты **Время прибытия**, **Расстояние**, **Направление движения**, **Высота**, **Скорость**, **Время суток**, **Время до пункта назначения**, **Расстояние до следующей маршрутной точки** или **Время прибытия в следующую маршрутную точку**.

Изменение перспективы карты

1. Выберите **Настройки** > **Отображение карты** > **Вид карты**.
2. Выберите один из вариантов.
   - Выберите пункт **По треку** для отображения двухмерной карты (2-D) и расположения текущего направления движения наверху страницы.
   - Выберите пункт **Север наверху**, чтобы включить отображение двухмерной карты (2-D); при этом верхняя часть карты ориентируется на север.
   - Выберите **3-D** для отображения трехмерной карты с указанием текущего направления движения наверху.

Просмотр поворотов

Просмотр списка поворотов

Во время навигации по маршруту можно просмотреть все повороты по маршруту с указанием расстояний между ними.

Выберите **Мой маршрут** > **Список поворотов**.

Просмотр следующего поворота

Во время навигации по маршруту можно просматривать предстоящие повороты. В частности, можно узнать расстояние до поворота или места выполнения маневра, а также полосу, в которой необходимо двигаться (если эти данные доступны).

1. Выберите **Мой маршрут** > **Список поворотов**.
2. Выберите поворот.

Просмотр схем перекрестков

Во время навигации по маршруту на крупных автомагистралях можно просматривать схемы перекрестков. При приближении к перекрестку на экран будет ненадолго выведена его схема (если она доступно).



Просмотр данных о текущем местоположении

При помощи функции "Где я?" можно просмотреть сведения о текущем местоположении. При необходимости эта функция поможет вам сообщить спасательной службе о вашем местонахождении.

Выберите **Компас**.

Просмотр предыдущих пунктов назначения

Вы можете просматривать ранее найденные места и объекты.

Выберите пункт **Куда?** > **Последнее**.

Трафик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Компании Garmin® и Mercedes-Benz не несут ответственности за точность информации о дорожной обстановке.

Информация о дорожной обстановке может быть доступна не во всех странах и регионах.

Навигационная система может принимать данные о дорожной обстановке.

ПРИМЕЧАНИЕ. На карте трафика не отображаются сообщения о том, что дорожное движение не затруднено.

Значок трафика

При обнаружении дорожного события на карте появляется значок трафика. Степень плотности движения по маршруту обозначается изменением цвета значка трафика.

Цвет	Плотность	Значение
Желтый	Средняя	Автомобили движутся, однако имеются небольшие задержки. Движение средней плотности.
Оранжевый – белый	Средняя	Зона строительства.
Красный	Высокая	Автомобили не движутся или движутся медленно. Серьезные задержки движения.
Красный – черный	Высокая	Дорога закрыта.

Заторы по маршруту движения

Во время расчета маршрута навигационная система использует текущие данные о транспортных потоках и оптимизирует маршрут для обеспечения кратчайшего времени поездки. Если во время навигации по маршруту задержка из-за дорожных заторов превышает допустимое значение, система автоматически рассчитывает новый маршрут.

Степень плотности движения по маршруту или на дороге, по которой вы едете, отображается изменением цвета оповещений трафика.

В случае отсутствия альтернативных дорог система может прокладывать маршрут через участки с плотным движением. При определении предполагаемого времени прибытия время задержки учитывается автоматически.

Голосовые сообщения о дорожной обстановке

Навигационная система может воспроизводить голосовые сообщения о дорожной обстановке.

Выберите **Трафик** > **Озвучивать дорожную обстановку**.

Система будет автоматически воспроизводить все сообщения о дорожной обстановке по маршруту.

Просмотр оповещений о дорожной обстановке

Во время движения по маршруту на экране могут отображаться оповещения о дорожной обстановке.

1. Выберите **Уведомления**.
2. Выберите оповещение.

Настройка объезда заторов по маршруту вручную

1. Во время навигации по маршруту выберите **Трафик** > **Заторы по маршруту**.

   На экран будет выведен перечень дорожных событий в порядке расположения по маршруту.
2. Выберите нужное событие.

   Отобразится информация о дорожном событии.
3. Чтобы объехать место дорожного события, выберите **Исключить**.

Просмотр карты трафика

Дорожную обстановку можно просмотреть на карте в любой момент.

Выберите **Трафик** > **Карта трафика**.

Данные о трафике

В условных обозначениях трафика поясняются значки и цвета, используемые на карте трафика.

Выберите **Трафик** > **Условные обозначения трафика**.

Подписки на трафик

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация о трафике доступна не во всех регионах.

Активация подписки

Активировать подписку, входящую в комплект навигационной системы, не требуется. Подписка активируется автоматически, после того как навигационная система примет сигнал спутников и сигнал о дорожной обстановке от поставщика соответствующих услуг (платно).

Повторная активация подписки

ПРИМЕЧАНИЕ. Повторная активация подписки требуется только в Северной Америке.

Когда срок действия подписки истечет, в меню трафика появится сообщение. В этом сообщении будет указан номер телефона для связи с поставщиком услуги и номер ESN.

1. Позвоните поставщику данных трафика.
2. Сообщите номер ESN.
3. Следуйте полученным инструкциям.

Настройка навигационной системы

1. Выберите **Настройки**.
2. Выберите категорию настроек.
3. Выберите настройку и измените ее.

Настройки системы

Выберите **Настройки** > **Система**.

- **Подавление звука**: при выборе этой настройки звук медиасистемы будет автоматически подавляться во время воспроизведения навигационных подсказок.
- **Голосовые подсказки навигации**: прослушивание подсказок навигации.
- **Разрешить подсказки навигации во время телефонного вызова**: при выборе этого пункта голосовые подсказки будут воспроизводиться во время телефонного вызова.
- **Имитация GPS**: когда автомобиль не движется, можно отключить прием GPS-сигналов и имитировать прокладку маршрута.
- **Информация о системе**: отображение на экране версии программного обеспечения, идентификационного номера системы и информации о некоторых функциях.
- **Информация о спутниках**: просмотр страницы со сведениями о спутниках.
- **Восстановить заводские настройки системы**: восстановление для настроек системы значений по умолчанию.

Настройки навигации

Выберите **Настройки** > **Навигация**.

- **Свойства маршрута**: выбор параметров для расчета маршрута.
- **Объезды**: указание типов дорог, которые не следует включать в маршруты при планировании.
- **Дополнительные объезды**: активация дополнительных настроек для объездов.
- **Информация о полосах движения**: включение подсказок по выбору полос движения на поворотах.
- **Восстановить заводские настройки навигации**: восстановление для настроек навигации значений по умолчанию.

Свойства маршрута

Выберите **Настройки** > **Навигация** > **Свойства маршрута**.

Маршрут рассчитывается на основе скорости и ускорения транспортного средства на выбранном маршруте.

- **Минимальное время**: расчет минимальных по времени маршрутов; такие маршруты могут иметь большую протяженность.
- **Кратчайшее расстояние**: расчет минимальных по протяженности маршрутов; такие маршруты могут потребовать большего времени.
- **Экономия топлива**: расчет маршрутов, в которых возможно использование меньшего количества топлива, чем в других маршрутах.
- **Напрямик**: прокладка прямой линии от текущего местоположения к пункту назначения.
- **Всегда спрашивать**: выбор нужного маршрута из списка при появлении запроса.

Настройки карты и транспортного средства

Выберите **Настройки** > **Отображение карты**.

- **Вид карты**: изменение перспективы на странице карты.
- **Детализация карты**: выбор уровня детализации карты. Для обновления изображения на более подробных картах требуется больше времени.
- **Тема карты**: изменение цвета маршрута и различных данных, отображаемых на карте.
- **Вид с полями данных на карте**: выбор данных, которые будут отображаться на карте.
- **Цветовой режим**: выбор фона для карты. **День —** яркий фон, **Ночь —** темный фон, **Авто** — переключение между дневным и ночным режимом в зависимости от настроек (день/ночь) Audio 20 CD.
- **Значок транспортного средства**: выбор значка для обозначения на карте вашего текущего местоположения.
- **Сведения о шоссе**: эти данные доступны не во всех регионах и поддерживаются только для продуктов APAC. Включают сведения о пунктах обслуживания по маршруту.
- **Слои карты**: выбор данных, которые должны отображаться на карте, включая значки объектов и дорожных условий.
- **Восстановить заводские настройки отображения карты**: восстановление для настроек карты значений по умолчанию.

Настройки трафика

Выберите **Настройки** > **Трафик и оповещения**.

- **Отображать оповещения о трафике**: отображение оповещений о дорожном движении на карте.
- **Произносить оповещения о трафике**: выбор уровня для оповещений о трафике. Выберите **Нет**, **Основной** или **Полный**.
- **Подписки**: отображение текущих подписок.
- **Восстановить заводские настройки трафика и оповещений**: восстановление для настроек трафика и оповещений значений по умолчанию.

Настройки языка и клавиатуры

ПРИМЕЧАНИЕ. Язык текста системы MAP PILOT соответствует языку текста системы Audio 20 CD и не может быть изменен отдельно. Изменение языка текста для системы MAP PILOT не приводит к изменению языка вводимых пользователем данных или картографических данных, например названий улиц.

Выберите **Настройки** > **Язык**.

- **Персонаж**: выбор персонажа для воспроизведения голосовых подсказок. При выборе некоторых персонажей названия улиц и объектов не произносятся.
- **Язык ввода**: выбор языка клавиатуры.
- **Восстановить заводские настройки языка**: восстановление для языка значений по умолчанию.

Настройки раздела "Мои данные"

Выберите **Настройки** > **Мои данные**.

- **Задать/Изменить местоположение "Дом"**: выбор и изменение домашнего местоположения.
- **Очистить список последних найденных мест**: удаление сведений обо всех последних найденных местах.
- **Очистить список избранных мест**: удаление всех избранных мест и адресов.

Настройки раздела "Мои Карты"

Выберите **Настройки** > **Мои Карты**.

Отобразятся карты, имеющиеся и используемые на системе MAP PILOT.

Восстановление заводских настроек

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения по умолчанию восстанавливаются только для навигационные настройки MAP PILOT.

Значения по умолчанию можно также восстановить для отдельной категории настроек.

1. Выберите **Настройки**.
2. При необходимости выберите категорию настроек.
3. Выберите **Восстановить настройки**.

Восстановление всех настроек

Вы можете вернуть для настроек системы MAP PILOT заводские значения по умолчанию.

Выберите **Система** > **Восстановить все настройки**.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

ملاحظة: تتبع لغة نص MAP PILOT لغة نص Audio 20 CD ويتعذر تغييرها بشكل منفصل. لا يؤدي تغيير لغة النص الخاصة بنظام MAP PILOT إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

اختر **إعدادات > لغة**.

- **لهجات الصوت**: لتعيين نوع لهجات الصوت للمطالبات الصوتية. لا تنطق بعض لهجات الصوت بأسماء الشوارع أو أسماء نقاط الاهتمام.
- **لغة لوحة المفاتيح**: لتعيين لغة لوحة المفاتيح.
- **استعادة إعدادات اللغة**: اختر لاستعادة إعدادات اللغة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات بياناتي

اختر **إعدادات > بياناتي**.

- **تعيين موقع المنزل أو تغييره**: لتعيين موقع المنزل أو تغييره.
- **مسح كافة المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا**: لحذف كافة المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا.
- **مسح كافة المواقع المفضلة**: لحذف كافة المفضلات.

إعدادات خرائطي

اختر **إعدادات > خرائطي**.

يعرض الخرائط المتوفرة والمستخدمة على نظام MAP PILOT لديك.

استعادة الإعدادات

ملاحظة: ستتم استعادة إعداد الملاحة MAP PILOT فقط.

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

1. اختر **إعدادات**.
2. إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.
3. اختر **استعادة الإعدادات.**

استعادة كل الإعدادات

يمكنك استعادة MAP PILOT إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

اختر **نظام > استعادة كل الإعدادات**.

- **الأسرع زمنًا**: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- **الأقصر مسافةً**: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافة ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول في القيادة.
- **وقود أقل**: لاحتساب مسارات الرحلة التي تستهلك وقودًا أقل من المسارات الأخرى.
- **خارج الطريق**: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.
- **سلني دائمًا**: عند المطالبة، اختر مسار الرحلة المفضل من القائمة.

إعدادات الخريطة والسيارة

اختر **إعدادات > إظهار الخريطة**.

- **عرض الخريطة**: لتعيين الرسم المنظوري للخريطة.
- **تفاصيل الخريطة**: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.
- **سمة الخريطة**: لتغيير لون بيانات الخريطة ومسار الرحلة الذي تم عرضه.
- **تخطيط حقول بيانات الخريطة**: لتعيين البيانات التي تظهر على الخريطة.
- **وضع الألوان**: لتعيين خلفية الخريطة. **النهار** لخلفية مضيئة أو **الليل** لخلفية مظلمة أو **تلقائي** للتبديل تلقائيًا بين وضعي الليل والنهار بحسب إعدادات النهار/الليل على Audio 20 CD.
- **رمز المركبة**: لتغيير الرمز ليشير إلى موقعك على الخريطة.
- **معلومات الطريق السريع**: لا تتوفر في جميع المناطق والأقاليم وتتوفر لمنتجات APAC فقط. وتعرض الخدمات الآتية على الخريطة.
- **طبقات الخريطة**: لتخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.
- **استعادة إعدادات إظهار الخريطة**: اختر لاستعادة إعدادات الخريطة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات حركة المرور

اختر **إعدادات > حركة المرور والتنبيهات**.

- **عرض تنبيهات حركة المرور:** اختر لعرض تنبيهات حركة المرور على الخريطة.
- **التنبيهات الصوتية لحركة المرور:** لتعيين مستوى تنبيهات حركة المرور. اختر **لا يوجد** أو **أساسي** أو **ممتلئ**.
- **اشتراكات**: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.
- **استعادة إعداد التنبيهات وحركة المرور**: اختر لاستعادة إعدادات التنبيهات وحركة المرور إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تخصيص نظام الملاحة

1 اختر **إعدادات**.
2 اختر فئة من الإعدادات.
3 اختر الإعداد لتغييره.

إعدادات النظام

اختر **إعدادات > نظام**.

- **خفض الصوت**: اختر لخفض مصدر صوت الترفيه تلقائيًا أثناء مطالبات الملاحة.
- **المطالبات الصوتية للملاحة**: اختر لسماع المطالبات الصوتية للملاحة.
- **السماح بمطالبات الملاحة أثناء مكالمة هاتفية**: اختر للسماح بالمطالبات الصوتية أثناء مكالمة هاتفية.
- **محاكي GPS**: عند عدم القيادة، يمكنك إيقاف النظام عن تلقي إشارة GPS والبدء بمحاكاة مسار رحلة.
- **معلومات النظام**: اختر لعرض رقم إصدار البرنامج رقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.
- **معلومات الأقمار الصناعية**: اختر لعرض صفحة معلومات الأقمار الصناعية.
- **استعادة إعدادات النظام**: اختر لاستعادة إعدادات النظام إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات الملاحة

اختر **إعدادات > ملاحة**.

- **تفضيل مسار الرحلة**: اختر التفضيل الذي تريده لاحتساب مسارات الرحلة.
- **تجنبات**: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار الرحلة.
- **تحويلات متقدمة**: لتمكين إعداد التحويلة المتقدمة.
- **توجيه لمعرفة المسار**: اختر لتنشيط اقتراحات المسار للمنعطفات الآتية.
- **استعادة إعدادات الملاحة**: اختر لاستعادة إعدادات الملاحة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تفضيلات مسار الرحلة

اختر **إعدادات > ملاحة > تفضيل مسار الرحلة**.

يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسريع المركبة لمسار رحلة معيّن.

عرض تنبيهات حركة المرور

أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، قد يظهر تنبيه حركة مرور.

1. اختر **إشعارات**.
2. اختر تنبيهًا.

تجنب أحداث حركة المرور في مسار رحلتك

1. أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر **حركة المرور** > **حركة المرور على مسار الرحلة**.

   تظهر قائمة بأحداث حركة المرور تم تنظيمها حسب موقعها على مسار الرحلة.
2. اختر حدثًا.

   يتم عرض معلومات حدث حركة المرور.
3. اختر تفادي الحادث **لتجنب الحدث**.

عرض خريطة حركة المرور

يمكنك عرض حركة المرور على الخريطة في أي وقت.

اختر **حركة المرور** > **خريطة حركة المرور**.

فهم بيانات حركة المرور

يفسّر مفتاح حركة المرور الرموز والألوان المستخدمة على خريطة حركة المرور.

اختر **حركة المرور** > **مفتاح حركة المرور**.

اشتراكات في حركة المرور

ملاحظة: لا تتوفر خدمة حركة المرور في كافة المناطق أو الأقاليم.

تنشيط الاشتراك

لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمَّن في نظام الملاحة. ويتم تنشيط الاشتراك تلقائيًا بعد أن يلتقط النظام إشارات الأقمار الصناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع.

إعادة تنشيط اشتراكك

ملاحظة: فقط الاشتراكات في أميركا الشمالية تتطلب إعادة التنشيط.

عندما تنتهي صلاحية الاشتراك في حركة المرور، تظهر رسالة إشعار في قائمة حركة المرور. وتتضمن هذه الرسالة رقم هاتف موفر الخدمة ورقم ESN.

1. اتصل بموفر خدمة حركة المرور لديك.
2. قدّم رقم ESN للمشغّل.
3. اتبع التعليمات الخاصة بهم.

حركة المرور

إشعار

لا تتحمل ®Garmin وMercedes-Benz مسؤولية دقة المعلومات حول حركة المرور أو توقيتها.

قد لا تتوفر معلومات حول حركة المرور في جميع المناطق أو البلدان.

يتلقى نظام الملاحة المعلومات الخاصة بحركة المرور.

ملاحظة: لا تعرض خريطة حركة المرور رسائل حركة المرور ذات التدفق الحر.

حول رمز حركة المرور

عندما يتم الكشف عن حدث حركة مرور، يظهر رمز إشعار حركة مرور على الخريطة. ويتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور.

اللون	الحدة	المعنى
أصفر	متوسطة	حركة المرور تتقدم ولكن هناك تأخير. حركة المرور تشهد ازدحامًا معتدلاً.
برتقالي-أبيض	متوسطة	هناك مشروع بناء.
أحمر	مرتفعة	حركة المرور لا تتقدم أو أنها تتقدم ببطء شديد. كذلك، فإن هناك تأخيرًا هائلاً.
أحمر-أسود	مرتفعة	الطريق مغلق.

حركة المرور في مسار رحلتك

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص نظام الملاحة حركة المرور الحالية ويحسّن تلقائيًا مسار الرحلة للوقت الأقصر. في حال حدوث ازدحام مروري كثيف على مسار رحلتك أثناء الملاحة، يعيد النظام تلقائيًا احتساب مسار الرحلة.

ويتغيّر لون إشعارات حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حاليًا.

يمكن للنظام أن يرشدك عند حدوث تأخير بسبب حركة المرور وذلك إذا ما تعذر العثور على مسار آخر بديل. تمت إضافة وقت التأخير إلى الوقت المقدر لك للوصول تلقائيًا.

المطالبات الصوتية لحركة المرور

يمكنك الاستماع إلى مطالبات حركة المرور على نظام الملاحة لديك.

اختر **حركة المرور** > **انطق تقرير حركة المرور**.

يقرأ النظام تلقائيًا جميع الرسائل على مسار رحلتك.

عرض المنعطفات

عرض قائمة بالمنعطفات

عند الملاحة ضمن مسار رحلة، يمكنك عرض كل المنعطفات والمناورات الموجودة في مسار الرحلة بأكمله والمسافة بين المنعطفات.

اختر **مسار رحلتي** > **قائمة المنعطفات**.

عرض المنعطف التالي

أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، يمكنك معاينة المنعطفات الآتية. تتضمن المعاينة مقدار المسافة حتى المنعطف أو المناورة وكذلك المسار الذي يجب سلوكه، إذا كان متوفرًا.

1. اختر **مسار رحلتي** > **قائمة المنعطفات**.
2. اختر منعطفًا.

عرض ملتقيات الطرق

أثناء الملاحة ضمن مسار الرحلة، يمكنك عرض ملتقيات الطرق الموجودة على مسالك الطرق الرئيسية. عند الاقتراب من ملتقى طرق في مسار رحلة، تظهر صورة لهذا الملتقى لفترة وجيزة، إذا كان ذلك متوفرًا.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

اختر **بوصلة**.

عرض مسارات الرحلة السابقة

يمكنك عرض الأماكن السابقة التي عثرت عليها.

اختر **إلى أين؟** > **أماكن عثر عليها مؤخرًا**.

صفحات الخريطة

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر **إعدادات > إظهار الخريطة**.

2 اختر الطبقات التي تريد تضمينها في الخريطة.

يحفظ النظام اختيارك عندما تغادر الصفحة.

تغيير حقول بيانات الخريطة

يمكنك تغيير نوع المعلومات التي تظهر في حقول بيانات الخريطة على الخريطة.

تغيير حقول بيانات الخريطة العامة

1 اختر **إعدادات > إظهار الخريطة > تخطيط حقول بيانات الخريطة**.

2 اختر **تخطيط حقول بيانات الخريطة**.

3 حدد خيارًا:

- اختر **بيانات أقل** لعرض حقلين لبيانات الخريطة.
- اختر **المزيد من البيانات** لعرض أربعة حقول لبيانات الخريطة.

4 اختر حقلاً لتغيير نوع البيانات التي تم عرضها.

5 حدد خيارًا.

- ضمن **لا يتم التوجيه**، اختر **وجهة الرحلة** أو **ارتفاع** أو **السرعة** أو **وقت من اليوم**.
- ضمن **توجيه**، اختر **وقت الوصول** أو **مسافة** أو **وجهة الرحلة** أو **ارتفاع** أو **السرعة** أو **وقت من اليوم** أو **الوقت للوصول إلى الوجه** أو **المسافة إلى الإحداثية التالية** أو **وقت الوصول إلى الإحداثية التالية**.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر **إعدادات > إظهار الخريطة > عرض الخريطة**.

2 حدد خيارًا:

- اختر **المسار نحو الأعلى** لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار وجهة الرحلة في الأعلى.
- اختر **شمالاً نحو الأعلى** لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر **ثلاثي الأبعاد** لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد مع إظهار وجهة الرحلة في الأعلى.

3 حدد خيارًا:

- **الـ 0.5 كم التالية على مسار الرحلة**
- **الـ 2 كم التاليين على مسار الرحلة**
- **الـ 5 كم التالية على مسار الرحلة**
- **تحويلة حسب الطريق (الطرق) على مسار الرحلة**

ملاحظة: إذا كان مسار الرحلة الذي تتم الملاحة ضمنه حاليًا هو الخيار المنطقي الوحيد، فقد لا يحتسب النظام تحويلة.

تجنب ميزات الطرق

يمكنك اختيار ميزات الطرق التي يجب تجنبها، كالطرق برسوم أو الطرق غير المعبدة.

1 اختر **إعدادات > ملاحة > تجنبات**.

2 اختر ميزات الطرق لتجنبها في مسارات رحلتك.

يتم حفظ الاختيارات التي أجريتها تلقائيًا.

إذا تعذر تجنب بعض ميزات الطرق عند احتساب مسار رحلة، يعرض النظام رسالة تعلمك بالميزات المضمنة في مسار الرحلة.



حول الخدمات عند المخارج

أثناء القيادة على طريق سريع رئيسي، يمكنك العثور على محطات وقود ومطاعم وأماكن للسكن ومراحيض بالقرب من المخارج الآتية على الطرق السريعة الرئيسية.

البحث عن الخدمات عند المخارج

1 اختر **إلى أين؟ > الخدمات عند المخارج**.

2 اختر مخرجًا آتيًا.

3 اختر إحدى الخدمات عند المخارج.



4 اختر نقطة اهتمام.

5 اختر **انطلق!**.

حول مسار رحلتي

أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، يمكنك عرض منعطفات مسار الرحلة أو إضافة إحداثيات أو سلوك تحويلة.

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر **مسار رحلتي** من القائمة الرئيسية.

2 حدد خيارًا:

- اختر **قائمة المنعطفات** لعرض المنعطفات على مسار الرحلة.
- اختر **تحويلة** لسلوك تحويلة على مسار الرحلة.
- اختر **إضافة إحداثية** لإضافة نقطة أخرى إلى مسار الرحلة.
- اختر إحداثية **لإعادة ترتيب** أو **حذف** أو **عرض تفاصيل** الإحداثية.

إضافة إحداثية إلى مسار رحلة

1 اختر **مسار رحلتي** > **إضافة إحداثية**.

2 ابحث عن الموقع.

3 اختر **إضافة إلى مسار رحلة**.

4 إذا لزم الأمر، اختر **معاينة** لعرض مسار الرحلة.

5 إذا لزم الأمر، اختر **الترتيب التلقائي** لترتيب الإحداثيات في مسار الرحلة بالطريقة الأكثر منطقية.

6 اختر **انطلق!**.

سلوك تحويلة

ملاحظة: إذا كان مسار الرحلة الذي تتم الملاحة ضمنه حاليًا هو الخيار المنطقي الوحيد، فقد لا يحتسب النظام تحويلة.

أثناء الملاحة على مسار رحلة، يمكنك استخدام التحويلات لتجنب العوائق أمامك، مثل مناطق مشاريع البناء.

اختر **مسار رحلتي** > **تحويلة**.

استخدام التحويلات المتقدمة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدًا إذا صادفت مناطق فيها مشاريع بناء أو طرقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 اختر **إعدادات** > **ملاحة** > **تحويلات متقدمة**.

2 من القائمة الرئيسية اختر **مسار رحلتي** > **تحويلة**.

4 قم بتدوير عجلة أدوات استعراض الخريطة لتحديد خيار:

- اختر **تعيين موقع** لتعيين موقعك الحالي. يمكنك مناورة أداة المراقبة فوق الخريطة لإيجاد مواقع محددة.

  ملاحظة: يجب تعيين MAP PILOT إلى وضع المحاكاة وألا تقوم بالملاحة ضمن مسار رحلة لتعيين المواقع.
- اختر **طبقات** لاختيار طبقات الخريطة التي يجب عرضها على الخريطة. يمكنك اختيار أي تركيبة من **حركة المرور** و**عرض ثلاثي الأبعاد للمباني** و**عرض ثلاثي الأبعاد للأرض** و**نقاط اهتمام**.
- اختر **وضع التدوير** لتمكين عرض مدوّر للخريطة.
- اختر **عرض التبديل** لعرض الخريطة بشكل ثلاثي أو ثنائي الأبعاد شمالاً نحو الأعلى.
- اختر **استعراض نقاط الاهتمام** لعرض نقاط الاهتمام على الخريطة. اختر نقاط الاهتمام للحصول على مزيد من المعلومات.
- اختر **تفاصيل المواقع** لعرض تفاصيل حول موقعك الحالي أو المحدد.

بدء مسار رحلة

1 ابحث عن موقع (الصفحة 305).

2 اختر موقعًا.

3 اختر **انطلق!**.

إيقاف مسار الرحلة

من القائمة الرئيسية، اختر .

متابعة مسار رحلة

يتم تمييز مسار الرحلة بخط أرجواني. ويميز علم ذو مربعات وجهتك.

أثناء السفر، يرشدك نظام الملاحة إلى وجهتك من خلال مطالبات صوتية وأسهم على الخريطة واتجاهات في أعلى الخريطة ومعلومات الإرشاد على شاشة عرض لوحة العدادات. إذا انحرفت عن المسار الأصلي، فسيعيد النظام احتساب مسار الرحلة ويوفر اتجاهات جديدة.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيدًا.

1. اضغط على زر تنشيط **الأوامر الصوتية** الموجود على عجلة القيادة.
2. انطق **Find Place**.
3. استمع إلى المطالبة الصوتية، وانطق اسم الموقع.
4. انطق رقم الخط.
5. انطق **Navigate**.

استخدام الأوامر الصوتية أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة

1. اضغط على زر تنشيط **الأوامر الصوتية** الموجود على عجلة القيادة.
2. حدد خيارًا:
   - انطق **Detour** لسلوك تحويلة على مسار الرحلة.
   - انطق **Stop Route** لإيقاف مسار الرحلة الحالي.

ملاحة

استعراض الخريطة

يمكنك استعراض الخريطة بحثًا عن نقاط اهتمام وتغيير عرضك للخريطة واختيار الطبقات التي يجب عرضها وعرض تفاصيل الموقع والمزيد.

1. اختر **عرض الخريطة**.
2. ادفع أداة المراقبة في أي اتجاه.

تتبدّل الخريطة إلى وضع الاستعراض ①.

ملاحظة: يمكنك أيضًا استعراض الخريطة عبر اختيار إلى **أين؟** > **استعراض الخريطة**.



3. اضغط على **أداة المراقبة**.

تظهر عجلة أدوات استعراض الخريطة.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

1 اختر **إلى أين؟** > **المفضلات**.

2 اختر موقعًا.

3 اختر **حذف** > **حذف**.

مسح كافة المفضلات

1 اختر **إعدادات** > **بياناتي** > **مسح كافة المواقع المفضلة**.

2 اختر **نعم**.

البحث عن مركز لخدمة-MB

1 اختر **إلى أين؟** > **خدمة-MB**.

2 اختر مركز خدمة.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضًا في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكّن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام نظام الملاحة عبر نطق كلمات وأوامر. وتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

اضغط على زر تنشيط **الأوامر الصوتية** الموجود على عجلة القيادة.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

تلميحات حول الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي موجه نحو النظام.
- خفّف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات، لزيادة دقة التعرّف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- استجب إلى المطالبات الصوتية الصادرة عن النظام، حسبما هو مطلوب.

تحديد اتجاه القبلة على البوصلة

اختر بوصلة > إعدادات > تحديد اتجاه القبلة على البوصلة.

استخدام محاكي GPS

يمكنك استخدام محاكي GPS لتعيين موقع تمّت محاكاته أو لمحاكاة مسار رحلة.

1. اختر **إعدادات > نظام**.
2. اختر **محاكي GPS**.
3. من القائمة الرئيسية، اختر **عرض الخريطة**.
4. اختر منطقة على الخريطة.
5. اختر **تعيين موقع**.

حفظ المواقع

يمكنك حفظ المواقع بحيث تتمكن من العثور عليها بسرعة وإنشاء مسارات رحلة إليها.

حفظ موقع

1. البحث عن موقع (الصفحة 304).
2. اختر موقعًا من نتائج البحث.
3. اختر **حفظ**.

تم حفظ الموقع في المفضلات.

حفظ موقعك الحالي

1. اختر **بوصلة > إعدادات**.
2. اختر **حفظ الموقع الحالي في المفضلات**.

بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ

1. اختر **إلى أين؟ > المفضلات**.
2. اختر موقعًا.
3. اختر **انطلق!**.

تعديل موقع محفوظ

1. اختر **إلى أين؟ > المفضلات**.
2. اختر موقعًا.
3. اختر **تعديل**.
4. حدد خيارًا:
   - اختر **تغيير الاسم**.
   - اختر **تغيير رمز الخريطة**.
5. تعديل المعلومات.

حفظ موقع المنزل

يمكنك تعيين موقع المنزل للموقع الذي غالبًا ما تعود إليه.

1. اختر **إلى أين؟** > **انتقل إلى المنزل**.
2. اختر **استخدام موقعي الحالي** أو **إدخال عنواني** أو **اختيار من العناصر الأخيرة**.

يُحفظ الموقع على أنه "المنزل".

الانتقال إلى المنزل

اختر **إلى أين؟** > **انتقل إلى المنزل**.

تعديل معلومات موقع منزلك

1. اختر **إعدادات** > **بياناتي** > **تعيين موقع المنزل** أو **تغييره**.
2. اختر **استخدام موقعي الحالي** أو **إدخال عنواني** أو **اختيار من العناصر الأخيرة**.
3. أدخل التغييرات.

البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخرًا

يقوم نظام الملاحة بتخزين آخر 50 موقعًا تم العثور عليها.

1. اختر **إلى أين؟** > **أماكن عُثر عليها مؤخرًا**.
2. اختر موقعًا.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر **إلى أين؟** > **أماكن عُثر عليها مؤخرًا** > **مسح كافة المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا** > **مسح**.

البحث عن الوقود

1. اختر **إلى أين؟** > **نقاط اهتمام** > **وقود**.
2. إذا لزم الأمر، اختر نوعًا من الوقود (غير متوفر في المناطق كلها).
3. اختر موقع لتعبئة الوقود.

3 إذا لزم الأمر، اختر موقعًا.

حول أدوات البحث

يمكنك البحث عن المواقع باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة أو بإدخال عنوان الموقع أو الإحداثيات.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استنادًا إلى بيانات الخريطة المحمّلة على نظام الملاحة.

1 اختر **إلى أين؟** > **عنوان**.
2 إذا لزم الأمر، اختر المدينة أو الولاية أو المقاطعة أو البلد.
3 أدخل رقم المنزل واختر ✔.
4 أدخل اسم الشارع واختر ✔.
5 اختر **انطلق!**.

البحث عن مدينة

1 اختر **إلى أين؟** > **مدن**.
2 إذا لزم الأمر، قم بتهجئة المدينة أو تغيير الولاية أو المقاطعة أو البلد.
3 اختر **انطلق!**.

البحث عن تقاطع

1 اختر **إلى أين؟** > **تقاطعات**.
2 إذا لزم الأمر، اختر المدينة أو الولاية أو المقاطعة أو البلد.
3 أدخل اسم الشارع الأول واختر ✔.
4 إذا لزم الأمر، اختر الشارع.
5 أدخل اسم الشارع الثاني واختر ✔.
6 إذا لزم الأمر، اختر الشارع.
7 إذا لزم الأمر، اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختر **إلى أين؟** > **إحداثيات**.
2 إذا لزم الأمر، اختر **تغيير التنسيق**، ثم اختر التنسيق الصحيح للإحداثيات لنوع الخريطة التي تستخدمها.
3 اختر إحداثية خطوط العرض.
4 أدخل الإحداثية الجديدة، واختر ✔.
5 اختر إحداثية خطوط الطول.
6 أدخل الإحداثية الجديدة، واختر ✔.
7 اختر **عرض على الخريطة**.

- استخدام المواقع المحفوظة (الصفحة 301)

حول المواقع

تحتوي الخرائط المفصلة التي تم تحميلها على النظام لديك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات. ويمكنك استخدام فئات لاستعراض الأعمال التجارية والمواقع السياحية المجاورة.

البحث عن موقع حسب الفئة

1. اختر **إلى أين؟** > **نقاط اهتمام**.
2. اختر فئة.
3. إذا لزم الأمر، اختر فئة فرعية.
4. اختر موقعًا.

ملاحظة: لعرض الموقع على الخريطة الموسّعة، ادفع أداة المراقبة إلى اليمين.

البحث حسب تهجئة اسم

يمكنك البحث عن مواقع محددة حسب تهجئة اسم الموقع.

1. اختر **إلى أين؟** > **نقاط اهتمام**.
2. اختر .

   تظهر المواقع المقترحة أسفل الشريط.
3. أدخل اسم الموقع الكامل أو جزءًا منه.
4. اختر موقعًا.

تغيير منطقة البحث

يقوم نظام الملاحة افتراضيًا بالبحث عن المواقع الأقرب إلى موقعك الحالي. يمكنك البحث عن موقع قريب من مدينة أخرى أو موقع آخر.

1. اختر **إلى أين؟** > **نقاط اهتمام** > **ابحث بالقرب من**.
2. حدد خيارًا:
   - موقعي الحالي
   - مدينة مختلفة
   - وجهة حديثة
   - موقع مفضل
   - مسار رحلتي الحالي
   - وجهتي

- اختر ⑧ لعرض الاتجاه والموقع الحالي.
- اختر ⑨ لعرض منعطفات مسار رحلة أو إضافة إحداثيات أو سلوك تحويلة.
- اختر ⑩ لسماع مطالبات الملاحة الأحدث.
- اختر ⑪ لكتم صوت مطالبات الملاحة.
- اختر ⑫ لفتح قائمة الأدوات والإعدادات.
- اختر ⑬ لعرض الإشعارات المتعلقة بالقيادة.

استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة

استخدم أداة المراقبة لاختيار الأحرف والأحرف التشكيلية وخيارات أخرى أثناء إجراء إدخال بحث.

ملاحظة: إذا كانت الأحرف التشكيلية متوفرةً، يتم عرض "..." تحت الحرف. يمكنك دفع أداة المراقبة إلى اليمين لاختيار الأحرف التشكيلية.

ملاحظة: لبعض اللغات، تظهر حلقة داخلية تظهر فيها أحرف إضافية. يمكنك دفع أداة المراقبة إلى اليمين لاختيار الحلقة الداخلية.

- اختر للعودة إلى الخلف وحذف إدخال.
- اختر لقبول إدخال.
- اختر لتغيير لغة لوحة المفاتيح.
- اختر لإضافة مسافة بين الإدخالات.
- اختر **2@** للتغيير إلى أرقام وأحرف.
- اختر **ABC** للتغيير إلى أحرف.
- اختر **Alt** لعرض جميع الأحرف التشكيلية.

البحث عن مواقع

يوفر النظام العديد من الطرق للبحث عن مواقع.

- حسب الفئة (الصفحة 304)
- بالقرب من موقع آخر (الصفحة 304)
- حسب تهجئة الاسم (الصفحة 304)
- حسب العنوان (الصفحة 303)
- استخدام الإحداثيات (الصفحة 303)
- استخدام المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا (الصفحة 302)

إشارات الأقمار الصناعية

يبدأ نظام الملاحة بالتقاط إشارات الأقمار الصناعية بعد تشغيله. يجب أن يكون النظام مكشوفًا لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية. لمزيد من المعلومات حول GPS، انتقل إلى www.garmin.com/aboutGPS.

عرض إشارات GPS للأقمار الصناعية

تعرض قائمة معلومات الأقمار الصناعية معلومات الأقمار الصناعية الحالية.

اختر **إعدادات > نظام > معلومات الأقمار الصناعية**.

استخدام القائمة الرئيسية

ملاحظة: يمكنك عند الضرورة الوصول إلى أدوات القائمة الرئيسية من الخريطة عبر اختيار الخريطة.

قم بتدوير عجلة أدوات القائمة الرئيسية للوصول إلى جميع الخيارات.

- اختر ① للبحث عن وجهة.
- اختر ② لعرض الخريطة.
- اختر ③ لإيقاف مسار رحلة.
- اختر ④ لعرض ظروف حركة المرور.
- اختر ⑤ لعرض الوجهات التي تم العثور عليها مؤخرًا.
- اختر ⑥ لاستعراض نقاط الاهتمام.
- اختر ⑦ لعرض الخدمات عند المخارج الآتية.

الحماية ضد نسخ بطاقة SD

يمكن تثبيت بطاقة SD على نظام ملاحة واحد فقط. ويتعذر تثبيت بطاقة SD على نظام ملاحة إضافي.

في حال تلقيت رسالة خطأ مفادها أنه تم تأمين خرائطك أثناء تثبيت بطاقة SD للمرة الأولى على نظام الملاحة لديك، فقد تكون البطاقة تالفة. يرجى الاتصال بوكيل Mercedes-Benz لديك.

تثبيت بطاقة SD

1. تأكد من أنّ بطاقة SD غير مؤمنة.
2. أدخل بطاقة SD في فتحة البطاقة في المركبة واضغط حتى تسمع صوتًا يدل على استقرارها في مكانها.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تحديثات

- أصبحت تحديثات الخرائط والبرامج متوفرة لدى وكيل Mercedes-Benz. في بعض البلدان، تتوفر تحديثات الخرائط والبرامج كتنزيلات أو على بطاقات SD على الصفحة http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot.
- قد يحق لك الحصول على تحديث مجاني للخريطة. راجع الوكالة للحصول على مزيد من المعلومات.

حول أداة مراقبة Audio 20

استخدم أداة المراقبة في مركبتك للمناورة ضمن نظام الملاحة والقيام بالاختيارات.

للحصول على تعليمات التشغيل الكاملة، راجع دليل التشغيل الخاص بمركبتك.

استخدام أداة مراقبة Audio 20 على الخريطة

- حرّك أداة المراقبة في ثمانية اتجاهات مختلفة للانتقال إلى خيار ما أو تحريك الخريطة.
- اضغط على أداة المراقبة للاختيار أو عرض القائمة.
- قم بتدوير أداة المراقبة باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتّجاه عقارب الساعة للانتقال إلى اختيار والتكبير والتصغير على الخريطة.
- من الخريطة، اضغط على أداة المراقبة لاستخدام اختصارات القائمة.
- حرّك أداة المراقبة لتدوير عجلة القائمة الرئيسية وعجلة الخريطة.

ضبط مستوى الصوت

من الممكن ضبط مستوى صوت إعلانات الملاحة أثناء إعلان فقط.

الشروع في العمل

⚠ تحذير

إن الإخفاق في تفادي الأوضاع التالية التي يُحتمل أن تكون خطرة قد يؤدي إلى حادث أو تصادم يقود إلى الوفاة أو إلى إصابة خطيرة.

أبق بطاقات SD بعيدًا عن متناول الأطفال. فقد يبتلع الأطفال عن طريق الخطأ بطاقة SD. يجب استشارة الطبيب على الفور، إذا ابتُلعت بطاقة SD.

اعتمد دومًا على أفضل تقدير للأمور لديك وشغّل المركبة بطريقة آمنة. **لا تدع نظام الملاحة يصرف انتباهك عن القيادة وكن دائمًا على إدراك تام بكافة أوضاع القيادة.** خفّض فترة الوقت التي تمضيها في النظر إلى شاشة الملاحة أثناء القيادة، واستخدم المطالبات الصوتية متى كان ذلك ممكنًا.

لا تقم بإدخال الوجهات أو تغيير الإعدادات أو الوصول إلى أي وظائف تتطلب استخدامًا مطولاً لعناصر التحكم بنظام الملاحة أثناء القيادة. توقف بطريقة آمنة ومشروعة قبل محاولة تنفيذ مثل هذه العمليات.

أثناء الملاحة، قم بمقارنة المعلومات المبينة على نظام الملاحة بعناية مع كل مصادر الملاحة المتوفرة بما في ذلك إشارات الطرق وإغلاق الطرق وحالات الطرق وازدحام السير وحالات الطقس وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على السلامة أثناء القيادة. لسلامتك، قم دائمًا بتسوية أي خلافات قبل متابعة الملاحة واتبع الإشارات المبيّنة على الطريق وحالات الطرق.

تم تصميم نظام الملاحة لتقديم اقتراحات لمسار الرحلة. وهو لا يحل مكان حاجة السائق إلى الانتباه وتوخي الحذر وحسن التقدير. **لا تتبع اقتراحات مسار الرحلة في حال اقترحت مناورة غير آمنة أو غير قانونية أو إذا كانت تعرّض المركبة لظرف غير آمن.**

إشعار

باستثناء تحديثات الخرائط، لا تقم بتغيير محتوى بطاقة SD أو التلاعب بها.

حرصًا على سلامتك، إنّ بعض الميزات محظورة أو غير متوفرة أثناء قيادة السيارة. يتم عرض رسالة حين تكون الميزات غير ممكنة.

اقرأ هذا الدليل قبل استخدام نظام الملاحة MAP PILOT.

الضمان

اتصل بمركز Mercedes-Benz® المعتمد للحصول على معلومات حول الضمان.

جدول المحتويات

إعدادات بياناتي 289
إعدادات خرائطي 289
استعادة الإعدادات 289
إعدادات الخريطة والسيارة 290
إعدادات حركة المرور 290

تخصيص نظام الملاحة 291
إعدادات النظام 291
إعدادات الملاحة 291
فهم بيانات حركة المرور 292
اشتراكات في حركة المرور 292

حركة المرور 293
حول رمز حركة المرور 293
عرض المنعطفات 294
عرض مسارات الرحلة السابقة 294

صفحات الخريطة 295
تخصيص الخريطة 295
تغيير حقول بيانات الخريطة 295
تجنب ميزات الطرق 296
حول مسار رحلتي 297
سلوك تحويلة 297
بدء مسار رحلة 298
متابعة مسار رحلة 298
بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية 299
استخدام الأوامر الصوتية أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة 299

ملاحة 299
استعراض الخريطة 299
البحث عن مركز لخدمة MB- 300

الأوامر الصوتية 300
تنشيط ميزة الأوامر الصوتية 300
تلميحات حول الأوامر الصوتية 300
تحديد اتجاه القبلة على البوصلة ... 301
استخدام محاكي GPS 301
حفظ المواقع 301
حفظ موقع المنزل 302
..... 302
البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخرًا . 302
البحث عن الوقود 302
حول أدوات البحث 303
حول المواقع 304
استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة 305

البحث عن مواقع 305
إشارات الأقمار الصناعية 306
استخدام القائمة الرئيسية 306
الحماية ضد نسخ بطاقة SD 307
تثبيت بطاقة SD 307
تحديثات 307
حول أداة مراقبة Audio 20 307
ضبط مستوى الصوت 307

الشروع في العمل 308
الضمان 308

© 2014 Garmin Ltd. وDaimler AG.

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق النسخ والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin وDaimler AG على الأمر. تخضع المعلومات الموجودة في هذا المستند إلى التغيير من دون الإشعار بذلك. وتحتفظ Garmin بحقها في تغيير منتجاتها وتحسينها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل بدون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات.

®Garmin وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لـ .Garmin Ltd أو شركاتها التابعة، مُسجَّلة في الولايات المتحدة الأميركية وفي بلدان أخرى. إنّ ®Mercedes-benz هي علامة تجارية مسجلة لشركة Daimler AG. وشعار SDHC هو علامة تجارية لشركة SD-3C, LLC.

© 2014 Garmin Ltd. und Daimler AG

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Vereinigtes Königreich

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republik China)